

## СТ-5026

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР / ЕДЕНУСТІ ЖЕЛДЕТКІШ / ՀԱՍԱԿԻ  
ՕԴԱՓՈԽԻՉ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ /  
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԶԵՂՈՒՄՐԿԸ

### РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Напольный вентилятор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!**

#### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора.
- Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

## 2. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА, КОМПЛЕКТНОСТЬ



1. Передняя защитная решетка - 1 шт.
2. Гайка крепления лопастей - 1 шт.
3. Лопасти - 1 шт.
4. Гайка крепления задней решетки - 1 шт.
5. Задняя защитная решетка - 1 шт.
6. Декоративная накладка на решетку - 1 шт.
7. Моторный блок с панелью управления - 1 шт.
8. Пульт управления - 1 шт.
9. Хомут крепления решетки - 1 шт.
10. Выдвижная штанга - 1 шт.
11. Крепление стойки - 1 шт.
12. Стойка - 1 шт.
13. База - 1 шт.
14. Утяжелитель базы - 1 шт.
15. Винт крепления базы - 1 шт.
- Винт для крепления декоративной накладки на решетку - 3 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

## 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### СБОРКА ПРИБОРА

- Вентилятор поставляется в разобранном виде.
- Для сборки Вам понадобится отвертка.
- Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и детали не имеют повреждений.
- Соберите верхнюю часть. Для этого установите заднюю часть защитной решетки на передней части моторного блока, после этого закрепите ее гайкой. Установите пропеллер вентилятора на вал двигателя, совместив паз пропеллера со шпонкой вала двигателя. Закрепите установленный пропеллер гайкой.
- Гайка закручивается против часовой стрелки!
- Установите переднюю защиту, соедините решетки хомутом, закрепив его при помощи гайки и болта.
- Соберите нижнюю часть вентилятора, для чего совместите отверстия базы и утяжелителя, затем вставьте в него ось стойки, и надежно закрепите гайкой.
- Соберите все части изделия, зафиксировав их винтом. Установите требуемый вертикальный наклон моторного блока фиксатором.
- Полностью размотайте сетевой шнур и подключите его вилку к сетевой розетке с напряжением, соответствующим указанному на изделии.
- Вентилятор готов к работе.

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Нажмите кнопку ON/SPEED, чтобы выбрать скорость работы вентилятора. Загорится один из световых индикаторов режимов работы на панели, и вентилятор начнет работать.
- Нажмите кнопку SWING для включения горизонтального автоматического поворота моторного блока с пропеллером.
- Нажмите кнопку TIMER, чтобы установить время автоматического отключения вентилятора.
- Для выключения вентилятора нажмите кнопку OFF. При длительных перерывах в работе изделия отключите его от сети питания.
- Регулировка высоты вентилятора осуществляется перемещением трубки по вертикали с последующей затяжкой зажима стойки.

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

- Выбор времени работы таймера автоматического отключения осуществляется кнопкой TIMER, при этом световые индикаторы будут информировать об установленном времени. Вы можете установить время работы от 1 до 9 часов.
- Для выбора режима работы вентилятора нажмите на кнопку MODE. Возможна работа в трех режимах:
  - NORMAL (NOR) (вентиляция) – скорость воздушного потока зависит от выбранного режима кнопкой ON/S.

- NATURAL (NAT) (естественный ветер) - режим, имитирующий натуральный ветер, интенсивность воздушного потока хаотично меняется: от легкого дуновения до сильного порыва.
- SLEEP (SLP) (стихающий ветер) - скорость воздушного потока циклически изменяется, не-прерывно нарастаю и стихая.
- Режим поворота корпуса на 90° осуществляется нажатием на кнопку SWING.
- Для включения ночного режима нажмите кнопку NIGHT. Вентилятор начнет работу в тихом режиме (от 42 дБ) на минимальных оборотах, LED-индикаторы погаснут и звуковые сигналы будут отключены.

#### **4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

- Перед очисткой и при необходимости снятия защитной решетки обязательно отключайте прибор от электросети.
- Вентилятор и лопасти очищайте тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.
- Рекомендуется сохранить и использовать для сезонного хранения вентилятора его картонную упаковку.



#### **5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
- Номинальная мощность: 50 Вт
- Максимальная мощность: 65 Вт
- Диаметр решетки: 44,5 см

#### **6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

##### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

##### **УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

#### **7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Нур-Султан, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Продукция имеет сертификат соответствия: № TC RU C-CN.BE02.B.02815 от 17.08.2018 г.



#### **8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ**

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

##### **УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!**

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данное гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

##### **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

###### **1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:**

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

###### **2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:**

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
  - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
  - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

## ҚАЗАҚ

### ҚҰРМЕТТІ ТҮТЫНУШЫ!

Дайындаушы аспалты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспалты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Еденүсті желдеткіш тұрмыстық, аспап болып табылады және ол өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

#### 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспалтың уақытынан бұрын іsten шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны анықтамалық материал ретінде сақтап қойыңыз.
- Құралды дұрыс түтінбау оның сынуына және пайдалануыша залал тигізуіне алып келуі мүмкін.
- Алғашқы қосқан кезде бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамаларының, электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық мақсаттарда ғана пайдаланыңыз. Құрал өнеркәсіпте қолдануға арналмаған.
- Орынжайдан тыс жерде пайдалануға болмайды.
- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қа-дағалауында болмаса немесе аспалты пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаппен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
- Тазаламас бұрын немесе пайдаланылмай тұрған кезде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Электр тогына соғылу және тұтану зардабынан аулақ болу үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмачызы. Егер осындай оқиға орын алған болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны деруу электр желісінен ажыратып, тексеру үшін Сервис орталығына жүгініңіз.
- Құрылғыны ванна бөлмесінде немесе суға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Жұмыс жасап тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген құралдарды пайдаланбаңыз.
- Қоректендіргіш баусым бүлінген жағдайда қауіпті болдырмас үшін оны өндіруші немесе сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстырыру тиіс.
- Қоректендіргіш баусым өткір шеттеріне және ыстық бетіне тиіп кетпеуін қадағалаңыз.

- Қоректендіргіш бауын тартпақыз, майыстырмаңыз, құрылғы корпусына орап қоймаңыз.
- Құралдың қозғалмалы бөліктеріне жанасудан сақ болыңыз. Жұмыс жасап түрған жедеткіштің қорғаныш торы арқылы қарындаштар немесе басқа заттарды тықлаңыз.
- Қорғаныш торы орнатылмаған жедеткішті қоспаңыз.
- Құралды немесе оның қандай болмасын тетіктерін өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар анықталған жағдайда ең жақын орналасқан Сервис орталығына хабарласыңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0 °C төмен температурада түрған болса, қосар алдында оны болмеде кемінде 2 сағат үстеге керек.
- Өндіруші алдын-ала хабарламастан бұйым конструкциясына оның қауіпсіздігіне, жұмысқа жарамдылығына және қызметіне түбебейлі әсер етпейтін азғантай өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
- Тасымалдау (тасу), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.

## **2. ҚҰРАЛДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ, ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

1. Алдыңғы қорғағыш тор - 1 дана
2. Қалақшаларды бекіту сомыны - 1 дана
3. Қалақша - 1 дана
4. Артқы торды бекіту сомыны - 1 дана
5. Артқы қорғағыш тор - 1 дана
6. Торға арналған сәндік жапсырма - 1 дана
7. Басқару панелі бар моторлы блок - 1 дана
8. Басқару пульті - 1 дана
9. Торды бекітуге арналған қамыт - 1 дана
10. Жылжымалы қарнақ - 1 дана
11. Тағанды бекітіш - 1 дана
12. Таған - 1 дана
13. Табан - 1 дана
14. Табан ауырлатқыш - 1 дана
15. Табанды бекіту бұрандасы - 1 дана
- Сәндік төсөнішті торға бекітуге арналған бұранда - 3 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

## **3. ЖҰМЫС ТАРТІБІ**

### **АСПАЛТЫ ҚҰРАСТАРЫ**

- Жедеткіш бөлшектелген күйде жеткізіледі.
- Құрастыру үшін сізге бұрағыш қажет болады.
- Құрастыруды бастамас бұрын жеткізу жиынтығының толық екендігіне және жиынтық, бөлшектерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
- Үстіңгі бөлігін құрастырыңыз. Ол үшін қорғаныш тордың артқы бөлігін мотор блогының алдыңғы жағына орнатыңыз, содан кейін оны гайкамен бекітіңіз. Пропеллердің ойығын қозғалтқыш белгінің шпонкасымен беттестіре отырып, жедеткіштің пропеллерін қозғалтқыш белгінің орнатыңыз. Орнатылған пропеллерді гайкамен бекітіңіз.
- Гайка сағат тіліне қарсы бұрапады!
- Алдыңғы қорғанышты орнатып, торларды гайка мен болттың көмегімен бекітіп, қамытпен жалғаңыз.
- Жедеткіштің астыңғы бөлігін құрастырыңыз, ол үшін түбінің саңылауы мен ауырлатқышты беттестіріп, содан соң оған бағана осін кіргізіп, гайкамен мықтап бекітіңіз.
- Бұрандамен бекіте отырып, бұйымның барлық бөліктерін құрастырыңыз. Бекіткіштің көмегімен мотор блогының қажетті тік көлбеу күйге келтіріңіз.
- Желілік бауын толығымен тарқатып, оның ашасын бұйымда көрсетілген кернеуге сәйкес келетін кернеуі бар желі розеткасына қосыңыз.
- Жедеткіш жұмысқа дайын.

### **БАСҚАРУ ПАНЕЛІ**

- Жедеткіштің жылдамдығын таңдау үшін ON/SPEED түймесін басыңыз. Панельдегі жұмыс режимдерінің Жарық индикаторларының бірі жанады және жедеткіш жұмыс істей бастайды.
- Қозғалтқыш блогын пропеллермен көлденең автоматты бұруды қосу үшін SWING түймесін басыңыз.

- Жедеткішті автоматты түрде өшіру уақытын орнату үшін TIMER түймесін басыңыз. Жедеткішті өшіру үшін OFF түймесін басыңыз. Өнімнің жұмысында ұзақ үзілістер болған кезде оны қуат көзінен ажыратыңыз.

- Жедеткіштің байқтігін реттеу түтікті тігінен жылжыту арқылы жүзеге асырылады, содан кейін тіректің қысқышы қатайтылады

### **ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ**

- Автоматты ешу таймерінің жұмыс уақытын таңдау TIMER батырмасымен іске асырылады, бұл кезде жарық, индикаторлары қойылған уақыт туралы ақпарат беретін болады. Сіз жұмыс уақытын 1-тен 9 сағатқа дейін қоя аласыз.
- Жедеткіштің жұмыс режимін таңдау үшін MODE батырмасын басыңыз. Үш режимде жұмыс жасау мүмкіндігі бар:
  - NORMAL (NOR) (жедету) – ая ағынының жылдамдығы P5 батырмасымен таңдалған режимге байланысты.
  - NATURAL (NAT) (табиғи жел) – табиғи жедеткіштің режимі, ая ағынының қарқындылығы ретсіз өзгереді: жеңіл лептен қатты екпінге дейін.
  - SLEEP (SLP) (баяу жел) – ая ағынының жылдамдығы үздіксіз күштеге және баяулай циклді өзгереді.
- Корпусты 90° бұру режимі SWING батырмасын басу арқылы іске асырылады.
- Түнгі режимді қосу үшін NIGHT батырмасын басыңыз. Жедеткіштің баяу айналып, жай режимде (42 дб бастап) жұмыс істей бастайды, LED-индикаторлар сөніп, дыбыстық, сигналдар өшіріледі.

#### **4. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТИМІ**

- Тазалар алдында және қорғаныш торын алып тастау қажеттігі туындағанда, құралды алдымен электр желісінен ажыратыңыз.
- Желдеткіш пен қалақтарын сабынды суға батырылған шуберекпен тазалаңыз.
- Абразивті тазартқыш құралдарды, бензинді, еріткіштер мен басқа да жебір химиялық заттарды пайдалануға болмайды.
- Бұйымды салқын және құрғақ жерде сақтау қажет.
- Желдеткішті келесі маусымға дейін сақтау үшін қатырма қағаздан жасалған қорабына салып қою қажет.

#### **5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

- Кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 50 Вт
- Ең жоғары қуаттылығы: 65 Вт
- Тор диаметрі: 43 см



#### **6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАЛТЫ ЖОЮ**

##### **ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ**

Қаптама, аспалтың ве қайталап пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Мүмкіндігінше, аспалтарды жою кезінде қайталап пайдалану материалдарына арналған контейнерге тастаңыз.

#### **АСПАЛТЫ ЖОЮ**

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспап қарапайым тұрмыстық қалдықтан бөлек жойылуы мүмкін. Оны электрондық аспалтар мен электр аспалтарын қайта өңдеуге қабылдаудың арнайы пунктіне тапсыруға болады.

Материалдар вздерінің жіктемесіне сәйкес қайта өңделеді. Осы аспалты қолданылу мерзімі аяқталуына байланысты қайта өңдеуге тапсыра отырып, Сіз қоршаган ортасы қорғауға үлкен үлес қосасыз. Сіз электрондық аспалтар мен электр аспалтарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің тізімін муниципалдық мемлекеттік билік органдарынан ала аласыз.

#### **7. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР**

Тауар «Гұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес сертификатталған. Бұл аспал Ресей Федерациясында электр аспалтарына қойылатын барлық ресми ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкес пайдаланылған жағдайда, «Гұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі» РФ федералдық заңының 5-бабы 2-тармағына сәйкес аспалтың шығаруши белгілеген қолданылу мерзімі соңғы тұтынушыға сатқан күннен бастап 5 жылды құрайды. Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспалты одан еріп пайдалануға байланысты ұсынымдар алу үшін, жақын маңдағы авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атальмы: "Moneytor" ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға үәкілдепті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін үйімінің мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтында көрсетілген <https://centek.ru/servis>. Өнімнің келесідей сәйкестік сертификаты бар: № TC RU C-CN.BE02.B.02815, 17.08.2018 ж.



#### **8. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

Импорттаушы: 000 «Ларина-Э-лектроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14 Тел.: +7 (861) 2-600-900.

#### **ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!**

Барлық құралдарға кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Осы кепілдік талоны арқылы өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасі-нен туындастын барлық ақауларды тегін жөнде беру міндеттемесін өз мойнына алады.

#### **КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ**

1. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- кепілдік талонында модель атауы, оның сериялық нөмірі, сатылған күні көрсетілген, сатуши фирманиң мөрі және сатуши фирма екілінің қолы қойылып, ер жыртылмалы талонда мөрлер қойылып, өндірушінің түпнұсқа кепілдік талоны дұрыс және анық толтырылған болса. Өндіруші жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қараша-қайшы болатын болса, кепілді қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- құралдың пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарының сақталуы.

3. Кепілдікке құралға мерзімдік қызмет көрсету, оны тазалау, сатып алушының үйінде орнату, реттемелеу енгізілмейді.

4. Кепілдік берілмейтін жағдайлар:

- механикалық зақымдалулар;
- құралдың табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарының сақталмауы немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнатылмауы, тасымалданбауы;
- табиғи апattар (найзағай, өрт, су тасқыны, т.б.), сондай-ақ сатуши мен дайындаушының бақылауынан тыс взге де себептер, құрал ішіне бөтен заттардың, сұйықтықтың, жәндіктірдің түсіп кетуі;



- Եթե Ելեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման ծառայությունը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
- Հետևեք, որպեսզի հոսանքի լարը չդիպչի սուր եզրերի և տաք մակերեսների:
- Մի քաշեք հոսանքի լարը, մի ոլորեք այն և մի փաթաթեք սարքի շուրջը:
- Մի դիպչեք սարքի շարժվող մասերին: Մի մոցրեք մատիտներ կամ այլ առարկաներ միացրած օդափոխիչի պաշտպանիչ ցանցի միջով:
- Մի միացրեք օդափոխիչը առանց տեղադրված պաշտպանիչ ցանցերի:
- Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը կամ փոխել որևէ մաս: Անսարքություններ բացահայտելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:
- Եթե սարքը որոշ ժամանակ գտնվել է  $0^{\circ}\text{C}$ -ից ցածր շերմաստիճանում, ապա միացնելուց առնվազն 2 ժամ առաջ դրեք այն սենյակային շերմաստիճանի պայմաններում:
- Արտադրողը իրավունք է վերապահում առանց լրացուցիչ ծանուցման անսշան փոփոխություններ կատարել ապրանքի կառուցվածքի մեջ, որոնք արմատապես չեն ազդում դրա անվտանգության, կատարողականության և գործառույթների վրա:
- Անսարքության դեպքում դիմեք սպասարկման կենտրոն:

## **2. ՍԱՐՁԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ**

1. Դիմային պաշտպանիչ ճաղավանդակ - 1 հատ
2. Թիանիվի ամրացման մանեկ (գայկա) - 1 հատ
3. Թիանիվ - 1 հատ
4. Հետևի ճաղավանդակի ամրացման մանեկ - 1 հատ
5. Թիկունքի պաշտպանիչ ճաղավանդակ - 1 հատ
6. ճաղավանդակներին հազցենելու դեկորատիվ ցանց - 1 հատ
7. Շարժիչային բլոկ՝ կառավարման վահանակով - 1 հատ
8. Կառավարման վահանակ - 1 հատ
9. ճաղավանդակները ամրացնելու համար անուր (կապ) - 1 հատ
10. Շարժական երկաթածող - 1 հատ
11. Կանգնակի ամրակ - 1 հատ
12. Կանգնակ - 1 հատ
13. Հիմք - 1 հատ
14. Հիմքի ծանացուցիչ - 1 հատ
15. Հիմքի ամրացման պտուտակ - 1 հատ
- Պտուտակով՝ վանդակավոր դեկորատիվ ծածկույթի ամրացման համար - 3 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ

## **3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ**

### **ՍԱՐՁԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄԸ**

- Օդափոխիչը առաքվում է ապամոնտաժված:
- Հավաքման համար ծեղ անհրաժեշտ է պտուտակահան:
- Հավաքումից առաջ համոզվեք, որ առաքումը լիարժեք է, և դետալները վնասված չեն:
- Հավաքեք վերին մասը: Դա անելու համար տեղադրեք պաշտպանիչ ճաղավանդակի հետևի մասը շարժիչի բլոկի առջևի մասում, ապա ամրացրեք այն մանեկով: Տեղադրեք օդափոխիչի պտուտակը շարժիչի լիսերի վրա՝ շարժիչի լիսերի ստեղնով ակոսը հավասարեցնելով պտուտակի մեջ: Տեղադրված պտուտակն ամրացրեք մանեկով:
- Մանեկը պտտվում է Ե ժամացուցիչ սլաքի հակառակ ուղղությամբ:
- Տեղադրեք դիմային պաշտպանիչ ճաղավանդակը, միացրեք երկու ճաղավանդակները անուրով՝ ամրացնելով այն մանեկի ու պտուտակի օգլուխյամբ:
- Հավաքեք օդափոխիչի ստորին մասը, որի համար հավասարեցրեք հենակետի և բալաստի (ծանրաբեռի) անցքերը, այսուհետև դրեք սյունի առանցքը դրա վրա, դեկորատիվ գլխարկը դնելուց հետո ապահով կերպով ամրացրեք մանեկով:
- Հավաքեք արտադրանքի բոլոր մասերը՝ դրանք ամրացնելով պտուտակով: Տեղադրեք շարժիչային բլոկի պահանջվող ուղղահայց թեքությունը ֆիքսատորով:
- Ամբողջությամբ ազատեք հոսանքի լարը և խրոցը միացրեք Ելեկտրական վարդակից՝ ապրանքի վրա նշված լարմանը համապատասխան:
- Օդափոխիչը պատրաստ է շահագործման:

### **ԿԱՐԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ**

- Սեղմեք ON/SPEED կոճակը, ընտրելու օդափոխիչի արագությունը: Վառվում է վահանակի վրա աշխատելու ռեժիմների լուսային ցուցիչներից մեկը, եւ երկրպագուն կամպի աշխատել:
- Սեղմեք SWING կոճակը հնարավորություն է տալիս հորիզոնական պտումատ շրջադարձային շարժիչի միավորի հետ շարժիչներ:
- Սեղմեք TIMER կոճակը, ավտոմատ կերպով անշատելու ժամանակը սահմանելու համար:
- Երկրպագուն անշատման համար սեղմեք OFF կոճակը: Արտադրանքի աշխատանքի երկար ընդմիջումների դեպքում անշատեք այն հոսանքի ցանցից:

- Օդափոխիչի բարձրության կարգավորումն իրականացվում է խողովակի ուղղահայաց շարժումով, որին հաջորդում է դարակային սեղմիչը:

## ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ

- Սեղմեք ON/SPEED կոճակը, ընտրելու օդափոխիչի արագությունը: Վառվում է վահանակի վրա աշխատելու ռեժիմների լուսային ցուցիչներից մեկը, եւ երկրպագուն կակահ աշխատել:
- Սեղմեք SWING կոճակը հևարավորություն է տալիս հորիզոնական ավտոմատ շրջադարձային շարժիչի միավորի հետ շարժիչներ.
- Սեղմեք TIMER կոճակը ավտոմատ կերպով անշատելու ժամանակը սահմանելու համար: Երկրպագուների անշատման համար սեղմեք OFF կոճակը: Արտադրանքի աշխատանքի երկար ընդմիջումների դեպքում անշատեք այս հոսանքի ցանցից:
- Օդափոխիչի բարձրության կարգավորումն իրականացվում է խողովակի ուղղահայաց շարժումով, որին հաջորդում է դարակային սեղմիչը:

## ՀԵՇԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ (ՊՈՒՏԸ)

- Ժամանակաշափի աշխատանքի ռեժիմի վառմատ անշատման ընտրությունն իրականացվում է TIMER կոճակի միջոցով, ընդ որում լուսիային ցուցիչները կտեղեկացնեն սահմանված ժամանակի մասին: Դուք կարող եք սահմանել շահագործման 1-ից 9 ժամ:
- Սեղմեք MODE կոճակին՝ օդափոխիչի շահագործման ռեժիմը ընտրելու համար: Այն կարող է աշխատել երեք ռեժիմով.
  - NORMAL (NOR) (օդափոխություն) - օդի հոսքի արագությունը կախված է ON/S կոճակով ընտրված ռեժիմից:
  - NATURAL (NAT) (ընական քամի) - այս ռեժիմը իմիտացնում է (նմանեցնում է) ընական քամի օդի հոսքի ուժգնությունը պատահականորեն փոխվում է թերև քամուց մինչև ուժեղ պոռակում:
  - SLEEP (SLP) (հանգող քամի) - Օդի հոսքի արագությունը փոխվում է ցիկլիկորեն, անընդհատ ավելանում և նվազում է:
- 90 °-ով կորպուսի պտտման ռեժիմն իրականացվում է SWING կոճակի սեղմմամբ:
- Գիշերային ռեժիմը միացնելու համար սեղմեք NIGHT կոճակը: Օդափոխիչը կակահ գործել հանգիստ ռեժիմով (42 դԲ -ից) և վազագոյն արագությամբ, LED ցուցիչները կմարեն և ծայսային ազդանշանները կանցատվեն:

## 4. ՍԱՐՁԻ ԽՆԱՄՔ

- Մաքրելուց առաջ և պաշտպանիչ ճաղերը հանելու անհրաժեշտության դեպքում անպայման անշատեք սարքը էլեկտրոցանցից:
- Էլեկտրական հովհարը և շերերը մաքրեք օճառաջրով թրջած կտորով:
- Մի օգտգործեք հղուղու մաքրման սարքեր, բենզին, լուծիչ և նման ագրեսիվ քիմիական նյութեր:
- Պահեք իր հով, չոր տեղում:
- Խորհուրդ է տրվում պահել և օգտագործել հովհարի սեզոնային պահպանման համար իր ստվարաթղթային փաթեթավորումը:

## 5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳՐԵՐ

- Ծնշում՝ 220–240 Վ 50/60 Hz
- Գնահատված հզորություն՝ 50 Վտ
- Մաքսիմալ հզորություն՝ 65 Վտ
- Ճաղերի տրամագիծ՝ 44,5 սմմ



## 6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻԶԱԿԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՁԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

## 7. ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԵՍՅԱՅԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարիսա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասությունը ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek-air.ru/servis> կայքում:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝

№ TC RU C-CN.BE02.B.02815, 17.08.2018 թ.:



## **8. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներմուծող՝ ՕՕԾ Հայինա-Էլեկտրոնիքս: Հասցե՝ Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ռու. Դեմուսա, 14: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:**

### **ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ**

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուսակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

### **ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում:

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում:

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,

- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,

- սարքի բնականու մաշում ժամանակի ընթացքում,

- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,

- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,

- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,

- կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,

- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի ազդում անձանց կողմից,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող լուսիք և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուլներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենալիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գոյրին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրուել կամ անուղղակիրուել հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրումներին ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքրու վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մացորդներ, փոշի և այլ կենտրեր):

**Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:**

Гарантийный талон / Кепілдік талоны /  
Երաշխիքային կտրոն №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етініз.

Пісішілік: Қибашорлығы պահалығы  
шартунаға-тағамдастырылған ЕрАШХИҚАЙИН  
қупонынан беріледі:

Изделие / Бұйым /  
Апарат

Модель / Моделі /  
Модель

Серийный номер / Сериялық нөмірі /  
Серийный номер

Дата продажи / Сату күні /  
Час продажи

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/  
Сатушы-фирма толтырады / Қибашорлығы үзбекшілікке-тағамдастырылған

Изделие / Бұйым /  
Апарат

Модель / Моделі /  
Модель

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ЧАС ПРОДАЖИ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ЧАС ПРОДАЖИ

М. П.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Қиабашорпіл Әңқебеттілдегі

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирмалық мекенжайы /  
Қиабашорпіл Әңқебеттілдегі қаршылашылған һауасы

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. З. және телефоны /  
Анықтаптынан-шоғашынан-хаярлаудың үлкен  
хөрмәттүсіншілдемар

Данные отрывные купоны заполняются представителем  
сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бұйымға  
жөндедеу жүргізетін сервис оргалығының екінші топтырады /  
Зерттеу жүргізу үшін қаршылашылған қаршылашылған  
қаршылашылған үшіншілдемар



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ЧЕРГИСЛОГОДИКІСТІКСЕСІ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ /  
ЧЕРГИСЛОГОДИКІСТІКСЕСІНІҢ СҰЛОНУСЫНІҢ ИШІШІЛДЕМІ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРЛІГЕН КҮНІ / 2012-2013 ИШІШІЛДЕМІ

М. П.