

Тостер ТА 1840

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Модель:	ТА 1840
Мощность:	750 Вт
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Класс защиты:	I

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за приобретение товаров торговой марки «Smile». Высокое качество, эргономичный дизайн и удобство в применении делают нашу продукцию особенно привлекательной даже для самых взыскательных клиентов. Мы уверены, что с товарами торговой марки «Smile» Ваша жизнь станет интереснее и ярче!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также даются рекомендации по правильному использованию данного прибора и ухода за ним.

Храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Внимательно прочтите инструкцию, прежде чем пользоваться прибором.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены прерваться только на короткое время.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев,

когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Держите прибор и шнур вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором.
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости. Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь воды;
 - немедленно отсоедините его от сети, только после этого можно достать прибор из воды.
- Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.

Специальные указания по технике безопасности

- Располагайте прибор на жаропрочной, устойчивой поверхности вдали от легко воспламеняющихся поверхностей и предметов.
- Не используйте тостер для нагревания продуктов, содержащих сахар, джем или варенье.
- Во избежание риска возгорания не помещайте в тостер слишком толстые ломти и продукты, завернутые в фольгу.

- Во время приготовления тостов ни в коем случае не накрывайте тостер.
- Регулярно очищайте поддон. Следите за тем, чтобы на нем не скапливались крошки.
- Никогда не извлекайте продукты из тостера острыми предметами, это может повредить нагревательный элемент.
- Не перемещайте прибор во время работы.
- Если прибор некоторое время находился при температуре ниже 0° С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2-х часов.

Внимание!

При длительном поджаривании тосты могут воспламениться.

Внимание!

Металлические части тостера во время работы сильно нагреваются.

Внимание!

При первом включении прибора возможно кратковременное появление слабого запаха горелого масла – удаляется имеющаяся на нагревательном элементе излишняя смазка. Это не является признаком неисправности.



Обзор деталей прибора:

1. Корпус прибора
2. Поддон для крошек
3. 2 отсека для тостов
4. Рычаг загрузки тостов
5. 7-ми позиционный таймер
6. Кнопка отмены (STOP)

Перед первым использованием

- Извлеките прибор из упаковки и удалите все упаковочные материалы.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Расположите прибор на сухой, ровной и устойчивой к нагреванию поверхности.
- Перед включением убедитесь, что напряжение, указанное на шильдике прибора (220-240 В), соответствует напряжению электрической сети.
- Включите прибор в сеть. Прибор готов к использованию.
- Ничего не загружая в тостер, включите его, установите таймер (5) в максимальное положение.
- После того как прибор автоматически отключится, повторите данную процедуру еще раз, при этом следует проветривать помещение.

Пользование прибором

- Подключите прибор к электросети и поместите подготовленные кусочки хлеба в специальные отсеки (3).
- Установите 7-ми позиционный таймер (5) в одно из положений. Выберите низкую степень поджаривания (1-2) для легкого подрумянивания, среднюю (3-4) для умеренного поджаривания и высокую (5-7) для сильного поджаривания.
- Опустите загрузочный рычаг (4), после чего тостер автоматически включится.
- В процессе приготовления Вы можете следить за степенью готовности тостов. Если тосты достигли нужной Вам готовности, можно прервать процесс приготовления и отключить прибор, нажав на кнопку отмены (6).
- Если тостер работает непрерывно в течение продолжительного времени, время приготовления каждой последующей партии тостов будет сокращаться.
- Для приготовления одного тоста требуется меньше времени, чем для приготовления двух тостов при выборе одинакового температурного режима.
- По окончании поджаривания тостер автоматически отключится, а загрузочный рычаг (4) вместе с кусочками хлеба поднимется в исходное положение.

- Процесс извлечения тостов из прибора можно облегчить путем дополнительного поднятия рычага загрузки (4) вверх.

Функция отмены

- Поджаривание можно прекратить в любой момент, нажав на кнопку отмены (6), при этом загрузочный рычаг (4) возвращается в первоначальное положение.

Поддон для сбора крошек

Данная модель тостера оснащена поддоном для сбора крошек (2).

- После использования, отключите прибор от сети.
- Дождитесь, пока прибор остынет.
- Возьмите тостер в руки, потяните поддон, расположенный в нижней части прибора, на себя и опустите вниз.
- Чтобы вернуть поддон в исходное положение, поднимите его по направлению вверх, потяните на себя, и он зафиксируется.
- Каждый раз после использования прибора рекомендуется производить чистку поддона (2).

Чистка и уход

- Перед чисткой прибора отключите прибор от сети.
- Корпус прибора (1) протрите влажной салфеткой.
- Не рекомендуется использовать агрессивные или абразивные средства для чистки прибора.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

Хранение

- Отключите прибор от электросети. Осуществите чистку прибора.
- Храните прибор в чистом и сухом месте, недоступном для детей.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

Изготовлено в КНР.

Ремонт по истечении срока гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

