

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантія
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0559D

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультипісиргіш
Multi cooker

**Мультиварка
POLARIS
Модель PMC 0559D**

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство, она содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация.....	2
2. Сфера использования.....	2
3. Описание прибора.....	2
3.1. Панель управления	2
3.2. Устройство прибора.....	3
4. Подготовка к работе.....	3
5. Эксплуатация прибора.....	3
5.1. Порядок работы.....	3
5.2. Функция «Отложенный старт».....	5
5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	6
5.4. Изменение времени и температуры приготовления при прохождении программы.....	6
5.5. Программы приготовления.....	6
5.6. Краткая таблица программ приготовления.....	22
6. Чистка и уход за прибором.....	24
7. Транспортирование и хранение.....	24
8. Требования по утилизации.....	25
9. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	25
10. Меры предосторожности при работе с данным прибором.....	25
11. Поиск и устранение неисправностей.....	26
12. Комплектация.....	26
13. Технические характеристики.....	27
14. Информация о сертификации.....	27
15. Гарантийное обязательство.....	28

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультитварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0559D (далее по тексту – мультитварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультитварка PMC 0559D– это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, устройства для приготовления йогурта, мультитварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультитваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 22 автоматические программы дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, плова, холодца и творога, блюд из крупы, бобов, а также макаронных изделий. Функция Мой рецепт PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров. Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

3.1. Панель управления



“СТАРТ”

- Нажатие данной кнопки активирует предварительно выбранную в меню программу приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.

“МЕНЮ”

- Данная кнопка служит для выбора одной из 22-х автоматических программ приготовления.
- Каждое последующее нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на дисплее загорается индикатор около названия выбранной программы.
- **ВНИМАНИЕ!** Таблички с названиями программ на дисплее не являются кнопками для выбора программ.

“ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”

- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.
- Нажатие данной кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если предусмотрено программой) и обратно.

“ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / TEMPERATURA”

“◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶”

- Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления во всех программах.
- В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Варенье» и «Мой рецепт Plus» с помощью этих кнопок можно изменить температуру приготовления.

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- Функция “Отложенный старт” позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления при помощи кнопки «МЕНЮ», установите параметры программы, затем нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», на дисплее загорится индикатор «Отложенный старт». С помощью кнопок «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» выберите время, через которое блюдо должно быть готово. Нажмите кнопку «СТАРТ», мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.

«МОЙ РЕЦЕПТ PLUS»

- Кнопка для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд.

3.2. Устройство прибора



Аксессуары



плоская ложка



мерный стакан



контейнер-пароварка

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
2. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
3. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям.

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

5.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в программе «Варка на пару» в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Придерживайте крышку при открывании.
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
Внимание! В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Паста», «Сосиски», «Пельмени» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры.
В указанных режимах мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
 - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы
 - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.
Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - После включения мультиварки в сеть питания кратковременно загорятся все индикаторные сегменты на панели прибора, потом на дисплее установится индикация - - -. Индикатор кнопки “СТАРТ” будет мигать.
Внимание! Технические характеристики прибора должны соответствовать параметрам сети (см. раздел «Технические характеристики»)
6. Выберите программу приготовления нажатием кнопки “МЕНЮ”
 - Каждое последовательное нажатие кнопки “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну, при удержании кнопки выбор происходит ускоренно.
 - На дисплее замигает индикатор около названия программы и время ее выполнения по умолчанию.
 - Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час.
 - Последовательным нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” установите минуты.
 - Диапазон изменения времени – согласно программе приготовления(см. п.5.6 «Краткая таблица программ приготовления»).
 - Максимальное время работы трехступенчатой программы «Мой рецепт Plus»– 16 часов (суммарно для всех заданных ступеней).
 - В программе «Мой рецепт Plus» имеется возможность изменить время приготовления во время прохождения программы (см. п. 5.5.). При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - **Внимание!** Изменение времени приготовления во время прохождения остальных программ невозможно.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда. Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Варенье» и «Мой рецепт Plus».
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРА”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
 - Если настройка выбранной программы позволяет изменять температуру, на дисплее загорится и будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию, а также индикатор около названия выбранной программы.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ▶” измените температуру приготовления.
 - Диапазон и шаг изменения температуры- согласно программе приготовления.
 - В программе «Мой рецепт Plus» имеется возможность изменить температуру приготовления во время прохождения программы (см. п. 5.5.). Шаг изменения температуры переменный.

- Внимание!** Изменение температуры приготовления во время прохождения остальных программ невозможно.
9. Запустите программу приготовления
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 10 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания, настройки программ вернутся в состояние, заданное по умолчанию).
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После старта на дисплее будет гореть индикатор возле названия запущенной программы, индикатор кнопки «СТАРТ» и таймер, на котором отображается оставшееся время программы и температура отображается только для программ, где доступно ее изменение. Включение отображения температуры производится одновременным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ▶”.
 - Также будет гореть индикатор режима ПОДОГРЕВ (индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА»), если он не был отключен заранее и, если переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
 - При использовании программы «Йогурт» мультиварка не переходит в режим ПОДОГРЕВ по окончании приготовления, и индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” не загорается.
 - Для многоступенчатого режима «Мой рецепт Plus» индикатор выполняющегося этапа приготовления “–” будет мигать в течение времени его выполнения.
 - Начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Паста», «Сосиски», «Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет начинается, когда рабочая температура достигнута.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство
- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
 - Отключите прибор от сети.
 - Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
 - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

5.2. Функция “Отложенный старт”

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое приготовление блюда должно закончиться, может составлять 23 часа 59 минут.
Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- В программах «Паста», «Жарка», «Жарка в масле», «Сосиски», «Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для “Отложенного старта” времени (в зависимости от заполнения чаши).
- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.

Для активации функции “Отложенный старт”

- Выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру).
- Нажмите на кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”. Загорится индикатор (зелёного цвета) функции “Отложенный старт”, расположенный рядом с этой кнопкой (индикатор кнопки “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”).

- С помощью кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” установите время, через которое приготовление блюда должно быть закончено. Шаг установки времени - 1 минута при нажатии кнопки «МИНУТЫ ▶» и 1 час при нажатии кнопки «◀ ЧАСЫ». После установки на дисплее отобразится суммарное время отсрочки и времени приготовления.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Мультиварка начнет обратный отсчет времени. Пока время, отображаемое таймером, больше заданного ранее времени приготовления – происходит отсрочка старта и программа не запускается.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, мультиварка издаст звуковой сигнал и начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Погаснет индикатор кнопки “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”. Обратный отсчет времени продолжится.

5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

- Нажмите кнопку “СТАРТ” во время приготовления, прозвучит звуковой сигнал. Индикатор режима ПОДОГРЕВ погаснет.
- Чтобы снова активировать ПОДОГРЕВ, нажмите кнопку “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал. Индикатор режима ПОДОГРЕВ загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 80°C.

5.4. Прерывание программы

При необходимости можно прервать прохождение программы в любое время нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Настройки программы сбросятся.

Внимание! При пропадании электропитания в сети прибор на некоторое время запоминает текущие настройки времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

5.5. Программы приготовления

«Мой рецепт Plus»

В данной модели реализована трехступенчатая программа «Мой рецепт Plus», которая выбирается одноименной кнопкой и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа. Индикация этапа приготовления расположена в левом разряде цифрового табло времени/температуры в виде горизонтальных сегментов от 1 до 3. Для программы «Мой рецепт Plus» доступна функция “Отложенный старт” (см. п.5.2.), а также переход в режим ПОДОГРЕВ (см.п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите ингредиенты в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку или же оставьте ее открытой, в зависимости от требований рецепта
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
5. Включите прибор
6. Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится значение времени приготовления по умолчанию для 1 этапа программы.
 - Загорится индикатор программы «Мой рецепт Plus» (индикатор кнопки “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”), расположенный рядом с кнопкой “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”
 - В левом разряде появится индикация первого этапа приготовления (нижний горизонтальный сегмент).
7. Установите время приготовления блюда согласно рецептуре
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с переменным шагом:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут – от 45 минут до 1, 5 часа,

- 10 минут – от 1,5 до 3 часов,
 - 20 минут - от 3 часов до 9 часов 40 минут
 - 15 мин – от 9 часов 40 минут до 9 часов 55 мин
8. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда
- Максимальная суммарная продолжительность работы программы «Мой рецепт Plus» из трех этапов – 16 часов.
 - Максимальная продолжительность одного этапа приготовления- 9 часов 55 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, индикация температуры на дисплее будет мигать.
 - Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶”, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 110°C с шагом 5°C и от 110°C до 160°C с шагом 10°C.
9. Перейдите к программированию следующего этапа
- Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”. В первом разряде дисплея загорится индикация второго этапа приготовления (нижний и средний горизонтальные сегменты).
 - На дисплее появится значение времени приготовления по умолчанию для второго этапа.
 - Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов от 1 до 3.
10. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1. Начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - При приготовлении на дисплее будет гореть таймер, также будут гореть индикатор кнопки “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”, индикатор кнопки “СТАРТ”, индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
 - Индикатор этапов приготовления мигает в соответствии с выполняемым этапом.
 - В процессе работы программы возможно изменить время и температуру приготовления на выполняемом этапе. Для этого нажмите и удерживайте кнопку “◀ ЧАСЫ” или кнопку “МИНУТЫ ▶” в течение 3 секунд, после чего прозвучит звуковой сигнал и значение времени на дисплее начнет мигать. Установите требуемые изменения времени приготовления последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” (для часов с шагом в 1 час), и/или нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” (для минут с переменным шагом). Для установки изменений температуры на выполняемом этапе нажмите на кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА” и удерживайте ее в течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать ранее установленная температура приготовления. Кнопками “◀ ЧАСЫ”, “МИНУТЫ ▶” установите требуемые изменения в температуре выполнения этапа. Через 10 секунд после завершения последних действий программа включится в режим приготовления с новыми установленными значениями. Ускорить включение выполнения программы с новыми данными можно, нажав на кнопку “СТАРТ” – программа начнет выполняться немедленно.
 - Проконтролировать установленную температуру на выполняемом этапе можно кратковременным нажатием на кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”. При этом на дисплее будет индицироваться температура выполнения этапа (в течение 8 секунд), после чего вновь начнет отображаться значение таймера обратного отсчета времени приготовления.
11. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени.
12. Отключите устройство
- Примечание.** Для значений температуры выше 140 градусов Цельсия максимальное время работы этапа ограничено 3 часами.

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Важно! Во избежании выкипания продукта при приготовлении в режиме “СУП”, исключайте из ингредиентов сильно пенящиеся продукты (молоко и молочные продукты и т.д.) При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (молока, сливок, кокосового молока и т. д.) использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт плюс” 100 ° С.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Суп»
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Суп».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также замигает индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 часа до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 10 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал, индикатор кнопки «СТАРТ» засветился.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор рядом с названием программы «Суп», таймер с обратным отсчетом времени, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Индикатор кнопки “СТАРТ» перестает светиться.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство

«Крупы»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой. Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
 - **Внимание!** Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Крупа»
 - На дисплее замигает индикатор около надписи «Крупа».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут.
 - Также замигает индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор рядом с названием программы «Крупы», таймер с обратным отсчетом времени, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ. Данная программа является адаптивной. Если готовность продукта наступит ранее установленного времени (что автоматически контролируется по наличию/отсутствию воды в чаше устройства), программа автоматически выключится и перейдет в режим ПОДОГРЕВ (если он не был отменен ранее)
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Индикатор кнопки «СТАРТ» перестанет светиться.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - *Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.*

10. Отключите устройство

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой после достижения рабочей температуры**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Внимание! Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу масло
 - Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.
5. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка»
 - На дисплее замигает надпись «Жарка».
6. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
7. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, индикация температуры будет мигать.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C в зависимости от рецепта блюда, шаг 10°C.
 - Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶”, установите температуру приготовления.

8. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет разогрев чаши до рабочей температуры, во время разогрева рекомендуется держать крышку мультиварки закрытой.
 - После старта на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Жарка», таймер(отсчет времени будет производиться после нагрева чаши до рабочей температуры) , а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
9. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры. Следует открыть крышку прибора и поместить приготовляемые ингредиенты в чашу мультиварки.
 - На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, нажав кнопку “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. **НЕ закрывайте крышку.**
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
11. Отключите устройство
- «Паста»**
- Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.
- Внимание!** Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать **крышку закрытой**, после добавления макаронных изделий в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.
- Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Налейте воду в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Паста»
 7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
 7. Запустите программу
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Следуйте указаниям рецепта. Соблюдайте соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу для достижения наилучшего результата. Рекомендуемое количество воды – 1/2 объема чаши, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Держите крышку закрытой до закипания воды
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Паста».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” “МИНУТЫ ▶” измените время с шагом 1 минута.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - После старта на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Паста», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).

8. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды. На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
 - Аккуратно откройте крышку и загрузите макаронные изделия.
9. Окончание программы
- **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. Отключите устройство

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Выложите тесто в чашу и разровняйте
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка»
 7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
 10. Отключите устройство
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - *Рекомендуется до укладки теста смазать чашу маслом, чтобы выпечку было легче извлекать.*
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Выпечка».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также мигает индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 мин до 3 ч 30 мин в зависимости от рецепта приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 10 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - *Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Выпечка», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Поместите ингредиенты в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Молочная каша»
7. Выберите приготовления блюда согласно рецептуре
8. Запустите программу
9. Окончание программы

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Молочная каша».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» – минуты с шагом 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.
- Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Молочная каша», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

Совет: Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.

- Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

10. Отключите устройство

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Плов»
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Плов».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления.
- Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» – минуты с шагом в 5 минут.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор возле названия программы «Плов», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ. Данная программа является адаптивной. Если готовность продукта наступит ранее установленного времени (что автоматически контролируется по наличию/отсутствию воды в чаше устройства), программа автоматически выключится и перейдет в режим ПОДОГРЕВ (если он не был отменен ранее)

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

«Творог»

Данная программа предназначена для приготовления творога.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов (если того требует рецептура) производится на программе «Жарка».

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Пицца»

- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Творог».

7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре

- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 35 минут.

- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически

8. Запустите программу

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 50 мин в зависимости от рецепта приготовления блюда.

- Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” “МИНУТЫ ▶” с шагом в 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

9. Окончание программы

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Творог», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3)

- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

«Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Соте»
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Соте».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 30 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Соте», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

«Сосиски», «Пельмени»

Программы «Сосиски» и «Пельмени» предназначены для варки сосисок, пельменей и аналогичных продуктов. Программы отличаются настройками системы защиты при выкипании воды и перегреве.

Внимание! Во время приготовления в данных программах рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, после добавления продуктов - **открытой**.

Для данных программ доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте воду в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Держите крышку закрытой до закипания воды.
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программы «Сосиски» или «Пельмени»
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Сосиски» или «Пельмени».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 15 минут.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 до 50 минут («Пельмени») и от 8 до 50 минут («Сосиски») в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 1 минуту.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу
- *Время приготовления зависит от количества и состава продуктов, а также жидкости в чаше.*
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Сосиски/Пельмени», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
9. После закипания воды добавьте в чашу продукты
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды. На дисплее отобразится обратный отсчёт.
 - Аккуратно откройте крышку и загрузите продукты.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
НЕ закрывайте крышку.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
11. Отключите устройство
- «Разогрев»**
- Программа используется для подогрева готовых блюд.
- Во время использования данной программы рекомендуется **оставлять крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите готовое блюдо в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.
Внимание! Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.
При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную, нажав кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев»
- Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее мигает индикатор возле надписи «Разогрев».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время разогрева готового блюда по желанию
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
 - Нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Разогрев», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. Отключите устройство

«Омлет»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из яиц.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Омлет».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
2. Поместите ингредиенты в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Овсянка»
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 30 мин в зависимости от рецепта приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопок «◀ ЧАСЫ» и «МИНУТЫ ▶» с шагом в 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор возле названия программы «Омлет», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Томление».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Томление»
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» –
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре

8. Запустите программу
- минуты с шагом в 10 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор возле названия программы «Томление», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд во время приготовления по данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
2. Поместите ингредиенты в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Запекание»
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Замигает подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Запекание».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 30 минут.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 мин до 2 ч 30 мин в зависимости от рецепта приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Запекание», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

«Бобы»

Программа предназначена для приготовления блюд из бобовых. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (горох шлифованный, чечевица, соя) рекомендуется использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт плюс” 100 ° С.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Поместите ингредиенты в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Бобы»
 7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
 10. Отключите устройство
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Бобы».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 10 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Бобы», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

«Холодец»

Программа «Холодец» предназначена для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Поместите ингредиенты в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Холодец»
 7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Холодец».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
 - Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час. Кнопка “МИНУТЫ ▶” при настройке данной программы неактивен. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор названия программы «Холодец», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

10. Отключите устройство

«Йогурт»

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите ингредиенты в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Йогурт»

- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Йогурт».

7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре

- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов.
- Индикатор режима ПОДОГРЕВ не горит.

8. Запустите программу

- Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

9. Окончание программы

- Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом минут 30 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

10. Отключите устройство

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

3. Установите чашу в мультиварку

- **Внимание!** Наличие жидкости в чаше обязательно.

4. Закройте крышку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Тушение»
 7. Выберите время приготовления блюда согласно рецептуре
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
 10. Отключите устройство
- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Тушение».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» – минуты с шагом в 30 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор названия программы «Тушение», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

10. Отключите устройство «Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья. Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется держать **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Поместите ингредиенты в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Варенье»
 7. Установите время приготовления блюда согласно рецептуре
 8. Выберите требуемую температуру приготовления
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Держите крышку закрытой до закипания.
 - Загорится подсветка дисплея. Прибор находится в ждущем режиме.
 - Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Варенье».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопки «◀ ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ ▶» – минуты с шагом 5 минут. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Нажмите на кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА». Температура по умолчанию (104 градуса Цельсия) на дисплее начнет мигать. Нажатием на кнопки «◀ ЧАСЫ» и «МИНУТЫ ▶» выберите требуемую температуру приготовления от 102 до 106 градусов Цельсия, с шагом 2 градуса. Для мягких фруктов и ягод рекомендуется выбирать меньшую температуру приготовления. Температуру приготовления можно изменить также и в процессе работы программы (обычно ее нужно уменьшить для предотвращения обильного пенообразования). Для этого нажмите и удерживайте кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА» в течение 3 секунд, после чего прозвучит звуковой сигнал и значение температуры на дисплее начнет мигать. Установите требуемое значение температуры с помощью кнопок «◀ ЧАСЫ» и «МИНУТЫ ▶». Через 10 секунд после завершения последних действий программа включится в режим приготовления с новыми установленными значениями. Ускорить включение выполнения программы с новыми данными можно, нажав на кнопку «СТАРТ» – программа начнет выполняться немедленно.

9. Запустите программу
10. После закипания откройте крышку

11. Окончание программы

12. Отключите устройство

«Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Крышка прибора во время работы программы должна **быть закрыта**.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Налейте в чашу воду
3. Поместите чашу в мультиварку
4. Поместите ингредиенты в контейнер-пароварку, поместите контейнер в чашу
5. Закройте крышку
6. Включите прибор
7. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Варка на пару»
8. Установите время приготовления блюда согласно рецептуре
9. Запустите программу

10. Окончание программы

11. Отключите устройство

«Жарка в масле»

Программа «Жарка в масле» служит для обжаривания продуктов в увеличенном количестве масла. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой после достижения рабочей температуры**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

- Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Варенье», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости
- Заполняйте чашу водой не более, чем на 1/3 объема.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши
- Соблюдайте рекомендованное количество ингредиентов.
Внимание! Наличие воды в чаше обязательно.
Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее замигает индикатор возле надписи «Варка на пару».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 5 минут.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически
- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления.
- Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ!» установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ » минуты с шагом 1 минута. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Обратный отсчёт начнется после достижения рабочей температуры, когда вода закипит.
- При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Варка на пару», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, горит индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Поместите ингредиенты в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка в масле»
 7. Установите время и температуру приготовления блюда согласно рецептуре
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
 10. Отключите устройство
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
Внимание! Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка в масле».
 - Налейте в чашу масло. Рекомендуемое количество не менее 0,8 л. и не более 1,5 л. Установите чашу в мультиварку.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать. Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее замигает индикатор возле надписи «Жарка в масле».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 мин.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически
 - Диапазон времени может варьироваться от 3 минут до 15 мин.
 - Нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” – установите время приготовления с шагом 1 минута. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Для установки температуры приготовления нажмите на кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”. На дисплее будет индцироваться температура приготовления по умолчанию - 160 °С. Нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” – установите требуемую температуру приготовления с шагом 10°С в диапазоне от 150 до 170°С. Во время установки температуры приготовления значение на дисплее мигает.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени. Мультиварка начнет работу по заданной программе.
 - При приготовлении на дисплее будет гореть индикатор возле названия программы «Жарка в масле», таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ (если не был отключен ранее).
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.).
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, горит индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

5.6. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура* приготовления	Рекомендуемое положение крышки прибора	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Суп	Время по умолчанию: 1 час, температура: 97°С Регулировка времени: 1 часа–4 часа, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут, температура: 115°С Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Жарка	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 100°С Регулировка температуры: 100-160°С, шаг 10°С	До прогрева до рабочей температуры – закрыта, во время приготовления -открыта	Есть
Паста	Время по умолчанию: 8 минут, температура: 105-115°С Регулировка времени: 5-20 минут, минимальный шаг 1 минута	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час, температура: 130°С	закрыта	Есть

	Регулировка времени: 30 минут–3 часа 30 минут, минимальный шаг 10 минут		
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час, температура: 95°C Регулировка времени: 10 минут–1 час 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Плов	Время по умолчанию: 1 час, температура: 120-125°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Жарка в масле	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 3 минут до 15 минут, шаг 1 минут Температура приготовления: 150-170°C, шаг 10°C	До прогрева до рабочей температуры – закрыта, во время приготовления -открыта	Есть
Соте	Время по умолчанию: 2 часа, температура: 90°C Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Омлет	Время по умолчанию: 20 мин, температура: 100°C Регулировка времени: 10-30 мин, минимальный шаг 5 мин	закрыта	Есть
Сосиски/Пельмени	Время по умолчанию: 15 минут, температура: 125°C Регулировка времени: 5–50 минут, минимальный шаг 1 минута	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 105°C Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Творог	Время по умолчанию: 35 минут, температура: 95°C Регулировка времени: 10 минут–50 мин, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Томление	Время по умолчанию: 5 часов, температура: первая четверть времени приготовления- 45°C, вторая- 65°C, третья- 85°C, четвертая- 95°C Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 145°C Регулировка времени: 10 минут–2 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Бобы	Время по умолчанию: 1 час, температура: 93°C Регулировка времени: 1–4 часа, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Холодец	Время по умолчанию: 6 часов, температура: 93°C Регулировка времени: 2–8 часов, минимальный шаг 1 час	закрыта	Есть
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов, температура: 38-42°C Регулировка времени: 4–12 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа, температура: 93°C Регулировка времени: 30 минут–8 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Варенье	Время по умолчанию: 1 час, температура: 102°C, 104°C и 106°C Регулировка времени: 30 минут–4 часа, минимальный шаг 5 минут	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут, температура: 115-120°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, минимальный шаг 1 минута	закрыта	Есть
Мой рецепт Plus	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени (суммарного): 5 минут- 9 часов 55 минут Шаг переменный: – 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, – 5 минут– от 45 минут до 1, 5 часа, – 10 минут– от 1,5 до 3 часов, – 20 минут– от 3 часов до 9 часов 55 минут. Температура по умолчанию: 100°C Регулировка температуры: 35-160 °C Шаг переменный: – 5 °C – от 35 °C до 110 °C – 10 °C – от 110 °C до 160 °C	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда	Есть

* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ



По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.

- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из верхнего паза крышки (см. рис.) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки. Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредила составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.

Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.



- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.



- После каждого приготовления необходимо снять, потянув на себя, и опустошить конденсаторприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис.) Промойте, просушите его и установите на место
- Не допускайте засорения клапана-пароотделителя. Регулярно снимайте клапан и очищайте его. (см. рис.)
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДАННЫМ ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар и дым, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).

- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие чаши. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания.
- Между чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации.
- Спустя некоторое время, кастрюля может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.

11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием 2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники 	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть</p> <p>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>
Индикатор работы горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе -Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.

Шнур питания 1 шт.

Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.

Контейнер-пароварка 1 шт.

Плоская ложка 1 шт.

Мерный стакан 1 шт.

Книга рецептов

Руководство по эксплуатации

Список сервисных центров

Гарантийный талон

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 0559D

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.