

gorenje

Sesalnik za prah

U sisavač prašine

U sisivač za prašinu

Правосмукалка

Vacuum cleaner

Пылесос

Пилосос

Vysávač

Odkurzacz

Porszívó

Прахосмукачка




VCK 1802 WF

Navodila za uporabo	SI
Upute za uporabu	BIH HR
Uputstvo za upotrebu	BIH SRB MNE
Упатства за употреба	MK
Instruction manual	EN
Інструкція з експлуатації	UK
Руководство по эксплуатации	RUS
Návod na obsluhu	SK
Instrukcja obsługi	PL
Használati útmutató	HU
Инструкции за употреба	BG

SI	Navodila za uporabo	3
HR	Upute za uporabu	8
SRB MNE	Uputstvo za upotrebu	13
MK	Упатства за употреба	18
EN	Instruction manual	23
UA	Інструкція з експлуатації.....	28
RU	Инструкция по эксплуатации.....	33
SK	Návod na obsluhu	39
PL	Instrukcja obsługi	44
HU	Használati utasítás	50
BG	Инструкции за употреба	55

DIAGRAM



Opis sesalnika

1. Teleskopska cev
2. Koleno
3. Upogljiva cev
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Gumb za nastavitev sesalne moči
6. Stikalo za navijanje priključne vrvice
7. Zapiralo pokrova
8. Sesalna odprtina
9. Talna krtača

POMEMBNA OPOZORILA

Pri uporabi sesalnika morate vedno upoštevati naslednje temeljne nasvete za varnost:

- Natančno preberite ta navodila in uporabljajte aparat le skladno z navodili.
- Ne zapuščajte sesalnika brez nadzora med uporabo.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- **Pozor:** preden začnete uporabljati aparat, natančno sestavite vse njegove dele.
- Ne zapuščajte sesalnika dokler je vklopljen v električno omrežje. Izvlecite vtič iz omrežja po uporabi ali med vzdrževalnimi deli.
- Ne dovolite otrokom, da uporabljajo kot igračko. Ne zapuščajte aparata, kadar so otroci v bližini in ga hranite izven dosega otrok.
- Aparat uporabljajte le v zaprtih in suhih prostorih. Aparata ne smete uporabljati za sesanje tekočin.
- Aparat uporabljajte le z deli, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne uporabljajte aparata, ki je padel na tla, ki je poškodovan, ki je bil hranjen na odprttem, ali ki je padel v vodo.
- Ne premikajte sesalnika po sobi tako, da ga vlečete za vrvice ali sesalno cev. Zaščitite priključno vrvice pred vročimi površinami in drugimi poškodbami, in ne pregibajte vrvice.
- Nikoli ne izklapljaljajte aparata tako, da ga vlečete za priključno vrvice.
- Ne dotikajte se aparata ali priključne vrvice oz. vtiča z mokrimi rokami.
- Ne vstavljaljajte nobenih predmetov v odprtine.
- V odprtih ne sme biti prahu, las, ali česar koli drugega, kar lahko zamaši pretok zraka in zmanjša sesalno moč.
- Pazite, da vam lasje, viseči deli oblačil, prsti ali drugi deli telesa ne pridejo v stik z odprtinami ali premičnimi deli aparata.
- Izklopite aparat preden izvlečete priključno vrvice iz vtičnice.
- Pri čiščenju stopnic bodite še posebej previdni.
- Nikoli ne uporabljajte sesalnika za čiščenje gorečih delcev ali opilkov, cigaretnih ogorkov, vžigalic, tekočih snovi (npr. pene za preproge), ostrih, koničastih predmetov (razbitin stekla, ipd...).
- Ne uporabljajte aparata z neustreznim podaljškom.
- Odprtino sesalne cevi in druge odprtine ne približujte obrazu in telesu.
- Aparata nikoli ne uporabljajte brez vrečke za prah, filtra izhodnega zraka, ali filtra za zaščito motorja.
- Aparat hranite v suhih zaprtih prostorih. Odložite ga po uporabi.
- Pri uporabi samodejnega navijalca kabla, vrvice spremljajte z roko.

- Izklopite aparat preden priključujete, ali menjate sesalno cev oz. nastavke.
- Aparata ne uporabljajte za sesanje prahu tonerjev ali podobnih materialov.
- Sesalnika nikoli ne uporabljajte za sesanje gradbenega materiala (kot npr. fini pesek, apno, cementni prah itd.). Posesan gradbeni material lahko povzroči poškodbe aparata.
- Da bi preprečili morebitne poškodbe, med delovanjem aparata ne približujte sesalne cevi in nastavkov Vaši glavi.
- Pri daljši uporabi izvlecite najmanj 2/3 priključne vrvice, ker s tem preprečite pregrevanje in poškodbe.
- Ko uporabljate sesalnik več ur skupaj, izvlecite priključni kabel do konca.
- Aparat ustreza veljavnim nemškim in evropskim standardom za elektriko, kot tudi predpisom za motenje radijskih signalov.
- Otroci stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustreznega navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.
- Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njim ne bodo igrali.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več in so nadzorovani.
- Raven hrupa: Lc < 85 dB (A)

POSEBNO OPOZORILO:

Nikoli ne uporabljajte sesalnika brez filtrov!

Sesalnik uporablajte samo za domačo uporabo in v notranjih prostorih!

Sesalnik ne uporablajte v zelo umazanih prostorih, saj boste takoj zamašili HEPA filter!

Priklučitev na električno omrežje

Preverite, če podatki o napetosti, navedeni na napisni tablici, odgovarjajo podatkom Vaše hišne napeljave.

Priklučni kabel

Če je priključni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z ustreznim kablom oz. kompletom za navijanje kabla, ki ga dobite v najbližjem servisu Gorenje.

Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Gorenje, Gorenjev pooblaščeni servis ali ustrezeno usposobljeno osebje.

Podatki o skladnosti z evropskimi standardi

Preizkus tega tipa aparata je potrdil, da odgovarja naslednjim evropskim direktivam:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/ES
- 2011/65/EU

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.


Odstranjevanje aparata in okolje

Če nekega dne ugotovite, da želite aparat zamenjati oz. ga ne potrebujete več, mislite pri tem tudi na zaščito okolja.

Sestavljanje sesalnika


Pred nameščanjem ali snemanjem nastavkov vedno izvlecite vtič priključne vrvice iz električnega omrežja. Preden vključite aparat preverite, ali so vsi filtri pravilno nameščeni.

1. Pritisnite gumb in odstranite posodo za prah od aparata (slika 1).




Slika 1

- Filter odstranite od posode tako, da stisnete gumba, ki sta prikazana na (sliki 2).



Slika 2

- Napolnite posodo z navadno vodo iz pipe do MAX nivoja, kot je prikazano na sliki 3.




Slika 3

Zahtevana količina vode je 0,6l. Vodo pa nalijete tako, da odstranite filter iz posode, pri čemer morate biti zelo previdni. Nalijete vodo v posodo,

vstavite filter na svoje mesto, ter posodo nazaj v sesalnik.

NAMEŠČANJE UPOGLJIVE SESALNE CEVI

- Upogljivo cev vstavite v vhodno odprtino za zrak in jo pritisnite, dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.



SNEMANJE CEVI





- Sesalno cev odstranite tako, da pritisnete gumb na spodnjem delu upogljive sesalne cevi in jo izvlečete iz ležišča.

ODVIJANJE IN NAVIJANJE PRIKLJUČNE VRVICE

- Pred uporabo aparata odvijte zadostno dolžino priključne vrvice za nemoteno delo. Sedaj priključite aparat na vir napajanja. Priključno vrvico navijete nazaj tako, da pritisnete gumb za samodejno navijanje. Vrvico spremljajte z roko, da bi preprečili opletanje in poškodbe.

NAMEŠČANJE TELESKOPSKE CEVI IN NASTAVKOV

- S pritiskom na gumb razvlecite teleskopsko cev na želeno dolžino.
- Upogljivo cev vstavite v teleskopsko.
- Na teleskopsko cev pritrditte sesalno krtačo:
 - Talna krtača je namenjena čiščenju ravnih talnih površin in talnih oblog.
 - Nastavek za špranje/pohištvo je namenjen čiščenju vogalov in prostorov med pohištvenimi blazinami. Za čiščenje zaves ali sesanje prahu s pohištva obrnite nastavek skladno z oznako do položaja za krtačo.



NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo aparata odvijte zadostno dolžino priključne vrvice in vklopite aparat v električno omrežje.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop in vklopite aparat. Za izklop pritisnite isti gumb še enkrat.
- Moč pretoka zraka lahko nastavite z regulatorjem na upogljivi cevi:
 - pri čiščenju zaves, prahu s knjig, pohištva, ipd., zmanjšajte pretok;
 - pri čiščenju ravnih talnih površin povečajte pretok zraka.

Priklučno vrlico navijete tako, da pritisnete gumb za navijanje. Vrlico spremljajte z roko, da bi preprečili opletanje kot pri udarcu biča in s tem morebitne poškodbe.

Suhu sesanje

Naprava se uporablja za sesanje prahu. Če je voda zelo umazana jo zamenjajte z svežo. Kadar se je v posodi nabere preveč umazanije se ne bo dalo sesati. Ob vklopu motorja boste zaznali hitrejše in glasnejše delovanje. Tako vas bo sesalnik opomnilo, da morate izklopiti napravo zamenjati vodo in sčistiti filter. Če želite dokončati s čiščenjem izklopite aparat iz napetosti, odstranite in ščitite posodo. Nato pa ga sestavite za naslednjo uporabo.

Praznjenje posode za prah

Napravo izklopi z glavnim stikalom in izvlecite priključni kabel. S temi previdnostnimi ukrepi se varnostno zaščitimo pred napravo. Odstranite posodo za vodo iz naprave tako da jo primete za ročaj. Odstranite filter in izpraznite posodo tako, da jo nagnite proti strani kjer je cev (kot je prikazano na spodnji sliki).

Zavrtite v levo, da razstavite in očistite filter.

Ko ste očistili filter, vse lepo sestavite nazaj.

Vzdrževanje


1. Čiščenje in menjava filtra

- Ko uporabljate sesalnik več ur skupaj, izvlecite priključni kabel do konca.
- Sesalnika ne uporabljajte na gradbišču. Posesan gradbeni material lahko povzroči poškodbe aparata.
- Kadar se cev zamaši in se naprava pregreje, se avtomatsko izklopi. Izvlecite vtikač iz vtičnice in preverite, ali ščetka, iztegljiva ter gibljiva cev niso zamašene. Prav tako preverite, ali je potrebno zamenjati filter. Ko ste odpravili napako, pustite sesalnik vsaj eno uro izklučen, da se ohladi. Zatem ga lahko ponovno vključite.
- Pritisnite gumb in odstranite posodo za prah od aparata (slika 1).
- Filter odstranite od posode tako, da stisnete gumbo, ki sta prikazana na (sliki 2).

- Napolnite posodo z navadno vodo iz pipe do MAX nivoja, kot je prikazano na sliki 3.

2. Menjava HEPA filtra

- Odstranite posodo s filtrom.
- Odstranite HEPA filter in ga zamenjajte s čistim.
- Zaprite pokrov HEPA filtra.



Prednosti vašega sesalnika za prah

Vaš sesalnik je opremljen z večplastnim sistemom filtriranja:

- HEPA filter** prestreza prašne delce in poskrbi, da se v okolje vraca čist zrak. Da bi učinkovito deloval, ga morate menjati v rednih presledkih (vsaj na vsakih šest mesecev). Dvignite rešetko, zamenjajte **HEPA filter**, in vrnite rešetko na svoje mesto. **HEPA filter**, nameščen na izhodu zraka iz sesalnika, ima dvojno funkcijo:
- prečisti zrak;
- delno ščiti pred alergijami;

Multi-filtrski sistem zanesljivo obdrži nabранo umazanijo v notranjosti sesalnika in s tem omogoča maksimalno in higienično čiščenje.

Čiščenje in nega aparata

Aparat izklopite in izvlecite priključno vrvico iz vtičnice.

Zunanjoščinu aparata očistite z mehko krpo in blagim čistilom. Groba in hrapava čistila bodo poškodovala zunanjou površino.

Aparata ali priključne vrvice nikoli ne namakajte v vodo ali druge tekočine.

POZOR:

Nikoli ne uporabljajte aparata brez filtrov.

Filtrov ne izpirajte v pralnem stroju, in ne sušite jih s sušilnikom za lase.

Odlaganje

Parkirni sistem je namenjen odlaganju cevi/talne krtače med krajsimi prekinjtvami pri delu. V tem primeru vstavite nosilec talne krtače v parkirno odprtino na aparatu.

OKOLJE

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorate k ohranitvi okolja.


GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenje center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v Vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!

**GORENJE VAM ŽELI VELIKO
UŽITKOV
PRI UPORABI VAŠEGA SESALNIKA**

Opis usisivača



1. Teleskopska cijev
2. Koljeno
3. Savitljiva cijev
4. Sklopka za uključiti/isključiti
5. Gumb za regulaciju usisne snage
6. Sklopka za namatanje priključnog kabla
7. Zatvarač poklopca
8. Usisni otvor
9. Podna četka

Važna upozorenja

Pri uporabi usisivača morate uvijek poštivati sljedeće temeljne savjete za sigurnost:

- Temeljito proučite savjete i koristite uređaj sukladno savjetima.
 - Ne ostavljajte usisivač bez nadzora za korištenja.
 - Pozor: prije no što počnete koristiti uređaj, ispravno sastavite sve njegove dijelove.
 - Ne ostavljajte usisivač dok je uključen u električnu struju. Izvucite utikač iz mreže po uporabi ili u vrijeme dok mijenjate dijelove.
 - Ne dozvolite djeci da uređaj koriste kao igračku. Ne ostavljajte uređaj dok su djeca u blizini i čuvajte ga van dosega djece.
 - Uređaj koristite u zatvorenim i suhim prostorima. Uređaj ne smijete koristiti za usisavanje tekućina.
 - Uređaj koristite za radnje koje deklarira proizvođač.
 - Ne koristite uređaj koji je padao na tlo, koji je oštećen, koji je stajao na otvorenom ili koji je pao u vodu.
 - Ne krećite se usisivačem po sobi tako da ga vučete za kabel ili usisnu cijev. Čuvajte
- priklučni kabel vrućih površina i drugih sličnih opasnosti i ne savijajte ga.
 - Nikad ne isključujte uređaj tako da ga potežete za priključni kabel.
 - Ne dotičite uređaj, priključni kabel ili utikač mokrim rukama.
 - Ne stavljate nikakve predmete u otvore.
 - Na otvorima ne smije biti prašine, dlaka, ili čega drugog, što bi moglo ometati protok zraka i smanjiti usisnu snagu.
 - Pazite da vam kosa, viseći dijelovi odjeće, prstii ili drugi dijelovi tijela ne dođu u dodir s otvorenim ili pomičnim dijelovima uređaja.
 - Isključite uređaj prije no što kabel izvučete iz utičnice.
 - Pri čišćenju stepenica budite osobito pažljivi.
 - Nikad ne koristite usisivač za čišćenje gorućih predmeta, strugotina, opušaka, šibica, tekućih tvari(npr. pjene za tepihe), oštih, šilatih predmeta (razbijeno staklo itd).
 - Ne spajajte uređaj na neprikladni produžni kabel.
 - Otvor usisne cijevi i druge otvore ne približujte licu i tijelu.
 - Uređaj nikad ne koristite bez vrećice za prašinu, filtera izlaznoga zraka ili filtera za zaštitu motora.
 - Uređaj čuvajte u suhim i zatvorenim prostorima. Odložite ga po uporabi.
 - Kod korištenja samonamatanja, kabel pospremajte s rukom.
 - Isključite uređaj prije no što priključite ili zamjenite usisnu cijev ili nastavke.
 - Uređaj ne koristite za usisavanje praha tonera ili sličnih materijala.
 - Da bi sprječili moguće nevolje, za vrijeme rada uređaja ne približujte usisnu cijev i nastavke Vašoj glavi.
 - Pri duljoj uporabi izvucite najmanje 2/3 priključnog kabla jer time sprečavate pregrijavanje i oštećenja.
 - Ako usisavač radi duže vrijeme, npr. više sati zajedno, odmotajte (izvucite) priključni kabel do kraja.
 - Uređaj udovoljava važećem njemačkom i europskom standardu za električnu struju, kao i propisu za ometanje radijskih signala.

- Usisavač ne koristite na gradilištima. Usisan građevinski materijal može uzrokovati oštećenja uređaja.
- Kad se začepi cijev i uređaj se pregrije, djelovanje se automatski isključi. Tada izvucite utikač iz utičnice i provjerite dali su četka, rastezljiva cijev ili savitljiva cijev začepljene. Također provjerite dali je potrebno zamjeniti filter. Kad ste otklonili grešku, neka usisavač miruje u isključenom stanju barem sat vremena da se ohladi. Nakon toga možete ga ponovno uključiti.
- Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom.
- Razina buke: Lc < 85 dB (A)

POSEBNO UPOZORENJE:

Usisavač nikad ne upotrebljavajte bez filtera!
Usisavač koristite samo za kućnu uporabu, i u zatvorenim prostorijama!
Usisavač ne upotrebljavajte u izrazito prljavim prostorijama, jer ćeće time odmah blokirati HEPA filter!

Priklučak na električnu mrežu

Provjerite da li podaci o naponu, navedeni u tablici na uređaju, odgovaraju podacima o naponu mreže kućnih instalacija kod Vas.

Priklučni kabel

Ako je priključni kabel oštećen, nužno ga je zamjeniti ispravnim kablom ili kompletom za namatanje kabla, koji možete nabaviti u najbližem servisu Gorenje.

Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamjeniti tvrtka Gorenje, ovlašteni Gorenje servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

Podaci o usklađenosti s europskim standardima

Test ove vrste uređaja potvrdio je da je u skladu sa sljedećim europskim direktivama:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU

Uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o otpadu električne i elektroničke opreme (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica definira uvjete za prikupljanje i obradu otpada. električne i elektroničke opreme, koja će biti valjana u cijeloj Europskoj Uniji.


Odstranjivanje uređaja i okoliš

Ako jednom odlučite uređaj zamjeniti ili ga više ne trebate, mislite tad i na zaštitu okoliša.

Sklapanje usisivača

Prije no što sklopite ili rasklopite nastavke, uvijek izvucite utikač priključnog kabla iz mreže. Prije no što uključite uređaj, provjerite da li su svi filteri ispravno namešteni.

1. Pritisnite gumb i skinite posudu za prašinu s aparata (slika 1).




Slika 1

2. Izvadite filter iz posude, tako da stisnete bočne gume, kao što to prikazuje slika 2.



Slika 2



- Napunite posudu običnom vodom iz slavine do razine MAX, kao što prikazuje slika 3.



Slika 3

Potrebna količina vode je 0,6l. Vodu ulijete tako da iz posude izvadite filter, no pri tome budite vrlo oprezni. Nalijte vodu u posudu, vratite filter na svoje mjesto, te posudu stavite nazad u usisavač.

SPAJANJE SAVITLJIVE USISNE CIJEVI

- Savitljivu cijev umetnите u ulazni otvor za zrak i pritisnite ju dok se ne smjesti u pravilan položaj.

SKIDANJE USISNE CIJEVI


- Usisnu cijev odstranite pritiskom na gumb donjeg dijela savitljive cijevi, te ju izvucite iz ležišta.

ODMATANJE I NAMATANJE PRIKLJUČNOG KABLA

- Prije uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla za nesmetan rad. Sad priključite uređaj na izvor napajanja. Priključni kabel smotajte tako da pritisnete gumb za samonamatanje. Kabel pospremajte rukom da bi spriječili zapletanje i oštećenja.

SPAJANJE TELESKOPSKE CIJEVI I NASTAVAKA

- Pritiskom na gumb podesite teleskopsku cijev na željenu duljinu.
- Savitljivu cijev spojite s teleskopskom cijevi.
- Na teleskopsku cijev pričvrstite četku za usisavanje:
 - Podna četka je namjenjena za čišćenje ravnih podnih površina i podnih obloga.
 - Nastavak za uskuprolazeći namještaj je namjenjen čišćenje kutova i prostora među dušecima i jastucima. Za čišćenje zavesa ili prašine s namještaja okrenite nastavak sukladno oznaci položaja četke.



Uputstvo za uporabu

- Prije uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla i uključite ga u struju.
- Pritisnite gumb za uključiti/isključiti te uključite uređaj. Za isključivanje pritisnite isti gumb još jednom.
- Količinu protoka zraka jednostavno upravljajte s regulatorom na savinutoj cijevi:
 - pri čišćenju zavjesa, prašine s knjiga, namještaja, itd., smanjite protok;
 - pri čišćenju ravnih podnih površina povećajte protok zraka.


Priklučni kabel pospremite tako da pritisnete gumb za namatanje. Kabel čuvajte rukom da bi sprječili mogućnost udarca zamahom i time moguća oštećenja.

Suho usisavanje

Uredaj se upotrebljava za usisavanje prašine. Ako je voda vrlo prljava, zamjenite je svježom. Ako se u posudi nakupi previše nečistooće, uređaj neće moći usisavati. Kad upalite motor, začuje se brži i glasniji šum motora. Time vas usisavač opominje da uređaj morate isključiti, zamjeniti vodu i očistiti filter. Ako želite temeljito očistiti uređaj, isključite ga iz električnog napona, te izvadite i očistite posudu. Zatim uređaj ponovno sastavite i pripremite za slijedeću uporabu.

Pražnjenje posude za prašinu

Isključite uređaj s glavnim prekidačem i izvucite priključni kabel. Tim postupcima opreza korisnici su zaštićeni od ozljeda. Posudu za vodu uhvatite za ručku i izvadite je iz uređaja. Skinite filter i ispraznite posudu, tako da je nagnete na onu stranu na kojoj je cijev (kao što prikazuje slika dolje).




Održavanje

1. Čišćenje i zamjena filtra

- Preporučujemo da filter očistite nakon svakog dužeg usisivanja.
- Redovitim čišćenjem i održavanjem filtra postići ćete dobre rezultate usisivanja, a time i duži životni vijek uređaja. Da bi to postigli, preporučujemo slijedeće metode čišćenja:
 - čišćenje metlicom,
 - ispravljanje filtra, ili stresanje prljavštine,
 - ispuhavanje komprimiranim zrakom.
- Čist filter omogućuje nesmetan protok zraka i omogućava optimalnu usisnu snagu.

2. Menjava izlaznega filtra

- Otvorite zatvarač filtra.
- Otvorajući zatvarač filtra, pomoću dva prsta povucite plastični nosač.
- Odstranite istrošeni filter i zamjenite ga čistim filtrom.
- Zatvorite zatvarač filtra.



Okolina

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.



Čišćenje i održavanje uređaja

Uređaj isključite i izvucite priključni kabel iz utičnice.

Izvana uređaj očistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Gruba i hrapava sredstva za čišćenje bi oštetila vanjsku površinu.

Uređaj ili priključni kabel nikad ne namačite u vodi ili kojoj drugoj tekućini.

POZOR:

Nikad ne koristite uređaj bez filtera.

Filtere ne perite u stroju za pranje, i ne sušite ih sušilom za kosu.

Odlaganje

Uređaj postavite u okomit položaj.

Pridržite ručicu i namotajte cijev oko teleskopske cijevi. Teleskopsku cijev umetnите u ovor na kućištu uređaja.

Za lakše pospremanje i za prijenos uređaja, utaknite zubić teleskopske cijevi u otvor na donjem dijelu uređaja.

Parkirni sustav je namjenjen odlaganju cijevi/podne četke pri prekidima kod rada. U tom slučaju stavite nosač podne četke u parkirni otvor na uređaju.

Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.


Nije za profesionalnu uporabu!

GORENJE VAM ŽELI VELIKI

UŽITAK

PRI UPORABI VAŠEGA USISIVAČA

DIAGRAM



Opis usisivača

1. Rastegljivo crevo
2. Koleno
3. Elastična cev
4. Prekidač za uključivanje/isključivanje
5. Dugme za podešavanje snage usisavanja
6. Prekidač za namotavanje priključnog kabla
7. Zatvarač poklopca
8. Otvor za usisavanje
9. Podna četka

Važna upozorenja

Prilikom upotrebe usisivača, uvek morate poštovati sledeće osnovne savete za Vašu bezbednost:

- Pažljivo pročitajte ova uputstva i koristite aparat samo u skladu sa uputstvima.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Ne ostavljajte usisivač bez nadzora u toku upotrebe.
- Pažnja: pre korišćenja aparata precizno spojite sve njegove delove.
- Ne ostavljajte usisivač dok je uključen u električnu mrežu. Izvucite utikač iz mreže posle upotrebe ili u toku održavanja.
- Nemojte dopustiti deci da aparatu koriste kao igračku. Ne ostavljajte aparat dok su deca u blizini i čuvajte ga van domaća dece.
- Aparat koristite samo u zatvorenim i suvim prostorijama. Aparat ne smete koristiti za usisavanje tečnosti.
- Aparat koristite samo sa delovima koje preporuči proizvođač.
- Nemojte koristiti aparat koji je pao na zemlju, koji je oštećen, koji je stajao napolju ili koji je pao u vodu.
- Nemojte pomerati usisivač po sobi tako što ćete ga vući za kabl ili cev za usisavanje. Zaštitite priključni kabl od vrelih površina i drugih oštećenja, i ne savijajte kabl.
- Nikada nemojte isključivati aparat tako što ćete ga vući za priključni kabl.
- Nemojte dodirivati aparat ili priključni kabl odnosno utikač mokrim rukama.
- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore.
- U otvorima ne sme biti prašina, kosa ili bilo šta drugo što može sprečavati protok vazduha ili smanjiti snagu usisavanja.
- Pazite da vam kosa, komotni delovi odeće, prsti ili drugi delovi tela ne dođu u dodir sa otvorima ili pokretnim delovima aparata.
- Isključite aparat pre nego što izvučete priključni kabl iz utičnice.
- Prilikom čišćenja stepenica budite posebno pažljivi.
- Nemojte nikada koristiti usisivač za čišćenje zapaljenih čestica ili opiljaka, opušaka od cigareta, šibica, tečnih materija (npr. pene za tepihe), oštredih, šiljatih predmeta (razbijenog stakla, i sl.).
- Nemojte upotrebljavati aparat sa neodgovarajućim produžetkom.
- Otvor cevi za usisavanje i druge otvore nemojte približavati licu i telu.
- Aparat nemojte nikada koristiti bez kese za prašinu, filtera izlaznog vazduha ili filtera za zaštitu motora.
- Aparat čuvajte na zatvorenom suvom mestu. Odložite ga posle upotrebe.
- Prilikom upotrebe automatskog uređaja za namotavanje kabla, kabl pratite rukom.
- Isključite aparat pre priključivanja ili promene cevi za usisavanje odnosno dodataka.
- Aparat nemojte koristiti za usisavanje praha tonera ili sličnih materijala.
- Usisivač nije pogodan za upotrebu na gradilištima. Usisavanje građevinskog šuta može da ošteći usisivač.

- Radi sprečavanja eventualnih oštećenja, u toku rada aparata nemajte približavati cev za usisavanje i dodatno Vašoj glavi.
- Kad koristite uređaj nekoliko časova, priključni kabl izvucite skroz iz uređaja.
- Kod duže upotrebe, izvucite najmanje 2/3 priključnog kabla, jer time sprečavate pregrevanje i oštećenja.
- Ako usisivač koristite duži period, npr. više časova, odmotajte priključni kabl do kraja.
- Aparat ustreza veljavnim nemškim in evropskim standardom za elektriku, kot tudi predpisom za motenje radijskih signalov.
- Usisivač ne smete koristiti na gradilištima. Usisan građevinski materijal može da uzrokuje oštećenja sprave.
- Kad se zapuši cev i sprava se pregreje, delovanje se automatski isključi. Tada izvucite utikač iz utičnice i proverite dali su četka, teleskopska cev ili savitljiva cev zapašene. Takođe proverite dali je potrebno zameniti filter. Kad ste otklonili grešku, neka usisivač miruje u isključenom stanju barem jedan čas da se ohladi. Nakon toga možete ponovno da ga uključite.
- Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i razumeju povezane opasnosti.
Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom.
- Jačina buke: Lc < 85 dB (A)

POSEBNO UPOZORENJE:

Usisivač nikad ne koristite bez filtera!
Usisivač koristite samo za kućnu upotrebu, i u zatvorenim prostorijama!
Usisivač ne upotrebljavajte u izrazito prljavim prostorijama, jer ćete time odmah blokirati HEPA filter!

Priklučivanje na električnu mrežu

Proverite da li podaci o naponu navedeni na pločici odgovaraju podacima za Vašu kućnu instalaciju.

Priklučni kabl

Ako je priključni kabl oštećen, treba ga zameniti adekvatnim kablom odnosno kompletom za namotavanje kabla koji ćete nabaviti u najbližem servisu "Gorenje".

Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Gorenje, ovlašćenog Gorenje servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.


Uklanjanje aparata i sredina

Ako jednog dana utvrđite da želite da zamenite aparat, odnosno da Vam više nije potreban, pri tom mislite i na zaštitu sredine.

Sklapanje usisivača

Pre postavljanja ili skidanja dodataka, uvek izvucite utikač priključnog kabla iz električne mreže. Pre uključivanja aparata proverite da li su svi filteri pravilno postavljeni.

1. Pritisnite dugme i izvadite posudu za prašinu iz aparata (slika 1).



Slika 1

2. Izvadite filter iz posude, tako da pritisnete bočnu dugmad, kao što to prikazuje slika 2.



Slika 2

- Napunite posudu običnom vodom iz česme do nivoa MAX, kao što prikazuje slika 3.



Slika 3

Potrebna količina vode je 0,6l. Vodu sipate tako da iz posude izvadite filter, no pri tome budite veoma oprezni. Sipajte vodu u posudu, vratite filter na svoje mesto, te posudu stavite natrag u usisivač.

NAMEŠTANJE ELASTIČNE CEVI ZA USISAVANJE

- Nameštanje cevi: elastičnu cev stavite u ulazni otvor za vazduh i pritisnite je dok ne škljocene u pravilan položaj.



SKIDANJE CEVI


- Cev za usisavanje skinite tako što ćete pritisnuti dugme na kraju elastične cevi za usisavanje i povuci je iz ležišta.

ODVIJANJE I NAMOTAVANJE PRIKLJUČNOG KABLA

- Pre upotrebe aparata ostavite dovoljnu dužinu priključnog kabla za nesmetan rad. Sada priključite aparat na izvor napajanja. Priključni kabl namotaćete nazad tako što ćete pritisnuti dugme za automatsko namotavanje. Kabl pratite rukom da biste sprečili obmotavanje i oštećenja.

NAMEŠTANJE TELESKOPSKE CEVI I DODATAKA

- Pritiskom na dugme razvucite teleskopsku cev na željenu dužinu.
- Elastičnu cev umetnите u teleskopsku.
- Na teleskopsku cev pričvrstite četku za usisavanje:
 - Podna četka je namenjena čišćenju ravnih podnih površina i podnih obloga.
 - Dodatak za otvore/nameštaj je namenjen za čišćenje uglova i prostora između tapacirunga. Za čišćenje zavesa ili usisavanje prašine sa nameštaja, okrenite dodatak u skladu sa oznakom za položaj četke.



Uputstvo za upotrebu

- Pre upotrebe aparata ostavite dovoljnu dužinu priključnog kabla i uključite aparat u električnu mrežu.
- Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje aparata. Za isključivanje, pritisnite isto dugme još jedanput.
- Snagu vazdušnog protoka možete podesiti pomoću regulatora na elastičnoj cevi:
 - kod čišćenja zavesa, prašine sa knjiga, nameštaja i sl., smanjite protok;
 - kod čišćenja ravnih podnih površina, povećajte protok vazduha.




Priključni kabl namotajte tako što ćete pritisnuti dugme za namotavanje. Kabl pratite rukom da biste sprečili obmotavanje kao kod udarca bićem i time eventualna oštećenja.

Suvo usisavanje

Sprava se koristi za usisavanje prašine. Ako je voda veoma prljava, zamenite je svežom. Ako se u posudi nakupi previše prljavštine, sprava neće moći usisavati. Kad upalite motor, začuje se brži i glasniji šum motora. Time vas usisivač opominje da morate da ga isključite, zamenite vodu i očistiti filter. Ako želite temeljito očistiti aparat, isključite ga iz električnog napona, te izvadite i očistite posudu. Zatim aparat ponovno sastavite i pripremite za sledeću upotrebu.

Pražnjenje posude za prašinu

Isključite spravu glavnim prekidačem i izvucite priključni kabl. Tim postupcima opreza korisnici su zaštićeni od povreda. Posudu za vodu uhvatite za ručku i izvadite je iz aparata. Skinite filter i ispraznite posudu, tako što ćete je nagnuti na onu stranu na kojoj je cev (kao što prikazuje slika dole).




Održavanje

1. Čišćenje i zamena filtera

- Preporučujemo da filter očistite nakon svakog dužeg usisavanja.
- Redovitim čišćenjem i održavanjem filtera postići ćete dobre rezultate usisavanja, a time i duži životni vek uređaja. Da bi to postigli, preporučujemo sledeće metode čišćenja:
 - čišćenje metlicom,
 - ispravljanje filtera, ili istresanje prljavštine,
 - izdvajanje komprimiranim vazduhom.
- Čist filter omogućuje nesmetan protok vazduha i omogućava optimalnu usisnu snagu.

2. Zamena izlaznega filtera

- Otvarajući zatvarač filtera, pomoću dva prsta povucite plastični nosač.
- Odstranite filter i zamenite ga čistim filterom.
- Zatvorite zatvarač filtera.



Čišćenje i nega aparata

Aparat isključite i izvucite priključni kabl iz utičnice.

Spoljašnjost aparata očistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Gruba i hrapava sredstva za čišćenje će oštetiti spoljnju površinu. Aparat ili priključni kabl nemojte nikada potapati u vodu ili drugu tečnost.

PAŽNJA!

Nikada nemojte koristiti aparat bez filtera. Filtere nemojte prati u mašini za pranje i nemojte ih sušiti fenom za kosu.

Čuvanje

Aparat stavite u uspravan položaj.
Pridržite ručku i okrenite cev oko teleskopske
cevi.
Teleskopsku cev stavite u otvor na kućištu.
Za lakše čuvanje i prenošenje aparata, okačite
priključak teleskopske cevi za otvor na donjem
delu aparata.

Sistem za pakovanje je namenjen odlaganju
cevi/podne četke u toku kraćih prekida u radu. U
tom slučaju, stavite nosač podne četke u otvor
držača na aparatu.

Zaščita okoline

Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod
treba predati odgovarajućim sabirnim centrima
za reciklažu elektronskih i električnih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda
sprečićete potencijalne negativne posledice na
životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli
biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem
otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih
informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom
korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa
prikladnim lokalnim ustanovama, službom za
sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u
kojoj ste kupili ovaj proizvod.




Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
državi (telefonski broj naći ćete u
međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj
državi nema takvog centra, obratite se lokalnom
prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male
kućanske aparate.

Nije za komercijalnu upotrebu!

“ Deklaracije proizvođača o usaglašenosti i
pripadajuće prevode možete pronaći na
zvaničnoj internet stranici Gorenja d.o.o
Beograd www.gorenje.rs .”

**GORENJE VAM ŽELI
MNOGO ZADOVOLJSTVA U
KORIŠĆENJU VAŠEG USISIVAČA**

DIAGRAM**Опис на правосмукалката**

1. Телескопска цевка
2. Колено
3. Цевка која се витка
4. Копче за вклучување / исклучување
5. Копче за избор на моќ на смукање
6. Копче за намотување на приклучниот кабел
7. Затворач на капакот
8. Отвор за смукање
9. Четка за под

Важни предупредувања

При употреба на правосмукалката треба секогаш да ги почитувате следните основни совети за безбедност:

- Детално прочитајте ги овие упатства и употребувајте го апаратот во согласност со нив.
- Не ја оставајте правосмукалката без надзор во тек на употреба.
- Внимание: пред да започнете да го употребувате апаратот, составете ги точно сите негови делови.
- Не ја оставајте правосмукалката додека е вклучена во електрична мрежа. Извлечете го кабелот од мрежата по употреба или при неговото одржување.
- Не им дозволувајте на децата да ја користат како играчка. Не го оставајте апаратот кога се децата во близина и чувајте го вон нивен дофат.
- Користете го апаратот само во затворени и суви простории. Апаратот не смее никогаш да се користи за смукање течности.
- Користете го апаратот само со делови што ги препорачува производителот.
- Не употребувајте апарат кој паднал на земја, кој е оштетен, кој бил чуван на отворено или кој паднал во вода.
- Не го движете апаратот низ собата со негово влечење за кабел или цевка за смукање. Заштитете го приклучниот кабел од жешки површини и други оштетувања и не го превиткувајте кабелот.
- Никогаш не го исклучувајте апаратот со извlekување на кабелот од штекер.
- Не го допирајте апаратот, приклучниот кабел или штекерот со мокри раце.
- Не ставајте никакви предмети во отворите.
- Во отворите не смее да има прав, коса или нешто друго што може да го спречи протокот на воздух или да ја намали моќта на смукање.
- Внимавајте вашата коса, висечки делови од облека, прсти или други делови од телото да не дојдат во допир со отворите или подвижните делови од апаратот.
- Исклучете го апаратот пред да го извлечете приклучниот кабел од штекерот.
- Особено внимавајте при чистење на скали.
- Никогаш не ја користете правосмукалката за чистење на запалени делови или струготини, отпушоци од цигари, кибрити, запаливи материји (н.пр. пена за подови), остри шилести предмети (парчиња стакло и сл.)
- Не го користете апаратот со несоодветни додатоци.
- Не го приближувајте отворот на цевката за смукање и другите отвори до лицето и телото.
- Никогаш не го користете апаратот без вреќа за прав, филтер за излезен воздух или филтер за заштита на моторот.
- Чувајте го апаратот во суви затворени простории. Ставете го на страна по употребата.
- При употреба на автоматскиот намотувач на кабелот, придржувајте го кабелот со рака.

- Исклучете го апаратот пред да ја приклучувате или менувате цевката за смукање или додатоците.
- Не го користете апаратот за смукање на прав од тонери или слични материјали.
- За да спречите евентуални оштетувања, при работа на апаратот не ја приближувајте цевката за смукање или додатоците до вашата глава.
- При подолга употреба извлечете најмалку 2/3 од приклучниот кабел, бидејќи со тоа се спречува загревање и оштетување.
- При повеќечасовна употреба на правосмукалката, извлечете го приклучниот кабел докрај.
- Апаратот одговара на важечките германски и европски стандарди за електрична струја, како и на прописите за пречки на радио сигнали.
- Правосмукалката да не ја употребувате на градилиште. Исмукан градежен материјал може да предизвика оштетување на апаратот.
- Кога ќе се затне цевката и направата се прегрее, автоматски се исклучува. Извадите го втакнувачот од приклучницата и проверите да не се затнати четката, телескопската и свитливата цевка. Исто така проверите дали е потребно да се замени филтерот. Отако сте ја отстраниле грешката, оставите ја правосмукалката исклучена најмалку еден час, да се олади. Потоа можете повторно да ја вклучите.
- Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполниле 8 години, лица со намалени физички, септилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбрале опасностите кои можат да се појават. Децата мора постојано да се под надзор за да се осигурат дека тие не си играат со апаратот. Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполниле 8 години и кои не се под надзор.
- Ниво на бучава: Lc < 85 dB (A)

ПОСЕБНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Никогаш да не ја употребувате правосмукалката без филтри!
Правосмукалката употребувајте ја само за домашна употреба и во внатрешни простории!
Правосмукалката да не ја употребувате во многу валкани простории, бидејќи веднаш ќе го затните НЕРА филтерот!

Приклучување во струја

Проверете дали податоците за напонот, наведени на табелата, одговараат на податоците од вашата домашна електрична мрежа.

Приклучен кабел

Ако приклучниот кабел е оштетен, треба да се замени со соодветен кабел, што може да го најдете во најблискиот сервис на Горење.

Податоци за усогласеност со европските стандарди

Тестирањето на овој апарат потврди дека одговара на следните европски директиви

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU

Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EU за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важеко ширум Европа.


Апаратот и животната средина

Ако некогаш одлучите да го замените апаратот, т.е. дека повеќе не ви е потребен, помислете притоа и на заштитата на животната средина.

Составување на правосмукалката

Пред мesteње или вадење на продолжетоците, секогаш исклучете го приклучниот кабел од електричната мрежа. Пред да го вклучите апаратот, проверете дали сите филтри се правилно наместени.

1. Притисните го копчето и отстраниете го садот за прав од апаратот (слика 1).



Слика 1

2. Филтерот ќе го отстраните од садот така да ги стисните двете копчиња, кои се прикажани на (слика 2).



Слика 2

3. Наполните го садот со обична вода од славина до MAX ниво, како што е прикажано на слика 3.




Слика 3

Барано количество вода е 0,6l. Вода па ќе налеете така што ќе го отстраните филтерот од садот, притоа морате да бидете многу претпазливи. Налејте вода во садот, ставите го филтерот на свое место и садот назад во правосмукалката.

МЕСТЕЊЕ НА ПРЕВИТКАНА ЦЕВКА ЗА СМУКАЊЕ

- Свиканата цевка ставете ја во влезниот отвор за воздух и притиснете додека не се вклопи во правилна положба.



ВАДЕЊЕ НА ЦЕВКАТА

- Цевката за смукање извадете ја со притискање на копчето на крајот од свиканата цевка за смукање и извлекување од лежиштето.

ОДМОТУВАЊЕ И НАМОТУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧНИОТ КАБЕЛ

- Пред употреба на апаратот одвитејте доволна должина на приклучен кабел за непречена работа. Сега приклучете го апаратот на изворот на напојување. Приклучниот кабел са намотува назад со притисок на копчето за автоматско намотување. Придржувајте го кабелот со рака, за да спречите заплеткување и оштетување.

МЕСТЕЊЕ НА ТЕЛЕСКОПСКАТА ЦЕВКА И ПРОДОЛЖЕТОЦИТЕ

- Со притисок на копче развлечете ја телескопската цевка на сакана должина.
- Ставете ја свиканата цевка во телескопската.
- Прицврстете ја четката за смукање на телескопската цевка:
 - Четката за под е наменета за чистење на рамни подни површини и обложени подови.
 - Продолжетокот за мебел е наменет за чистење на агли и простории помеѓу мебелот. За чистење на завеси или смукање прав од мебел, свртете го продолжетокот во согласност со ознаката до положбата за четка.


Упатства за употреба

- Пред употреба на апаратот одвиктајте доволна должина на приклучниот кабел и вклучете го апаратот во струја.
- Притиснете го копчето за вклучување/исклучување и вклучете го апаратот. За исклучување притиснете го уште еднаш истото копче.
- Моќта на проток на воздух може да се избере со регулаторот на свитканата цевка:
 - при чистење на завеси, прав од книги, мебел и сл. намалете го протокот
 - при чистење на рамни подни облоги зголемете го протокот на воздух.

Приклучниот кабел се намотува со притискање на копчето за намотување. Придржувајте го кабелот со рака, за да спречите негово заплеткување како при удар со бич, а и евентуалните оштетувања со тоа.

Суво шмукање


Направата се употребува за шмукање прав. Ако е водата многу валкана, замените ја со свежа. Кога во садот се набере премногу нечистотија, не ќе може да се шмука. При вклучување на моторот ќе забележите побрзо и погласно работење. Така правосмукалката ќе ве потсети дека морате да ја исклучите направата, замените водата и исчистите филтерот. Ако сакате да довршите со чистење, исклучите го апаратот од напон, отстраните и исчистите го садот. Потоа составите го и подгответвите го за наредна употреба.



Празнење на садот за прав

Исклучите ја направата со главниот прекинувач и извадите го приклучниот кабел. Со овие претпазливи мерки безбедно ќе се заштитиме од направата. Отстраните го садот

за вода од направата, така да го фатите за рачката. Отстраните го филтерот и испразните го садот така да го навалите кон страната каде што е цевката (како што е прикажано на долната слика).




Употреба

1. ЧИСТЕЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА ФИЛТЕРОТ

- Препорачуваме филтерот да го исчистите по секое подолго шмукање.
- Со редовно чистење и одржување на филтерот, ќе постигнете добри резултати на шмукање и со тоа и подолг век на траење на апаратот. За да го постигнете тоа ги препорачуваме следниве методи на чистење:
 - чистење со метле,
 - чукање на филтерот или со тресење на нечистотијата,
 - издување со компримиран воздух.
- Чист филтер обезбедува непречен проток на воздухот и овозможува оптимална моќност за шмукање.

2. ЗАМЕНА ФИЛТЕРОТ ИЗЛАЗ

1. При отворање на капакот на филтерот со два прсти повлечете го пластичниот носач.
2. Отстраните го филтерот и замените го со чист.
3. Затворите го капакот на филтерот.



ЖИВОТНА СРЕДИНА

Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен отпад, туку во официјална колекција наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.

ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.

Не е за комерцијална употреба!

Чистење и нега на апаратот

Исклучете го апаратот и извлечете го приклучниот кабел од штекерот.
Исчистете ја надворешноста на апаратот со мека крпа и благо средство за чистење.
Грубите и рапави средства за чистење ќе ја оштетат надворешната површина.
Никогаш не го натопувайте апаратот или приклучниот кабел во вода или друга течност.

ВНИМАНИЕ:


Никогаш не го употребувајте апаратот без ставени филтри.

Не ги мијте филтрите во машина за перење и не ги сушете со фен за коса.

Чување

Поставете го апаратот во исправена положба. Придржете ја раката и замотајте ја цевката околу телескопската цевка. Ставете ја телескопската цевка во дупката на кукиштето. За полесно чување и пренесување на апаратот, закачете ја телескопската цевка во отворот на долниот дел од апаратот. Паркирниот систем е наменет за чување на цевката / четката за под при кратки прекини во работата. Во тој случај ставете го носачот на четката за под во отворот на паркирање во апаратот.

ГОРЕЊЕ ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБАТА НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА

DIAGRAM**Description**

1. Extension tube
2. Hose elbow
3. Hose
4. On/Off button
5. Power control button
6. Cord rewind button
7. Snap-on lock for opening cover
8. Air inlet
9. Floor brush

Important safeguards**When using this appliance, basic precautions should always be followed:**

- Please read the safety instructions carefully and use the appliance only in accordance with these instructions.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Caution: Assemble the appliance carefully before using it.
- Do not leave the appliance unattended when it is plugged in. Pull the plug after use or when performing maintenance work.
- The appliance is not a toy. Do not leave the vacuum cleaner unattended in the presence of children. Keep it out of children's reach
- The appliance is only to be used indoors, in dry rooms. The appliance must not be used for liquids.
- Operate the appliance only with parts recommended by the manufacturer.
- Do not use the device if it has been dropped, damaged, kept outdoors, or has fallen into water.
- Do not pull or carry the appliance by holding the cable only. Protect the cable from hot surfaces or other damages and do not wedge it.
- Do not pull the cable to unplug the appliance.
- Do not operate or touch the appliance or cable with wet hands.
- Do not insert any object into the openings.
- Keep the opening free from dust, hairs or other objects which might reduce the cleaning power.
- Keep your hair, loose clothes, fingers and any other body parts away from openings or moving parts.
- Switch out the device before pulling the plug.
- When cleaning stairs apply particular attention.
- Do not use the vacuum cleaner for: embers, burning cigarette stubs, matches, ect.-liquid materials (e.g.wet carpet foam)-hard, sharp objects (e.g.splinters of glass).
- Do not use the appliance in connection with a non-permissible extension cable.
- Keep the suction hose opening an other openings away from your face and body.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag, outlet air filter or motor filter.
- The appliance is to be stored indoors, in dry rooms only, put the appliance aside after use.
- Hold the plug when using the automatic cable rewinder.
- Switch out the device when connecting or changing the suction hose or nozzles.
- The appliance is not to be used for toner dust or similar materials.

- During use keep the suction tube, suction hose and nozzles away from your head to prevent injuries.
- For longer use pull out at least 2/3 of the cable length to avoid overheating and damage.
- Do not use a vacuum cleaner on the site. Absorbed building material can damage your appliance.
- The appliance fulfils the applicable German and European electrical standards as well as the radio interference suppression regulation.
- When you are using the vacuum cleaner together for several hours, pull the connecting cable to the end.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Noise level: Lc < 85 dB(A)

CAUTION:

Never use the vacuum cleaner without the filters.

Vacuum cleaner use only for home and in the inner rooms!

Do not use a vacuum cleaner in very dirty places, it will immediately obstruct HEPA filter!

Connection to the mains supply

Check, please, whether the voltage stated on the data plate comply with the data of your house mains supply.

Supply cord

If the supply cord is damaged, it must be replaced with the suitable cord, or a set for coiling the cable, which you can get in the nearest Gorenje's service outlet.

Supply cord

If the supply cord is damaged, it must be replaced with the suitable cord, or a set for coiling the cable, which you can get in the nearest Gorenje's service outlet.

If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Gorenje, a service centre authorised by Gorenje or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Data on compliance with european standards

Test for this type of appliance confirmed that it complies with the following European directives:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

Elimination of the appliances and environment

If one day you decide to change your appliance, or you just do not need it any more, think about the environmental protection.

Vacuum cleaner assembling

Always remove the plug from the power supply before fitting or removing accessories. Before putting the appliance into service, please check if all filters are inserted correctly.

1. Press the locking button and Remove the water container from the appliance, holding it by the handle of the water container (fig.1).




Fig.1

10. Remove the filter unit inclined by the two slip locking buttons of the water container (fig.2).



Fig.2

3. Fill the water container with ordinary tap water up to the MAX H2O indicator as shown in figure 3.




Fig.3

The required quantity is 600cc of water. Replace the filter assembly in the water container, being careful to align them perfectly. Put the water container back inside the appliance.

ASSEMBLY OF THE SUCTION HOSE

- Insert the flexible suction hose into the connection opening at the top of the housing until you can feel it lock.



HOSE REMOVING

- To remove flexible hose from the vacuum cleaner, press the buttons situated on the flexible hose base, then pull to remove it from the attachment point.


ROLLING THE CABLE OUT AND UP

- Pull out the cable to such a length that easy working is ensured. Now connect the appliance to the main supply. Press the switch to activate the automatic rewinder and hold on the mains plug for safety reason.

FITTING TELESCOPIC TUBE AND ACCESSORIES

- Extend the telescopic tube to the desired length by pressing on button.
- Insert a flexible hose into a telescopic tube.
- Fit a nozzle to telescopic tube:
 - Floor brush is intended for cleaning bare floor and floor coverings.
 - Crevice/furniture nozzle is for cleaning corners and between cushions.




According to the mark rotate the nozzle to brush position to clean curtain or dust on the decorating surfaces.



Instruction for use

- Before using the appliance, unwind a sufficient length of cord and insert the plug into the power supply.
- Press the On/Off button to switch the unit on. To stop it press the On/Off button again.
- You can adjust the air flow using the air flow regulator on the flexible hose:
 - decrease power for cleaning curtains, books, furniture, etc.
 - increase power for cleaning bare floor.

To rewind the cord, press the rewind button and guide the cord with hand to ensure that it does not whip causing damage.



DRY SUCTION

The appliance is used in the same way to vacuum up dust. If the water is very dirty, replace it as described in the section on "Emptying and cleaning the water container". When the dirt collected in the water container is enough, the suction will be powerless. The motor also will turn over audibly faster. It reminds the operators turn off the power . To resume cleaning, perform the operations described in the section on emptying and cleaning the container, then top up the water level in the container.

EMPTYING AND CLEANING THE WATER CONTAINER

Turn off the appliance with the main switch and unplug the power cable. This recaution also resets the safety device. Remove the water container from the appliance, holding it by the handle. Remove the filter assembly and empty out the container, tipping it toward the side with the spout. The filter assembly can be taken apart and then rinse it out.


Maintenance

1. Cleaning filter

- We suggest to clean filter after every long use.
- With regular cleaning and maintenance of filter, you will achieve good results of cleaning, and hence the longer life of the appliance.
- To achieve this we recommend the following cleaning methods:
 - Cleaning with brush,
 - Shaking the dust from filter,
 - Cleaning the dust from with compressed air.
- Clean filter provides a smooth air flow and allows optimal suction power.

2. Changing the outlet filter

1. When open the cover for filter, use your two fingers pulling out for filter, then pulling filter up.
2. Take the filter out and change a clean one.
3. Close the cover for filter.



Care and cleaning

Switch off the appliance and pull out the plug from the power supply.

Clean the outside of the appliance with a soft cloth with mild detergent. Harsh or abrasive detergent will damage the outside surface.

Never immerse the appliance or cord into water and other liquids.

CAUTION:

Never use the appliance without filters.

Do not use a washing machine to rinse filters.

Do not use a hair drier to dry them.

STORAGE

Place the appliance vertically.

Holding the handle, rotate the hose around the telescopic tube.

Insert the telescopic tube into the hole on the body.

To facilitate stowing and for transportation of device, please insert the clip of the telescopic tube into the arrangement rail at the bottom of the device.

Parking system serves for parking suction tube/floor nozzle during short-term interruptions.

For this purpose, please insert the holder of the floor nozzle into parking rail of the device.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.


Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

Household use only!

**GORENJE WISHES YOU A LOT OF
PLEASURE WHEN USING YOUR
APPLIANCE**

ОПИС ПРИЛАДУ



1. Телескопічна трубка
2. Шлангове коліно
3. Гнучкий шланг
4. Кнопка вкл./викл.
5. Кнопка регулювання потужності
6. Кнопка змотування кабелю живлення
7. Засувка для відкривання кришки
8. Вхідний отвір для приєднання шлангу
9. Щітка

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Використовуючи даний прилад, дотримуйтесь наступних правил безпеки:
- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням приладу і дотримуйтесь вимог, які в ній зазначені, впродовж всього строку користування приладом.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Не залишайте прилад без догляду під час його використання.
- Увага: складіть прилад належним чином перед використанням.
- Не залишайте прилад без догляду, якщо його увімкнено в електромережу. Витягніть провід з розетки після використання або під час складання.
- Не залишайте прилад без догляду, якщо його увімкнено до електромережі.
- Зберігайте пилосос подалі від дітей.
- Пилосос призначений лише для використання в побутових умовах.
- Використовуйте згідно інструкції.
- Користуйтесь приладом тільки в комплекті з деталями, рекомендованими виробником.
- Не використовуйте прилад після падіння, при ушкодженні, після зберігання надворі або після падіння у воду.
- Не тягніть прилад за провід. Зберігайте провід подалі від гарячих поверхонь та інших небезпечних місць, не перегинайте його.
- Для вимкнення приладу з електромережі не тягніть його за провід.
- Не торкайтесь приладу і проводу вологими руками.
- Не вставляйте в отвори приладу сторонні предмети.
- Стежте, щоб в отвір не потрапляв пил, волосся або інші предмети, здатні знижити потужність.
- Стежте, щоб волосся, одяг, пальці або інші частини тіла не торкались отвору та рухомих деталей.
- Вимкніть пристрій перед тим, як витягнути провід з розетки.
- При чищенні сходів будьте особливо уважні.
- Не використовуйте пилосос для гасіння недопалків, сірників та збирання рідких матеріалів (наприклад, волога піна для килима), твердих, гострих предметів (наприклад, частки скла).
- Не використовуйте прилад в комплекті з подовжувачем.
- Стежте, щоб шланг в процесі роботи не був поряд з обличчям або іншими частками тіла.
- Не використовуйте пилосос без мішка для сміття, фільтру для повітря або фільтру двигуна.
- Зберігайте прилад тільки всередині будинку, в сухому приміщенні. Складіть пилосос після використання.
- Утримуйте провід при змотуванні.
- Вимикайте пристрій під час заміни шлангу або насадок.

- Не використовуйте прилад для прибирання тонуючих або подібних матеріалів.
- При використанні приладу стежте, щоб шланг та насадки були подалі від обличчя, щоб запобіти пораненням.
- При тривалому використанні витягніть провід приналімні на 2/3, щоб запобіти перегріванню.
- Прилад відповідає Німецьким та Європейським стандартам по електриці та зменшенню радіоперешкод.
- Не використовуйте пилосос на виробничих об'єктах. Поглинання будівельних матеріалів може привести до пошкодження пристрою.
- При використанні пилососа протягом декількох годин, витягніть кабель для підключення до кінця.
- Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з приладом. За умови чітких інструкцій, роз'яснень з приводу безпечної використання або під наглядом дорослої здорової людини, даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років, люди з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями, особи без досвіду використання прилада.
- Рівень шуму: Lc < 85 dB (A)

УВАГА: В жодному разі не використовуйте прилад без фільтрів. Пилосос використовувати тільки у кімнатних приміщеннях! Не використовуйте прилад у сильно забруднених приміщеннях, оскільки це миттєво пошкодить НЕРА фільтр.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Перевірте, чи співпадає напруга приладу, що зазначена в таблиці основних даних, з показниками вашої електромережі.

З'єднувальний провід

При ушкодженні проводу замініть його на відповідний, який ви можете придбати в найближчому сервісному центрі. Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Gorenje,

уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.

Відповідність європейським стандартам

Тестування даного типу приладу підтвердило, що він відповідає таким Європейським стандартам:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU

Цей апарат марковано відповідно Європейській Директиві 2012/19/EU щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива – це основа Все європейських стандартів по поверненні і переробці Використаного Електричного та Електронного Обладнання.


Утилізація приладу і оточуюче середовище

Якщо ви вирішили поміняти свій прилад або він відслужив свій строк служби, його необхідно утилізувати відповідним чином, не завдаючи шкоди навколошньому середовищу.

Складання приладу

Завжди виймайте вилку з розетки перед тим, як зняти або надівати насадки на пилосос. Перед тим, як віддавати прилад до сервісного центру, перевірте, чи всі фільтри вставлені правильно.

1. Натисніть на кнопку-защіпку і вийміть контейнер для води.



2. Вийміть фільтруючу установку з контейнеру для води.



3. Наповніть контейнер простою водою з-під крану до позначки MAX.



4. Помістіть фільтр у контейнер з водою, так щоб він щільно прилягав.
5. Вставте контейнер у прилад.

УСТАНОВКА ШЛАНГУ

Вставте гнучкий шланг в отвір зверху приладу, доки Ви не відчуєте, що він заблокований.



ДЕМОНТАЖ ШЛАНГУ


Щоб зняти гнучкий шланг з приладу, натисніть на кнопки, розташовані біля основи гнучкого шлангу, та потягніть шланг.

ПЕРЕМОТУВАННЯ КАБЕЛЮ

Витягніть кабель на таку довжину, щоб забезпечити легку роботу приладу. Підключіть прилад до електромережі. Натисніть кнопку для активації перемотування проводу і тримайте вилку у цілях безпеки.

НАСАДКИ ТА ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА

- Витягніть телескопічну трубку на бажану довжину за допомогою натиснення на кнопку.
- Вставте гнучкий шланг в телескопічну трубку.
- Прилагодьте насадку до телескопічної трубки.
- Щітка для підлоги створена для чищення голої підлоги та покриття.
- Насадка з вузьким отвором/насадка для меблів створена для чищення кутів та закутків між меблями. Відповідно до позначок, обертайте насадку для чищення штор або декоративних поверхонь.



Інструкція з експлуатації




- Перед тим, як використовувати прилад, витягніть кабель на потрібну довжину і вставте вилку в розетку.
- Натисніть кнопку вкл./викл., щоб активізувати прилад. Для дезактивації натисніть кнопку вкл./викл знову.
- Ви можете регулювати потужність роботи приладу за допомогою кнопки, яка знаходиться на гнучкому шлангу:
- зменшіть потужність при чищенні занавісок, книг, меблів та ін.
- збільшіть потужність для чищення голої підлоги.
- Для змотування проводу натисніть кнопку

- перемотування кабелю і спрямовуйте його
- рукою, щоб впевнитись, що кабель не загнувся і не зазнав таким чином ушкоджень.

1. Чищення контейнеру з водою

Виключіть прилад та від'єднайте від електромережі.

Вийміть контейнер з водою. Витягніть фільтруючу систему та очистіть контейнер. Промийте фільтр.




2. Чищення фільтру

- Ми радимо чистити фільтр після кожного тривалого користування пилососом.
- Дбайливий догляд та регулярне чищення фільтру гарантуватиме належний результат прибирання і забезпечить тривалий термін служби Вашого приладу.
- Чистий фільтр забезпечує рівномірний потік повітря і оптимальну потужність всмоктування

3. Заміна фільтру на виході повітря

1. Відкрийте решітку, встановлену на виході повітря.
2. Коли Ви відкриєте решітку, побачите вихідний фільтр.
3. Зніміть фільтр і замініть його на чистий.
4. Закрійте решітку на виході повітря.



ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Вимкніть пилосос і витягніть вилку з розетки. Очистіть зовнішню поверхню пилососу м'якою ганчіркою та середнім розчином миючого засобу. Агресивні або абразивні засоби можуть ушкодити поверхню приладу. В жодному разі не занурюйте прилад або провід у воду чи інші рідини.

УВАГА:

Ніколи не використовуйте прилад без фільтрів.

Не періть фільтри у пральній машині. Не використовуйте фен для сушіння фільтрів.

Зберігання

Зберігайте прилад у вертикальному положенні.

Притримуючи пилосос за ручку, обкрутіть шланг навколо телескопічної труби.

Вставте телескопічну трубу в отвір на корпусі.

Для полегшення складання і транспортування приладу, помістіть заштіку телескопічної трубки у спеціальне відділення на дні корпусу. Система паркування труби/насадки служить для зберігання впродовж короткого часу. З цією метою, вставте утримувач насадки в спеціальний отвір на пристрой.

Навколишнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля

Гарантія та обслуговування


Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Тільки для домашнього використання!

**GORENJE БАЖАС ВАМ
ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД
КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ
ПРИЛАДОМ**

Ми залишаємо за собою право на будь-яке внесення змін!

Внешний вид



Описание

1. Телескопическая труба
2. Шланговое колено
3. Шланг
4. Кнопка Включить/Выключить
5. Кнопка-переключатель мощности
6. Кнопка смотки шнура
7. Блокировка крышки
8. Выходное отверстие воздуха
9. Щетка для пола

Важные меры предосторожности

При эксплуатации данного прибора следует всегда соблюдать основные меры предосторожности:

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по технике безопасности и используйте прибор только в соответствии с этими инструкциями.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, а также без достаточного опыта или знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром или получили инструкции от лиц, ответственных за их безопасность.
- Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором!
- **Внимание:** Аккуратно соберите прибор перед использованием.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети. Отсоедините от сети после использования или при выполнении техобслуживания.
- Прибор не игрушка! Не оставляйте его без присмотра в присутствии детей. Храните его вдали от детей.
- Прибор должен использоваться только на дому, в сухих помещениях. Не допускайте контакта устройства с жидкостью.
- Эксплуатируйте прибор только с деталями, рекомендованными производителем.
- Не эксплуатируйте устройство, если его уронили, если оно повреждено или упало в воду.
- Не тяните за шнур и не передвигайте прибор, держась за шнур. Защищайте шнур от нагретых поверхностей и других повреждений.
- Не тяните за шнур, отсоединяя прибор от сети.
- Не эксплуатируйте, не прикасайтесь к прибору или шнту мокрыми руками.
- Не вставляйте ничего в отверстия.
- Не допускайте забивания отверстий пылью, волосами или другими предметами, что может снизить мощность пылесоса.
- Держите свои волосы, края одежды, пальцы и другие части тела на расстоянии от отверстий и движущихся частей.
- Выключайте прибор, перед тем как вынимать вилку из розетки.
- Во время уборки лестниц, будьте особенно осторожны.
- Не используйте пылесос для уборки: тлеющей золы, пепла от сигарет, спичек и т.д., жидкостей (например, пены для чистки ковров), острых предметов (например, осколков стекла).
- Не пользуйтесь не разрешенными для прибора удлинительными проводами.
- Держите свое лицо и части тела на расстоянии от отверстия всасывающего шланга.
- Не используйте пылесос без пылевого мешка, выходного воздушного фильтра или электрофильтра.
- Прибор должен храниться дома, только в сухом помещении - сразу уберите прибор после использования.

- Держите штепсель во время автоматической перемотки шнура.
- Выключайте прибор при соединении или смене всасывающего шланга или насадок.
- Прибор не должен использоваться для всасывания тонерной пыли или подобных материалов.
- Во время работы, во избежание травмы держите шланг и насадки на расстоянии от головы.
- При продолжительном использовании вытяните шнур как минимум на 2/3 длины во избежание перегрева или повреждения.
- Не используйте пылесос на стройке. Строительный материал, попадая в пылесос, может повредить прибор.
- Прибор соответствует применимым немецким и европейским стандартам по электрике, а также нормам подавления радиопомех.
- Когда вы пользуетесь пылесосом несколько часов подряд, вытяните шнур до конца.
- Этим прибором могут пользоваться дети, старше 8 лет; лица с ограниченными физическими, чувствительными и умственными способностями; лица, не имеющие опыта работы с устройством и не знающие как им пользоваться только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование и связанных с ним рисков.
Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо под контролем взрослых.
- Уровень шума: Lc < 85 дБ(А)

ВНИМАНИЕ: Никогда не эксплуатируйте пылесос без фильтра.
Используйте пылесос только дома и только во внутренних комнатах!
Не используйте пылесос в очень загрязненных помещениях, это немедленно заполнит фильтр HEPA!

Соединение к сети

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на пылесосе соответствует напряжению вашей сети.

Сетевой шнур

При повреждении сетевого шнура, его необходимо заменить на другой подходящий шнур или на набор для намотки шнура, который вы можете получить в ближайшем сервис центре Gorenje.

В случае повреждения сетевого шнура, он должен быть заменен на равнозначный и только квалифицированным специалистом. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Gorenje или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.

Данные о соответствии европейским стандартам

Данный вид прибора соответствует следующим европейским директивам:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU

Данный прибор маркирован согласно Европейской Директиве 2012/19/EU по отработанному электрическому и электронному оборудованию (WEEE).
Данное руководство входит в рамки Внеевропейской ратификации по возвращению и утилизации отработанного электрического и электронного оборудования.

Удаление прибора и окружающая среда

Если однажды вы решите сменить ваш прибор, или больше не будете в нем нуждаться, подумайте о защите окружающей среды. Не выбрасывайте пылесос вместе с бытовыми отходами, передайте его в специализированную организацию.

Сборка пылесоса

Всегда отсоединяйте штепсель от розетки перед установкой или удалением принадлежностей. Перед запуском прибора, проверьте, все ли фильтры установлены правильно.

- Нажмите кнопку блокировки и снимите контейнер с водой с прибора, держась за ручку контейнера (рис.1).

Кнопка блокировки




Рис.1

- Снимите фильтр, закрепленный двумя выдвижными кнопками блокировки на контейнере с водой (рис.2).

Кнопки блокировки



Рис.2

- Наполните контейнер для воды обычной водопроводной водой до уровня MAX H₂O на индикаторе (см.рис.3).




Рис.3

Рекомендуемое количество воды 600мл. Поместите фильтр в контейнер с водой, будьте аккуратны, чтобы он встал точно на место. Поместите контейнер с водой обратно на прибор.

СБОРКА ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА

Вставьте гибкий всасывающий шланг в соединительное отверстие в верхней части корпуса, пока не почувствуете, что он встал плотно.



СНЯТИЕ ШЛАНГА


Чтобы снять гибкий шланг с пылесоса, нажмите на кнопочки, расположенные у основания гибкого шланга, затем потяните за него.

СМОТКА И РАЗМОТКА ШНУРА

Вытяните шнур на такую длину, которая обеспечивает удобную работу. Теперь присоедините прибор к сети. Нажмите на кнопку для активации автоматической смотки шнура и придерживайте шнур по соображениям безопасности.

УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Удлините телескопическую трубу до нужной длины нажатием на кнопку.
- Вставьте гибкий шланг в телескопическую трубу.
- Установите насадку на телескопическую трубу:
 - Щетка для пола предназначена для чистки пола и напольных покрытий.
 - Насадка для щелей/мебели предназначена для чистки в углах и между выпуклостями мягкой мебели. Поверните насадку, руководствуясь знаком, в рабочее положение для чистки штор или пыли на декоративных покрытиях.



Инструкции по эксплуатации

- Перед тем, как начать работу с прибором, размотайте шнур на достаточную длину и вставьте штепсель в розетку питания.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для включения аппарата. Для остановки опять нажмите на ту же кнопку.
- Вы можете регулировать поток воздуха с помощью регулировки потока воздуха на гибком шланге:
 - Уменьшайте мощность для чистки штор, книг, мебели и т.д.
 - Увеличивайте мощность для чистки пола.

Для смотки шнура нажмите кнопку смотки и придерживайте шнур рукой во избежание повреждений.





СУХАЯ ЧИСТКА

Также вы можете пользоваться прибором, чтобы собрать пыль при сухой чистке. Если вода очень грязная, замените ее, как описано в разделе «Замена контейнера с водой». Когда в контейнере с водой накопится достаточно

количество загрязнений, всасывание прекратится. Также мотор будет работать быстрее, и это можно услышать. Это означает, что нужно прекратить работу. Чтобы возобновить уборку, выполните действия, описанные в разделе «Опустошение и очистка контейнера с водой», затем долейте новую воду в контейнер.

ОПУСТОШЕНИЕ И ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА С ВОДОЙ


Отключите прибор, выньте вилку из розетки. Это обеспечит безопасность всех операций. Снимите контейнер с водой с прибора, держа его за ручку. Снимите фильтр и опустошите контейнер, наклоняя его в сторону. Фильтр можно снять и также промыть его отдельно.



Уход


1. Очистка фильтра

- Мы рекомендуем вам очищать фильтр после каждого долгого использования.
- При условии регулярной чистки и ухода за фильтром, уборка всегда будет эффективной, а прибор прослужит долго.
- Для этого, пользуйтесь рекомендованными методами очистки:
 - Очистка при помощи щетки,
 - Вытряхивание пыли из фильтра,
 - Очистка фильтра при помощи сжатого воздуха.
- Очистка фильтра обеспечит свежий воздух помещения и мощную силу всасывания.



2. Замена выпускного фильтра

- Откройте крышку (решетку) фильтра, вытащите фильтр за пряжку двумя пальцами, а затем подтяните его вверх.
- Выньте фильтр и замените его на новый.
- Закройте решетку.



Уход и чистка

- Отключите прибор и отсоедините штепсель от сетевой розетки.
- Прочистите наружную поверхность прибора мягкой материей с умеренным детергентом. Агрессивный или абразивный детергент повредят наружную поверхность.

- Никогда не погружайте прибор или шнур/штепсель в воду или иную жидкость.

ОСТОРОЖНО:

- Никогда не эксплуатируйте прибор без фильтров.
- Не пользуйтесь стиральной машиной для стирки фильтров.
- Не пользуйтесь феном для их сушки.

Хранение

- Положите прибор вертикально.
- Держка за ручку, обвязите шланг вокруг телескопической трубы.
- Вставьте телескопическую трубу в отверстие корпуса.
- Держатель служит для установки насадок на прибор в случае кратковременной паузы в работе. Для этой цели, вставьте ручку насадки в рейку держателя на приборе.

Защита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в Вашей стране отсутствует, обратитесь в Вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.


Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

**Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!**



**Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1**

**GORENJE
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИМ
ПРИБОРОМ!**

DIAGRAM**Popis**

1. Predĺžovacia rúrka
2. Ohyb trubice
3. Hadica
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Ovládač výkonu
6. Tlačidlo navíjania kábla
7. Poistka pre otvorenie krytu
8. Nasávanie vzduchu
9. Kefa na podlahu

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pri používaní tohto zariadenia, dbajte na základné upozornenia:

- Prečítajte si prosím bezpečnostné upozornenia pozorne a používajte spotrebič v súlade s týmito pokynmi.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
- Upozornenie: Pred použitím zložte spotrebič pozorne.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojené. Odpojte sieťovú šnúru po použití alebo pri údržbe.
- Spotrebič nie je hračka. Nenechávajte vysávač bez dozoru v prítomnosti detí. Udržujte ho mimo dosahu detí.
- Spotrebič je určený len na použitie v interéri, v suchých miestnostiach. Spotrebič nesmie byť použitý na tekutiny.
- Spotrebič používajte len so súčasťami odporúčanými výrobcom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vám spadol, je poškodený, v exteriéri alebo bol ponorený do vody.
- Netiahajte spotrebič za kábel. Chráňte kábel pred horúcimi povrchmi alebo iným poškodením.
- Netiahajte za kábel pri odpájaní spotrebiča.
- Nepoužívajte ani sa nedotýkajte spotrebiča mokrými rukami.
- Nevkladajte cudzie predmety do otvorov.
- Udržujte otvory bez prachu, vlasov alebo iných predmetov, ktoré môžu znížiť čistiaci výkon.
- Držte vlasy, voľný odev, prsty ostatné časti tela mimo otvorov alebo pohybujúcich sa častí.
- Vypnite spotrebič pred odpojením sieťovej šnúry.
- Pri čistení schodov zvýšte opatrnosť.
- Nepoužívajte vysávač na: uhlíky, horiacie ohorky cigaret, zápalky, atď. - teketú materiály (napr. penu z tepu kobercov) - tvrdé, ostré predmety (napr. črepiny skla).
- Nepoužívajte spotrebič v spojení s nepovolenými predĺžovacími šnúrami.
- Udržujte sací otvor hadice mimo vašej tváre a tela.
- Nepoužívajte vysávač bez prachového vrecka, vzduchového výstupného filtra alebo motorového filtra.
- Spotrebič musí byť skladovaný v interieri, len v suchej miestnosti po použití.
- Držte konektor pri použíti automatického navijania sieťovej šnúry.
- Vypnite vysávač, keď pripájate alebo meníte sacie nástavce alebo trubice.
- Spotrebič nesmie byť používaný na toner alebo podobné materiály.
- Pri použíti sacej trubice, saciu hadicu a nástavcu používajte mimo hlavy, aby ste zabránili možnému úrazu.
- Pri dlhšom používaní vytiahnite kábel najmenej na 2/3 dĺžky kábla aby ste sa vyhli prehriatiu a poškodeniu.
- Vysávač nepoužívajte na stavenisku. Povysávaný stavebný materiál môže poškodiť vysávač.
- Spotrebič vyhovuje aplikovateľným nemeckým a európskym elektrickým štandardom ako aj predpisom o rádiovom rušení.

- Keď používate vysávač niekoľko hodín, úplne vytiahnite napájací kábel.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je < 85 dB(A)

UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov.

Vysávač používajte len v domácnosti a v interériu.

Vysávač nepoužívajte na veľmi znečistených miestach, to okamžite upchá HEPA filter!

Pripojenie k elektrickej sieti

Skontrolujte prosím, či napäťie naznačené na typovom štítku vyhovuje napätiu vašej miestnej elektrickej siete.

Sieťová šnúra

Ak je sieťová šnúra poškodená, musí byť nahradená novou alebo vymenená celá cievka kábla, ktorú môžete získať v najbližšom servisnom stredisku Gorenje.

Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Gorenje, servisné centrum autorizované spoločnosťou Gorenje alebo iná kvalifikovaná osoba.

Dáta o zhodnosti s európskymi štandardami

Test pre tento typ zariadenia potvrzuje, že v súlade s nasledovnými Európskymi smernicami:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.


Likvidácia zariadenia a životné prostredie

Ak sa rozhodnete raz vymeniť spotrebič alebo ho už viac nepotrebuje, zlikvidujte ho prosím podľa miestnych predpisov.

Zloženie vysávača


Vždy odpojte konektor od elektrickej zásuvky pred nałożením alebo zložením príslušenstva. Predtým ako odnesiete spotrebič do servisu, skontrolujte, či sú všetky filtre vložené správne.

1. Stlačte tlačidlo a vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča. (fig.1).




Слика 1

2. Posunutím dvoch tlačidiel na zásobníku vody oddel'te filter (fig.2).



Слика 2


3. Zásobník naplňte vodou až po označenie MAX H2O tak, ako je zobrazené na obrázku 3.



Слика 3

NASADENIE SACEJ HADICE

Vložte flexibilnú saciu hadicu do pripojovacieho otvoru v hornej časti krytu, pokým nezavkakne.



ODŇATIE HADICE

- Pre odňatie flexibilnej hadice z vysávača stlačte tlačidlo umiestnené na flexibilnej hadici, potom vytiahnite pre odňatie z bodu pripojenia.


VTIAHNUTIE A NAVINUTIE KÁBLA

- Vtyahnite kábel do potrebnej dĺžky pre zaistenie bezpečnej prevádzky. Teraz pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
Stlačením prepínača aktivujte automaticky navíjač a držte sieťový konektor z bezpečnostných dôvodov.

PRISPÔSOBENIE TELESKOPICKEJ TRUBICE A PRÍSLUŠENSTVO

- Roztiahnite teleskopickú trubicu do požadovanej dĺžky stlačením tlačidla.
- Vložte flexibilnú hadicu do teleskopickej trubice.
- Prispôsobenie sacieho nástavca k teleskopickej trubici:
 - Kefa na podlahu je určená na čistenie hladkých podláh a kobercov.

- Hubica do štrbín/na nábytok slúži na čistenie rohov a medzi čalúnením. Podľa symbolu otočte hubicu do pozície kefy pre čistenie záclon alebo prachu na dekoratívnom povrchu.



Pokyny pre použitie

- Pred použitím spotrebiča, vytiahnite požadovanú dĺžku kábla a pripojte k elektrickej sieti.
- Stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť zapnite spotrebič. Pre zastavenie stlačte opäť tlačidlo zapnúť/vypnúť.
- Môžete nastaviť prúd sania pomocou regulátora na flexibilnej hadici:
 - zníženie výkonu pre čistenie záclon, kníh, nábytku, atď.
 - zvýšenie výkonu na čistenie podlahy.




Pre navinutie kábla, stlačte tlačidlo navijania a vedzte kábel do otvoru, tak aby sa nikde nezachytil.

SUCHÉ VYSÁVANIE

Spotrebič je rovnako možné použiť na vysávanie prachu. Ak je voda veľmi špinavá, vymeňte ju podľa pokynov v časti „Vyprázdenie a čistenie zásobníka na vodu“. Keď sa v zásobníku na vodu nazbiera špina, satie bude veľmi slabé. Otáčky motora budú tiež počutelne vyššie. Odporúčame vypnúť napájanie. Znova vycistite podľa pokynov v časti Vyprázdenie a čistenie zásobníka na vodu a potom dolejte vodu.

VYPRÁZDENIE A ČISTENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

Vypnite zariadenie a odpojte od elektrickej zásuvky. Tým sa vypnú bezpečnostné poistky spotrebiča. Oddelte zásobník na vodu od spotrebiča, držaním za rúčku. Oddelte filter a vyprázdnite nádobu, prevrátením smerom k hadici. Filter môžete oddeliť a potom opláchnut.




Údržba

1. Čistenie a výmena filtra

- Odporúčame čistiť HEPA po každom dlhom použití.
- Pravidelným čistením a údržbou HEPA filtra, dosiahnete dobré výsledky vyčistenia a aj predĺženia životnosti spotrebiča.
- Odporúčame nasledovné spôsoby čistenia:
 - Čistenie s kefkou,
 - Vytriasť prach s filtrovou sponou,
 - Vyčistiť prach z HEPA filtra stlačeným vzduchom.

2. Výmena HEPA filtra

- Otvorte kryt HEPA filtra.
- Ked' otvoríte kryt HEPA filtra, pomocou vašich dvoch prstov chytte HEPA filter a vytiahnite ho nahor.
- Vyberte HEPA filter von a vymeňte ho za nový.
- Zatvorte kryt HEPA filtra.



Výhody vášho vysávača

Váš vysávač je vybavený multi filtračným systémom:

- HEPA filter** zabezpečuje, že vzduch zostane čistý pri použíti vysávača. Pre jeho efektívnu prevádzku musí byť menený v pravidelných intervaloch (najmenej každých šesť mesiacov). Vymenite **HEPA filter** otvorením prachovej časti obsahujúcej **HEPA filter**. Nadvihnite mriežku, vymeňte **HEPA filter**, založte mriežku a zmontujte prachovú časť. **HEPA filter** pracuje pri výstupe vzduchu z vysávača a zabezpečuje:
 - čistejší vzduch;
 - chráni alergikov, multi-filtračný systém spoľahlivo udržuje nahromadený prach vo

vysávači, čo poskytuje maximálne bezpečné a hygienické prostredie.

Údržba a čistenie

Vypnite spotrebič a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.

Vyčistite exteriér spotrebiča jemnou tkaninou navlhčenou v jemnom roztoku saponátu. Drsné prostriedky môžu poškodiť povrch.

Nikdy neponárajte spotrebič alebo kábel do vody a iných tekutín.

Upozornenie:

Ked' je indikátor naplnenia prachového vrecka v polovici, vyčistite zásobník na prach.

Nikdy nepoužívajte spotrebič bez filtrov.

Nepoužívajte práčku na umývanie filtrov.

Nepoužívajte ani sušiče vlasov na ich sušenie.

Skladovanie

Umiestnite spotrebič vertikálne.

Uchopením za rúčku, otočte hadicu okolo teleskopickej trubice.


Vložte teleskopickú trubicu do otvoru na tele zariadenia.

Pre uľahčenie umiestnenia a transportu spotrebiča, vložte štipec teleskopickej trubice do koľajničky na spodnej časti zariadenia.

Parkovací systém umožňuje odložiť saciu trubicu/ podlahovú hubicu počas krátkeho prerušenia práce. Za týmto účelom vložte držiak podlahovej hubice do parkovacej koľajničky spotrebiča.

Slúži len na použitie v domácnosti!

**GORENJE VÁM ŽELÁ PRÍJEMNÝ
ZÁŽITOK PRI
POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA.**

DIAGRAM**Opis**

1. Rura teleskopowa
2. Uchwyty
3. Rura gięcka
4. Przelącznik włącznik/wyłącznik
5. Pokrętło ustawienia siły ssania
6. Przycisk zwijacza kabla przyłączeniowego
7. Zamknięcie pokrywy
8. Otwór ssący
9. Ssawka do dywanów/podłóg

Ważne ostrzeżenia

- Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować urządzenie tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy pozostawiać działającego odkurzacza bez nadzoru.
- **Uwaga:** przed rozpoczęciem użytkowania, złoż dokładnie wszystkie jego części.
- Nie należy pozostawiać odkurzacza bez nadzoru, dopóki jest podłączony do sieci elektrycznej. Wtyczkę należy wyciągnąć z sieci po zakończonym użytkowaniu lub podczas konserwacji.
- Nie należy dzieciom pozwolić, aby bawiły się urządzeniem. Nie należy pozostawiać urządzenia, kiedy dzieci znajdują się w pobliżu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie należy używać tylko w zamkniętych i suchych pomieszczeniach. Urządzenia nie należy stosować do wchłaniania płynów.
- Urządzenia można używać jedynie wraz z częściami i akcesoriami zalecanymi przez producenta.
- Urządzenia nie należy używać, jeżeli upadło ono na podłogę, jest uszkodzone, było przechowywane na zewnątrz lub też wpadło do wody.
- Odkurzacza nie należy przesuwać, trzymając go za kabel. Kabel przyłączeniowy należy zabezpieczyć przed kontaktem z gorącymi powierzchniami, chronić przed innymi uszkodzeniami, nie należy go zginac.
- Nikdy nie należy wyłączać urządzenia, pociągając za kabel przyłączeniowy.
- Nie należy dotykać urządzenia lub kabla przyłączeniowego czy też wtyczki mokrymi rękami.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w otworach odkurzacza.
- W otworach wentylacyjnych nie powinno być kurzu, włosów lub czegokolwiek innego, ponieważ może to zmniejszyć przepływ powietrza, przez co zmniejsza się siła ssania.
- Uważać należy, aby włosy, wiszące części ubrań, palce lub inne części ciała nie weszły w bezpośredni kontakt z otworami lub ruchomymi częściami urządzenia.
- Urządzenie należy wyłączyć, zanim wyciągnie się kabel przyłączeniowy z gniazdka.
- Podczas czyszczenia schodów należy być szczególnie uważnym.
- Nikdy nie należy używać odkurzacza do czyszczenia żarzących się części lub odkurzania opałków, niedopaków, zapalek, cieczy (np. piany do prania dywanów), ostrych, szpiczastych przedmiotów np. kawałków rozbitego szkła itp.).
- Nie należy używać urządzenia z nieodpowiednim przedłużaczem.
- Otworu rury ssącej i innych otworów na odkurzaku nie należy zbliżać do ciała, a szczególnie do twarzy.
- Urządzenia nie należy stosować nigdy bez pojemnika na kurz, filtra wylotowego powietrza czy też filtra wlotowego, chroniącego silnik.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu.

- Używając zwijacza kabla, przebieg kabla należy kontrolować dlonią.
- Urządzenie należy wyłączyć przed wymianą lub dodaniem rury ssącej bądź ssawek.
- Urządzenia nie należy używać do odkurzania pyłu tonerów lub podobnych materiałów.
- Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, podczas działania urządzenia nie należy zblisko rury ssącej i ssawek do głowy.
- Podczas dłuższego użytkowania należy rozwinąć przynajmniej 2/3 kabla przyłączeniowego, zapobiegając w ten sposób jego przegrzewaniu się i uszkodzeniom.
- Jeśli używamy odkurzacza bez przerwy przez kilka godzin, kabel przyłączeniowy należy wyciągnąć do końca.
- Urządzenie jest zgodne z obowiązującą polską i europejską normą, dotyczącą elektryczności, jak również z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej
- Odkurzacza nie należy stosować na budowie. Materiały budowlane mogą spowodować jego uszkodzenie.
- W przypadku zatknięcia rury, oraz przegrzania odkurzacza, urządzenie wyłączy się automatycznie. Odkurzacz należy odłączyć od źródła zasilania prądu i sprawdzić czy szczotka lub ruchoma rura nie zatkły się. Należy również sprawdzić czy filtr nie nadaje się do wymiany. Po usunięciu usterki, odkurzacz odłączony od sieci elektrycznej należy pozostawić około godziny by ochłodził się. Po upływie tego czasu można go powtórnie włączyć.
- Poziom hałasu: Lc < 85 dB (A)

UWAGA:

Odkurzacza nie należy używać bez filtrów!
Odkurzacza używamy wyłącznie do czyszczenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym!

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy używać odkurzacza bez filtrów!

Podłączenie do sieci elektrycznej

Sprawdzić, czy dane dotyczące napięcia, które znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia, odpowiadają danym instalacji domowej.

Kabel przyłączeniowy

Jeżeli kabel przyłączeniowy został uszkodzony, należy go wymienić na odpowiedni kabel bądź komplet zwijacza kabla, który można nabyć w najbliższym punkcie serwisowym Gorenje. Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Gorenje lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

Dane dotyczące zgodności z normami europejskimi

Badanie tego typu urządzenia potwierdziło jego zgodność z następującymi dyrektywami europejskimi:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU


To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolom przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Składanie odkurzacza


Przed umieszczaniem lub zdejmowaniem ssawek, należy zawsze wyciągnąć wtyczkę kabla przyłączeniowego z gniazdka sieci elektrycznej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie filtry są prawidłowo umieszczone.

- Należy nacisnąć przycisk i odłączyć od odkurzacza pojemnik na kurz (rysunek 1)



rysunek 1

- Filtr odłączamy od pojemnika przez naciśnięcie obu przycisków przedstawionych na (rysunku 2).



rysunku 2


- Pojemnik należy napełnić zwyczajną wodą spod kranu do MAX poziomu jak przedstawione na (rysunku 3).



rysunku 3

ZAKŁADANIE GIĘTKIEJ RURY SSĄCEJ

- Rurę giętką należy wprowadzić do otworu wejściowego powietrza i przycisnąć, dopóki nie zaskoczy w prawidłowej pozycji.



ZDEJMOWANIE RURY

- Rurę ssącą można zdjąć, przyciskając przycisk na spodniej części giętkiej rury ssącej i jednocześnie ją wysuwając.

ZWIJANIE I ODWIJANIE KABLA PRZYŁĄCZENIOWEGO


- Przed użytkowaniem urządzenia należy odwinąć kabel przyłączeniowy wystarczającej długości, by nie stanowił przeszkody podczas pracy. Teraz urządzenie należy podłączyć do źródeł zasilania. Kabel przyłączeniowy należy zwijać, przyciskając na przycisk zwijacza kabla. Przebieg kabla należy kontrolować dlonią, aby zapobiec okręcaniu się i uszkodzeniom.

UMIESZCZANIE RURY TELESKOPOWEJ I SSAWEK

- Przytrzymując na przycisk należy rozciągnąć rurę teleskopową na żądaną długość.
- Rurę gietką należy wstawić w teleskopową.
- Na rurze teleskopowej należy zamocować ssawkę do podłóg:
 - Ssawka podłogowa przeznaczona jest do czyszczenia równych powierzchni podłogowych i wykładzin.
 - Ssawka szczelinowa/do tapicerki przeznaczona jest do czyszczenia krawędzi i szczelin w elementach meblowych. Do czyszczenia zasłon czy odkurzania kurzu z mebli należy tę ssawkę odwrócić, zgodnie z oznaką, do pozycji szczotka.

Rura teleskopowa – Exten....

Szczotka do czyszczenia – Floo




silnika słyszać szybsze i silniejsze działanie. Przez co odkurzacz sygnalizuje, że urządzenie należy wyłączyć, wymienić wodę oraz oczyścić filtr. Po zakończeniu odkurzania urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, oczyścić pojemnik i w ten sposób przygotować go do ponownego użytkowania.

Opróżnienie pojemnika

Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania przez wyłączenie przełącznika oraz odłączenie kabla. Pojemnik na wodę należy usunąć z odkurzacza za pomocą uchwytu. Filtr należy usunąć, opróżnić pojemnik przez nachylenie go w kierunku rury (tak jak to przedstawione na rysunku od dołu)

Przekrącić w lewo by usunąć i oczyścić filtr.



INSTRUKCJA OBSŁUGI




- Przed użytkowaniem urządzenia należy odwinąć kabel przyłączeniowy i urządzenie podłączyć do sieci elektrycznej.
- Przytrzymać przycisk włącznika/wyłącznika i włączyć urządzenie. W celu wyłączenia należy ponownie przycisnąć ten sam przycisk.
- moc przepływu powietrza można ustawić za pomocą regulatora na rurze gietkowej:
 - podczas czyszczenia zasłon, kurzu z książek, mebli, itp., należy zmniejszyć moc przepływową.
 - podczas czyszczenia równej podłogi, należy zwiększyć przepływ powietrza.

Kabel przyłączeniowy należy zwinąć, przyciskając na przycisk zwijacza kabla.

Przebieg kabla należy kontrolować dlonią, aby zapobiec okręcaniu się i uszkodzeniom.

Odkurzanie na sucho

Urządzenia używamy do odkurzania. Jeżeli woda jest bardzo brudna należy ją wymienić. Jeżeli w pojemniku znajduje się bardzo dużo kurzu, odkurzanie jest niemożliwe. Po włączeniu



Po oczyszczeniu filtra wszystkie części należy zestawić.


Konserwacja

1. CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA

- Jeśli używamy odkurzacza bez przerwy przez kilka godzin, kabel podłączeniowy należy wyciągnąć do końca.
- Odkurzacz nie należy stosować na budowie. Materiały budowlane mogą spowodować jego uszkodzenie.
- W przypadku zatkania rury, oraz przegrzania odkurzacza, urządzenie wyłączy się automatycznie. Odkurzacz należy odłączyć od źródła zasilania prądu i sprawdzić czy szczotka lub ruchoma rura nie zatknęły się. Należy również sprawdzić czy filtr nie nadaje się do wymiany. Po usunięciu usterki, odkurzacz odłączony od sieci elektrycznej należy pozostawić około godziny by ochłodził się. Po upływie tego czasu można go powtórnie włączyć.
- Należy naciśnąć przycisk i odłączyć od odkurzacza pojemnik na kurz.
- Filtr odłączamy od pojemnika przez naciśnięcie obu przycisków przedstawionych.
- Pojemnik należy napełnić zwyczajną wodą spod kranu do MAX poziomu jak przedstawione.

2. WYMIANA HEPA FILTRA

1. Otworzyć pokrywę HEPA filtra.
2. Podczas otwierania HEPA filtra, dwoma palcami wyciągnąć plastikowy nastawek filtra.
3. Usunąć HEPA filtr i wstawić nowy.
4. Zamknąć pokrywę HEPA filtra.



Atuty odkurzacza

Państwa odkurzacz jest wyposażony w kilkupoziomowy system filtracji:

- filtr HEPA wyławiające cząsteczki kurzu i dba, aby do otoczenia przenikało czyste powietrze. Aby działał efektywnie, należy go wymieniać w regularnych odstępach czasu (przynajmniej co sześć miesięcy). **Filtr HEPA** należy wymienić, otwierając pojemnik, w którym **filtre HEPA** się znajduje. Podnieść kratkę, wymienić **filtre HEPA** i umieścić kratkę na jej uprzednim miejscu. **Filtr HEPA**, umieszczony na wylocie powietrza z odkurzacza ma podwójną funkcję:
 - czyści powietrze;
 - częściowo chroni przed alergenami;
 - Kilkupoziomowy system doskonale zatrzyma gromadzący się brud – system filtracyjny bezbłędnie zatrzymuje nagromadzony brud wewnętrz odkurzacza, umożliwiając dokładne i higieniczne sprzątanie.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Urządzenie należy wyłączyć, wyciągając wtyczkę kabla przyłączeniowego z gniazdka.

Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić miękką ścieżeczką i delikatnym środkiem czyszczącym. Agresywne środki czyszczące zniszczą powierzchnię zewnętrzną.

Urządzenia ani jego kabla przyłączeniowego nie należy nigdy moczyć w wodzie czy innej cieczy.

UWAGA:

Kiedy wskaźnik zapelnienia dojdzie do połowy okienka, pojemnik na kurz należy opróżnić.

Urządzenia nigdy nie należy używać bez filtrów. Filtrów nie należy spłukiwać w pralce ani suszyć ich suszarką do włosów.

Przechowywanie

Urządzenie należy postawić w pozycji pionowej. Przytrzymać uchwyt i okrącić rurę giętką wokół rury teleskopowej.


Rurę teleskopową wstawić do otworu na obudowie.

Do łatwiejszego przechowywania i przenoszenia urządzenia, należy zatyczkę rury teleskopowej wstawić w szczelinę w dolnej części urządzenia. System parkowania przeznaczony jest do przechowywania rury/ssawki podczas krótkich przerw podczas pracy. W takim wypadku nośnik ssawki należy wstawić w znajdujący się na urządzeniu otwór do parkowania.

Tylko do użytku domowego!

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA WYBRANEGO
ODKURZACZA**

DIAGRAM



Ismertetés

1. Teleszkópos cső
2. Szívócsőkönyök
3. Szívócső
4. Bekapcsolás/ kikapcsolás gomb
5. Szíváserősség gomb
6. Kábel visszacsévélő gomb
7. Készülékház nyitó zár
8. Levegő beszívő
9. Szívófej (padlókefével)

Fontos biztonsági előírások

A készülék használata során tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:

- Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, a készüléket ezen előírásoknak megfelelően működtesse.
- A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- Figyelem: Körültekintően szerelje össze a készüléket használat előtt.
- Amikor a tápkábel csatlakoztatva van ne hagyja felügyelet nélkül. Használat után vagy karbantartási munka megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt.
- A készülék nem játszásra. Gyerekek jelenlétében ne hagyja felügyelet nélkül a porszívót. Gyerekek elől zárja el a készüléket.
- A készüléket csak fedél alatt, száraz helyiségben használja. A porszívót ne használja folyadék felszívására.
- Csak a gyártó által javasolt tartozékokat, alkatrészeket használja.
- Ne használja a készüléket ha előtte leejtette, vízbe ejtette, kültéren használta, vagy megrongálódott.
- Ne húzza vagy szállítsa a porszívót a kábelnél fogva. Védje a kábel a forró felületektől, illetve sérülésekkel.
- Ne húzza ki a tápkábelnél fogva a készüléket a falai aljzatból.
- Nedves kézzel ne működtesse a készüléket vagy érintse meg a tápkábelt.
- Ne illesszen tárgyat a készülék nyílásaiiba.
- Tartsa tisztán a légbeszívó nyílást (por, haj, egyéb olyan tárgy amely csökkentheti a szívőrőt).
- Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata, ujjai vagy egyéb testrésze ne érintkezzen a készülék nyílásaival, illetve mozgó alkatrészeivel.
- A villásdugó kihúzása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Lépcső tisztítása során fokozott figyelemmel járjon el.
- A porszívót ne használja: parázs, cigaretta-csík, gyufa, stb., folyékony anyagok (nedves szőnyegtisztító) – éles, kemény tárgyak (pl.: üvegszilánkok) felszívására.
- A készüléket ne csatlakoztassa falra aljzathoz a gyártó által nem elfogadott hosszabbító kábelben keresztül.
- A szívócső nyílását és egyéb nyílásait ne fordítsa arca vagy teste felé.
- A porszívót ne használja porzsák, kiáramló levegő szűrő, illetve motor szűrő nélkül.
- A készüléket használat után csak fedél alatt, száraz helyiségben tárolja.
- Amikor visszacsévéli a kábelt a villásdugót ne engedje el.
- Kapcsolja ki a készüléket amikor szívócsövet vagy porszívófejet cserél.
- A készülékkel ne szívjon fel tonerport, vagy más, hasonló anyagot.
- Használat közben a személyi sérülés elkerülése végett a szívócsövet valamint a porszívófejet ne tartsa feje közelében.
- Amikor huzamosabb ideig kívánja használni a készüléket a tápkábel hosszának 2/3-át húzza ki, elkerülendő a túlmelegedést.
- A porszívót ne használjuk építési területen. A felszívből építési anyag kárto okozhat a készüléken.
- A készülék megfelel a német és európai elektromos és a rádióhullám interferencia szabványoknak.

- Ha a készüléket több órán át használjuk, minden húzzuk ki teljesen a csatlakozó kábelt.
- Zajkibocsátás: Lc < 85 dB(A)

A porszívót csak a háztartásban, belső helyiségekben használjuk!

A porszívót ne használjuk nagyon szennyezett helyiségekben, mert a HEPA filter eltömídhet!

FIGYELEM: A porszívót ne használja szűrő nélkül.

A tápkábel csatlakoztatása fali aljzathoz

Ellenőrizze, az adatkártyán szereplő tápfeszültség specifikáció alapján, hogy a porszívó működtethető-e az Ön háztartásában.

Tápkábel

Amennyiben a tápkábel sérült, cserélje ki, vagy szigetelje le megfelelő módon. Pótalkatrészst illetve szigetelő csomagot a legközelebbi Gorenje szervizben szerezhet be.
Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserálni.

Megfeleltetés az európai szabványoknak

A készülék gyártása során elvégzett vizsgálatok alapján a porszívó a következő európai direktíváknak felel meg:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU

A készülék jelölései megfelelnek a WEEE (elektronikus készülékek hulladékairól szóló) 2012/19/EU európai direktíva előírásainak. Ez az előírás gyakorlatilag egy Európa szerte elfogadott elektronikus készülékek hulladékairól és azok újrafeldolgozásáról szóló irányelv.


A készülék használaton kívül helyezése és a környezet

Amennyiben úgy dönt, hogy a készüléket többé már nem kívánja használni, vagy új készülékre cseréli minden gondoljon a környezetvédelemre.

A porszívó összeállítása


Mindig húzza ki a tápkábel mielőtt a porszívó tartozékait fel- vagy leszerelné. Ellenőrizze, hogy minden szűrőt pontosan helyezett-e be mielőtt a szervizhez fordulna.

1. Nyomjuk meg a gombot és távolítsuk el a portartályt a készülékből (1. ábra).




1. ábra

2. A filtert úgy válasszuk le a tartályról, hogy nyomjuk meg a 2. sz. ábrán látható két gombot.



2. ábra

3. Töltsük meg a tartályt csapvízzel a MAX szintig, a 3. sz. ábrán látható módon




3. ábra

A szükséges vízmennyiség 0,6l. Vizet úgy tölthetünk a tartályba, hogy eltávolítjuk a filtert, amelynek során legyünk nagyon elővigyázatosak. Töltsük fel a tartálytvízzel, helyezzük vissza a filtert a helyére, majd a tartályt tegyük vissza a készülékbe.

A SZÍVÓCSŐ FELSZERELÉSE

- Illessze a rugalmas szívócsövet a készülékhöz található nyílásba. A tökéletes illeszkedést kattanó hang jelzi.



A SZÍVÓCSŐ LESZERELÉSE


- A szívócső eltávolításához nyomja meg a cső torkolatán található két gombot, majd húzza ki a porszívóból.

A TÁPKÁBEL FELCSÉVÉLÉSE

- Csevéljen ki a munkához elegendő hosszúságú tápkábelt. Csatlakoztassa a villásdugót fal aljzathoz. Nyomja meg az automatikus visszacsévő kapcsolót, a villásdugót biztonsági okokból ne engedje el.

A TELESZKÓPOS CSŐ ÉS A TAROZÉKOK ILLESZTÉSE

- Nyomja meg a gombot és a kívánt hosszúságra húzza ki a teleszkópos csövet.
- Illessze a rugalmas szívócsövet a teleszkópos csőbe.
- Illesszen porszívófejet a teleszkópos csőre:
 - A padlókefe szívófejet sima padló, vagy más, sima felület tisztításához ajánlj a gyártó.
 - A rés/bútor tisztító fej segítségével sarkokat, vagy nehezen elérhető helyeket tisztíthat. A jelölések megfelelően a fejet tétszögesen állíthatja így függönyt, vagy dekoratív felületeket is könnyedén tisztíthat.



Használati utasítás

- A készülék használata előtt csévéljen ki elegendő hosszúságú kábelt, majd csatlakoztassa a villásdugót fali aljzatba.
- Kapcsolja be a porszívót a Bekapcsolás gomb megnyomásával. A készülék leállításához nyomja meg ismét a gombot.
- Az áramlás erősségét a rugalmas csövön található áramlás szabályzóval állíthatja be:
 - csökkentse a szívőerőt ha függönyt, könyvet, bútor, stb. tisztít.
 - növelje a szívőerőt ha padlót tisztít.

Nyomja meg a kábel visszacsévélő gombot majd futtassa végig kezét a kábelén így biztosíthatja, hogy a kábel túl gyors mozgása ne okozzon kárt a készüléken.




Száraz porszívózás

A készülék ugyanígy használható por felszívására is. Ha a víz nagyon szennyezett, cseréljük ki. Ha a tartályban túl sok szennyeződés gyűlik össze, a porszívózás nem lesz lehetséges. A motor bekapcsolásakor gyorsabb és zajosabb működést figyelhetünk meg. A készülék így figyelmeztet arra, hogy ki kell kapcsolnunk, ki kell cserélnünk a vizet és meg kell tisztítanunk a filtert. Ha szeretnék a tiszítást befejezni, áramtalanítsuk a készüléket, majd távolítsuk el és tisztítsuk meg a tartályt. Ezután helyezzük vissza és készítsük elő a következő használatra.

A portartály kiürítése

Kapcsoljuk ki a készüléket a főkapcsoló segítségével és húzzuk ki a csatlakozó kábelt. Ezekkel a megelőző intézkedésekkel garantálhatjuk saját biztonságunkat. Távolítsuk el a víztartályt a készülékből a fogantyújánál fogva. Távolítsuk el a filtert és ürítssük ki a tartályt úgy, hogy a cső felőli oldalára fordítjuk (amint az alsó ábrán is látható).

Forgassuk el balra, hogy levehessük és megtisztíthassuk a filtert.



Amikor a filtert megtisztítottuk, helyezzük vissza a helyére.


Karbantartás

1. A szűrő tisztítása

- Javasolt a HEPA filtert minden egyes hosszabb használat után megtisztítani.
- A HEPA filter rendszeres tisztításával és karbantartásával jó porszívózási eredményeket érhetünk el és a készülék élettartama is hosszabb lesz. Ennek elérése érdekében a következő tisztítási módszerek javasoltak:
 - tisztítás kefélvel,
 - a szennyeződés kirázása a filterből,
 - a szennyeződés kifújása sűrített levegővel.
- A tiszta HEPA filter zavartalan légáramlást biztosít és optimális szívőrőt tesz lehetővé.

2. A HEPA szűrő cseréje

- Nyissa le a HEPA szűrő fedelét.
- A HEPA szűrő kiszerelése során két ujjal fogja meg a szűrőt és emelje ki a HEPA egységet.
- Húzza ki a HEPA szűrőt és helyezzen be új szűrőt.
- Zárja le a HEPA szűrő fedelét.



A porszívó előnyei

Az Ön porszívóját többkörös szűrőrendszerrel szerelték fel:

- A HEPA szűrő** biztosítja, hogy a levegő tiszta maradjon a porszívó használata közben. Ahhoz, hogy a szűrő hatékonyan működjön rendszeres időközönként tisztítani szükséges (legalább félévente). A **HEPA szűrő** a porkamra kinyitása után válik hozzáférhetővé. Emelje ki a rácsot, cserélje ki a **HEPA szűrőt** lazítsa meg a rácsot, majd helyezze be az új szűrőt a megfelelő helyre. A porszívó kiáramló levegő nyílását is tisztító **HEPA szűrő** használata miatt a levegő:
 - tisztábbá válik;

- részleges védelmet nyújt az allergizáló részecskék ellen

A többkörös szűrő rendszer révén a felszívott por a porszívó porkamráján belül marad, így a takarítás higiéniája és hatékonysága maximális.

Karbantartás és tisztítás

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

A készülék külső borítását puha, kímélő tisztítószerrel titáttott ruhával tisztítsa. Az erősen maró hatású tisztítószer károsíthatja a készülék burkolatát.

Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket vagy a tápkábelt.

FIGYELEM:

Amikor a porzsák telítettség jelző eléri az ablak középső állását cserélje ki a porzsákat.

A készüléket ne használja szűrő nélkül.

Mosógépben ne mosza ki a szűrőket.

Hajszáritóval ne száritsa a szűrőket.

TÁROLÁS

A készüléket függőlegesen tárolja.

A fogónál fogva forgassa el a szívócsövet a teleszkópos cső körül.


Illessze a teleszkópos csövet a készülékházba.

A készülék tárolásához és szállításához helyezze be a teleszkópos cső klipszét a készülék alján található vezetősinbe.

A parkoló-rendszer a szívócső/szívófejek rövid idejű tárolására szolgáló munka közben. A szívófejet illessze a porszívó parkoló-sínre.

Csak otthoni felhasználásra!

A GORENJE SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLK HASZNÁLATÁHOZ.



Описание

1. Телескопична тръба
2. Коляно
3. Маркуч
4. Бутона за включване/изключване
5. Бутона на контрол
6. Бутона за кабела
7. Бутона за кабела
8. Въздушовод
9. Четка

Важни съвети

Когато използвате уреда, е необходимо да спазвате следните основни правила :

- Моля, прочетете инструкциите внимателно и използвайте уреда само в съответствие с инструкциите за употреба.
- Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен.
- Внимание: Сглобете внимателно уреда преди употреба.
- Не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен в контакта. След употреба извадете от контакта.
- Уредът не е играчка. Не оставяйте уреда без наблюдение в присъствието на деца. Пазете от деца!
- Уредът е пригоден да работи само вътре, в сухи помещения. Не бива да използвате уреда за почистване на течности.
- Използвайте уреда само с частите, препоръчани от производителя.
- Не използвайте уреда ако е бил изпускан, повреден, държан на открито или е имал допир с вода.
- Не дърпайте или носете уреда само чрез придържане на кабела. Пазете кабела от горещи повърхности и не го прегъвайте.
- Не изключвате уреда, като дърпате кабела.
- Не използвайте или докосвайте уреда, докато сте с мокри ръце.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите.
- Почиствайте отворите от прах, косми и други предмети, които могат да намалят почистващата сила.
- Пазете косата си, дрехите, пръстите и други части от тялото си от отворите или движещите се части.
- Изключете уреда от бутона, преди да го изключите от захранването.
- Бъдете особено внимателни, когато почиствате стълби.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на: въглени, цигарени угарки, кибритени клечки, мокри материки (например мокри килими или подови настилки), остри предмети, като счупени стъклца.
- Не използвайте уреда с непозволени удължители или разклонители.
- Пазете лицето и тялото си от всмукателния маркуч и другите отвори.
- Не употребявайте уреда без торбичка, въздушен филтър и филтър около мотора.
- Съхранявайте уреда само вътре, в сухо помещение.
- Придържайте кабела, когато използвате бутона за навивана на кабела.
- Изключете уреда от захранването, когато сменяте консумативи и на крайници.
- Не използвайте уреда за почистване на разпилян тонер от принтер или ксерокс касети, както и за почистване на подобни материали.
- По време на употреба пазете всмукателната тръба, маркуча и на крайниците от главата си, за да не се нараните.
- За да съхраните уреда за по-дълга употреба изваждайте най-малко 2/3 от кабела, за да го преадпазите от прегряване и увреждане.

- Уредът отговаря на изискванията на германските и европейски електрически стандарти за смущение на радио сигнал.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на строителни отпадъци. Отпадъчните материалите могат да повредят уреда Ви.
- Когато ще използвате прахосмукачката за няколко часа, издърпайте кабела до край.
- Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически, психически или сензорни способности, или такива без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете, които носи употребата на уреда.
Деца не бива да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор.
- Ниво на шума: Lc < 85 dB(A)

Прахосмукачката е предназначена за домашна употреба, в затворени помещения!

Не използвайте прахосмукачката в много замърсени помещения, това незавидно ще доведе до запушване на НЕРА филтър!

Свързване с електрическата мрежа

Моля, проверете дали напрежението посочено на стикера на уреда отроваря на напрежението на електрическата мрежа в дома Ви.

Свързващ кабел

Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен с подходящ. Обърнете се към най-близката сервизна база на Gorenje. Ако кабелът е повреден, свържете се с оторизирания сервис на Gorenje, за да се ремонтира уреда от квалифициран техник.

Данни съгласно Европейските стандарти

Тестовете на уреда потвърждават, че е в съответствие със следните европейски директиви:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2011/65/EU

Този уред е маркиран съгласно Европейска директива 2012/19/EU за Оползотворяване на електронното и електрическо оборудване (WEEE). Тази принцип е част от действащите наредби за връщане на излезли от употреба електрически уреди.


Унищожаване на уреда и околната среда

Ако някой ден възнамерявате да смените уреда си или нямаете нужда от него, помислете за околната среда.

Сглобяване на прахосмукачката


Винаги изключвайте уреда от захранването преди да поставяте или сменяте аксесоарите му. Преди да започнете работа с уреда се уверете, че всички части са правилно поставени на мястото им.

1. Натиснете заключващият бутон и свалете контейнера за вода като го придържате с ръка. (фиг.1).




фиг.1

2. Свалете модула с филтър къто отключите двата бутона на контейнера за вода. (фиг.2).



фиг.2


- Напълнете контейнера с вода до нивото отбелязано като максимум, както е показано на фигура 3.



фиг.3

Сглобяване на всумукателния маркуч

- Вмъкнете гъвкавия всумукателен маркуч в свързващия отвор отгоре докато се убедите, че е поставен добре.



Сваляне на маркуча


- За да свалите маркуча от прахосмукачката, натиснете бутона, който се намира в основата на маркуча и издърпайте докато се откачи от отвора. За да свалите маркуча натиснете бутона който се намира до основата и след това издърпайте и я извадете от отвора.

Изваждане и прибиране на кабела

- Издърпайте кабела толкова, че дължината му да Ви позволява удобно да оперирате с уреда. След това свържете кабела със захранването. Натиснете бутона, за да активирате автоматичното навиване на кабела и за безопасност придържайте основния кабел.

Поставяне на телескопичната тръба и аксесоарите

- Изтеглете телескопичната тръба до желаното от Вас положение, чрез натискане на бутона.
- Поставете гъвкавия маркуч в тръбата.
- Поставете приставка към телескопичната тръба:
 - Четката за под е предназначена за почистване на непокрит под и под с килими.
 - Накрайникът за почистване на мебели и ъгли е предназначен за почистване на ъгли и между възглавници. В зависимост от маркировката завъртете накрайника за почистване нха пердата или на прах от декоративни повърхности.




Експлоатация

- Препоръчително е да почиствате HEPA филтъра след по-дълга употреба.
- С редовно почистване и поддръжка на HEPA филтъра, ще постигнете по-добри резултати при почистване и ще осигурите по-дълъг живот на уреда.

- За да постигнете това препотъчваме следните начини на почистване:
 - Почистване с четка,
 - Изтръсване на праха от филтъра,
 - Почистване на праха от филтъра с въздух под налягане.
- Чистият HEPA филтър осигурява по-добра циркулация на въздуха и оптимизира всмукателната сила.

2. Смяна на HEPA филтъра на изходния отвор

1. Отворете решетката на изходния отвор на въздуха.
2. Когато отворите решетката ще намерите филтъра.
3. Извадете филтъра и го заменете с нов.
4. Затворете решетката за изходния отвор на въздуха.



Предимства на Вашата прахосмукачка

- Вашата прахосмукачка е оборудвана с мултифильтрираща система: С помощта на **HEPA филтъра** въздуха остава чист, докато уреда работи. За да
 - обратния начин. **HEPA филтъра** поставен на изхода на въздушния поток, който минава през прахосмукачката, прави въздуха:
 - По-чист в атмосферата;
 - защитава Ви от алергии.

Мултифильтрираща система надеждно задържа прахта вътре в уреда, което осигурява внимателно и хигиенично почистване.

Почистване

- Изключете уреда от бутона и от захранването.
- Почистете външната повърхност на уреда с мека кърпа и мек препарат. Силните и абразивни препарати могат да повредят повърхността на прахосмукачката.
- Никога не потапяйте уреда или кабела във вода или течности.

ВНИМАНИЕ:

- Когато съда за събиране на прах е пълен до средата на прозорчето, почистете съда.
- Никога не използвайте уреда без филтри.
- Не почиствайте филтрите в перална машина. Не използвайте сешоар за подсушаване на филтрите

Съхранение

- Поставяйте уреда във вертикално положение.
- Придържайки дръжката, навийте маркуча около телескопичната тръба.
- Поставете телескопичната тръба в отвора на основния корпус.
- За по-лесно поставяне или транспортиране, вкарайте клипса на тръбата в релсата на дъното на уреда.

Системата за съхраняване на прахосмукачката когато не я използвате е работи ефективно филтъра е необходимо да се сменя редовно (най-малко на шест месеца). Сменете филтъра или почистете праха. В HEPA филтъра..

Повдигнете дръжката, сменете филтъра и слободете по.

много удобна. Поставете телескопичната тръба в предназначеното за нея място.

Самоза домакинска употреба!

**GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ДА
ПОЛЗВАТЕ С УДОВОЛСТВИЕ
НОВИЯ СИ УРЕД**