

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Настоящая стиральная машина предназначена для стирки и отжима белья в количестве, которое используется в хозяйстве.

- При использовании стиральной машины придерживайтесь указаний, приведенных в настоящем Руководстве по эксплуатации и в Таблице программ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Инструкции по безопасности

- Стиральная машина предназначена для использования только в закрытом помещении.
- Не храните вблизи машины огнеопасные жидкости.
- Не устанавливайте электроприборы на крышке Вашей стиральной машины.
- За детьми необходимо присматривать и не разрешать им играть с машиной.
- Стиральную машину могут обслуживать дети от 8 лет, люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также особы с недостаточным опытом или знаниями, при условии, что они находятся под присмотром, или, были проинструктированы ответственным лицом о безопасном использовании стиральной машины, и понимают потенциальную опасность, исходящую от ее использования. Детям нельзя играть со стиральной машиной. Уход и обслуживание стиральной машины нельзя выполнять детям без присмотра старших.
- Не пытайтесь открыть крышку силой.
- При необходимости сетевой шнур может быть заменен шнуром такого же типа, который

- Сохраняйте настоящее Руководство по эксплуатации и Таблицу программ; в случае передачи стиральной машины другому лицу, передайте ему также Руководство по эксплуатации и Таблицу программ.

можно приобрести в сервисном центре. Замена сетевого шнура должна выполняться только квалифицированным электриком.

- Прежде чем выполнить уборку или техобслуживание машины, выключите ее и отсоедините от электрической сети

2. Упаковочные материалы

- Упаковочные материалы полностью подлежат вторичной переработке и промаркованы соответствующим символом . Придерживайтесь местных правил по утилизации упаковочных материалов.

3. Утилизация упаковки и старых стиральных машин

- Данное изделие промарковано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).
- Обеспечьте правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае.
- Символ на самом изделии или сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Сдача на слом должна производиться в соответствии с местными правилами утилизации отходов. За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработки обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели данное изделие.
- Стиральная машина произведена с использованием материалов, годных для вторичной переработки. Ее следует утилизировать в соответствии с местными правилами утилизации отходов.
- Прежде чем сдать машину на слом, удалите все остатки моющих средств и срежьте шнур питания для того, чтобы она не могла быть подключена к электросети.

4. Общие рекомендации

- Не оставляйте машину подключенной к сети, когда она не используется. Закройте кран подачи воды.

5. Декларация соответствия стандартам ЕС

- Данная стиральная машина спроектирована, произведена и реализована в соответствии с правилами безопасности следующих Директив ЕС: Директивы 2006/95/ЕС по низковольтной аппаратуре Директивы 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

1. Снимите упаковку и проверьте состояние машины

- Разрежьте и снимите упаковочную пленку.
- Снимите защитные прокладки сверху и предохранительные уголки.
- Снимите нижние защитные прокладки, наклонив и повернув машину относительно заднего нижнего угла. Убедитесь, что пластиковая деталь нижней защитной прокладки (если таковая имелась на Вашей машине) осталась в упаковке, а не на дне машины.**
Это важно, т.к. в противном случае пластик может привести к повреждению стиральной машины во время ее работы.
- Откройте крышку, слегка нажав на нее с одновременным поднятием рукоятки. Выньте полистироловую прокладку (в зависимости от модели).
- Снимите с панели управления голубую защитную пленку (в зависимости от модели).
- Сняв упаковку, убедитесь в том, что стиральная машина не имеет повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь стиральной машиной. Обратитесь в сервисный центр или к своему местному дилеру.
- Храните упаковочные материалы (целлофановые пакеты, полистироловые прокладки и т.п.) в недоступных для детей местах; они являются потенциальными источниками опасности.
- Если перед доставкой машина находилась на морозе, перед распаковкой необходимо выдержать ее при комнатной температуре в течение нескольких часов.

2. Снятие транспортировочной скобы

- Стиральная машина снабжена транспортировочными винтами и скобой, предназначенными для предотвращения повреждения машины при перевозке. **Прежде чем пользоваться стиральной машиной, необходимо снять транспортировочную скобу** (см. "Установка"/"Снятие транспортировочной скобы").
- Установка стиральной машины**
 - Устанавливайте машину на ровный и устойчивый пол.
 - Отрегулируйте ножки так, чтобы машина стояла устойчиво и ровно** (см. "Установка"/"Регулировка ножек").
 - В случае деревянного или „плавающего“ полов (например паркет или пол из ламината) поместите прибор на фанерную плиту с мин. размерами 40 x 60 см и толщиной мин. 3 см, закрепленную к полу винтами.
 - Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия в основании Вашей машины (если таковые имеются на Вашей модели) не перекрыты ковром или другими подобными материалами.
- Подсоединение к водопроводу**
 - Подсоедините наливной шланг в соответствии с нормами местной службы водоснабжения (см. "Установка"/"Подсоединение наливного шланга").

Производитель не несет ответственности за какое-либо повреждение белья, которое произошло в связи с неподходящим или неправильным выполнением инструкций по обработке белья, указанных на ярлыках одежды или белья.

• Подача воды: только холодная вода

• Кран подачи воды: резьбовой патрубок 3/4"

• Давление: 100-1000 кПа (1-10 бар).

• Для подсоединения стиральной машины к водопроводу используйте только новые шланги. Ранее использовавшиеся шланги не подлежат дальнейшей эксплуатации и должны быть утилизированы.

5. Сливной шланг

• Надежно подсоедините выпускной шланг к сифону или к иному канализационному оттоку (см. "Установка"/"Подсоединение сливного шланга").

• Если стиральная машина соединена со встроенной системой слива, проверьте наличие в ней специального отверстия, позволяющего исключить одновременное осуществление подачи и слива воды (эффект сифонирования).

6. Подключение к электрической сети

• Подключение к электрической сети должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими местными правилами техники безопасности.

• Технические данные (напряжение, мощность и номиналы предохранителей) указаны на табличке на задней стенке машины.

• Не пользуйтесь удлинителями или многогнездовыми розетками.

• Доступ к электрической вилке или к двухполюсному выключателю должен быть в любой момент и после установки машины.

• Не пользуйтесь стиральной машиной, если она была повреждена во время транспортировки. Сообщите об этом в сервисный центр.

• Замена сетевого шнура машины должна выполняться только силами специалистов сервисного центра.

• Стиральная машина должна быть подключена к эффективному контуру заземления, выполненному в соответствии с действующими нормами. В частности, стиральные машины, установленные в помещениях с душем или ванной, должны быть защищены дифференциальным предохранителем номиналом не менее 30 мА. Заземление машины обязательно по закону. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за материальный ущерб или травмы людей или животных, явившихся прямым или косвенным результатом несоблюдения выше указанных данных.

• Если применяете устройство защитного отключения (RCCB), выбирайте только тип с обозначением .

Приблизительные размеры:

Ширина: 400 мм

Высота: 900 мм

Глубина: 600 мм

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ (рис. 1)

- a. Крышка
- b. Дозатор моющих средств
- c. Барабан
- d. Выходное отверстие сливного насоса за фильтром
- e. Наклейка послепродажного обслуживания (за крышкой фильтра)
- f. Рычаг для перемещения (в зависимости от модели). Перемещение стиральной машины: слегка потяните рукой за ручку и вытяните ее до упора ногой.
- g. Регулируемые ножки.

УСТАНОВКА

Снятие транспортировочной скобы

Стиральная машина снабжена транспортировочной скобой, предназначеннной для предотвращения повреждения машины при перевозке.

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться стиральной машиной, нужно **ОБЯЗАТЕЛЬНО** снять транспортировочно-чную скобу, находящуюся с ее задней стороны.

1. Открутите два винта "A" и четыре винта "B" плоской отверткой или гаечным торцевым ключом № 8 (рис. 2).
2. Снятие транспортировочной скобы (рис. 3).
3. Вновь установите четыре наружных винта "B" на машину и затяните их (рис. 2).
4. Вставьте две заглушки "C", поставленные с машиной, в отверстия "D" на корпусе машины (рис. 4).

Примечания: не забудьте вновь установить на место и затянуть четыре винта.

Регулировка ножек (рис. 5, 6)

Установите машину на ровную поверхность, поблизости от мест подключения к сетям водо- и энергоснабжения.

Если пол неровный, отрегулируйте соответствующим образом выравнивающие ножки (не подкладывайте под них кусочки дерева, картона и т.д.):

1. Открутите, рукой, ножку стиральной машины, 2 – 3 оборотами, по направлению часовой стрелки, потом, при помощи ключа, освободите предохранительную гайку.
2. Отрегулируйте высоту ножек, поворачивая их рукой.
3. Контргайку затяните вращением против часовой стрелки по отношению к нижней части стиральной машины.

Удостоверьтесь, что все ножки устойчиво опираются на пол и что стиральная машина стоит ровно и устойчиво (используйте спиртовой уровень).

Стиральная машина может быть установлена на участке 40 см шириной и 63 см глубиной.

Примечания: при установке машины на толстом ковре отрегулируйте ножки так, чтобы под машиной было достаточно места для циркуляции воздуха.

Подсоединение наливного шланга (рис. 7)

1. Внимательно подсоедините подающий шланг к вентилю расположенному на задней стенке стиральной машины ("A"); второй конец шланга подсоедините, рукой, к вентилю подачи воды.
2. Проверьте, чтобы шланг не был перекручен.
3. Проверьте герметичность соединений крана и стиральной машины, открыв полностью кран.

- Если длина шланга недостаточна, замените его другим шлангом соответствующей длины и выдерживающим необходимое давление минимум 1000 кПа, в соответствии с нормой EN 61770). Если Вам необходим более длинный водозаборный шланг, свяжитесь с нашим отделом гарантийного и постгарантийного обслуживания или Вашим дилером.
- Регулярно проверяйте состояние шланга на ломкость и наличие трещин, при необходимости замените его.

Стиральная машина может быть подключена без обратного клапана.

Система прекращения подачи воды для предотвращения затопления (рис. 8) (в зависимости от модели)

- Прикрутите шланг к крану подачи воды. Полностью откройте кран и проверьте герметичность соединения.
- Запрещается подсоединять стиральную машину к смесительному крану нагревателя воды, не находящемуся под давлением!
- Не погружайте устройство остановки воды/задвижку шланга в воду, в противном случае оно потеряет свою защитную функцию.
- Если гибкий шланг поврежден, немедленно отключите стиральную машину от электрической сети, закройте кран и замените шланг.

Если длина шланга недостаточна, замените его другим шлангом с функцией прекращения подачи воды и длиной 3 м (приобретается в сервисном центре или у вашего дилера).

Подсоединение сливного шланга (рис. 9)

Отсоедините сливной шланг от левого зажима (см. стрелку "A" на рисунке).

Внимание:

НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ крепление сливного шланга с правой стороны, см. стрелку "B" на рисунке. В противном случае возникает опасность утечки, и можно ошпариться горячей водой

Надежно подсоедините выпускной шланг к сифону или к иному канализационному оттоку

В случае необходимости увеличить длину шланга используйте гибкий шланг такого же размера, стянув винтовыми скобами место соединения.

Общая максимальная длина сливного шланга: 2,50 м. Максимальная высота слива: 100 см. Минимальная высота слива: 55 см.

Внимание:

Убедитесь, что сливной шланг не имеет перегибов, и закрепите его так, чтобы он не мог упасть во время работы стиральной машины.

ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ

Для слива воды, которая могла остьаться в машине после испытаний на заводе - изготовителе, мы рекомендуем выполнить короткий цикл стирки без белья.

1. Откройте кран подачи воды.
2. Закройте створки барабана.
3. Насыпьте небольшое количество средства для стирки (максимально 1/3 количества,

рекомендованного производителем, для не очень грязного белья) в перегородку для основной стирки

4. Закройте крышку.
5. Установите и включите программу "Синтетика 60°C (смотри отдельно приложенную „Таблица программ“)

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ К СТИРКЕ

Рассортируйте белье

1. Рассортируйте белье по...

- **типу ткани/символа на этикетке по уходу**
Хлопок, смешанные ткани, синтетика, шерсть, ткани, предназначенные для ручной стирки.
- **цвету**
Отделите цветные изделия от белых. Стирайте новые цветные вещи отдельно.
- **размеру**
Стирайте вещи разных размеров вместе, чтобы повысить эффективность стирки и улучшить распределение их в барабане.
- **степени прочности тканей**
Стирайте деликатные вещи отдельно: используйте специальную программу для чистой новой шерсти (Pure New Wool) , занавесей и других деликатных тканей. Всегда снимайте кольца с занавесей или же кладите занавеси с кольцами в хлопчатобумажный мешок. Для вещей, стираемых вручную, используйте специальную программу. Стирайте чулки, пояса и прочие мелкие вещи и вещи с крючками (например, бюстгальтеры), помещая их в специальные мешки для машинной стирки или застегивающиеся на молнию наволочки.

2. Освободите карманы.

Монеты, булавки и прочие подобные предметы могут повредить Ваше белье, а также барабан и бак машины.

3. Застежки

Застегните молнии, пуговицы или крючки; свяжите вместе непрочные пояса или ленты.

Выведение пятен

- Пятна крови, молока, яиц и прочих органических соединений удаляются, как правило, под воздействием ферментов на соответствующем этапе программы стирки.
- Для выведения пятен от красного вина, кофе, чая, травы, фруктов и т.д. добавьте пятновыводитель в отделение для основной стирки
- Особо стойкие пятна могут быть обработаны пятновыводителем перед стиркой изделия.

Крашение и отбеливание

- Применяйте только те красители и отбеливатели, которые рекомендованы для использования в стиральных машинах.
- Следуйте инструкциям изготовителя.
- На пластмассовых и резиновых деталях машины могут остьяться пятна красителя.

Загрузка вещей в машину

1. Откройте крышку машины, потянув ее вверх.

2. Откройте барабан:

- нажатием на предохранитель дверок барабана (рис.10,11); модели согласно рис.10 имеют жесткий предохранитель дверок барабана, который, в случае нажатия, не сжимается.
 - удерживанием задних дверок барабана, перемещением предохранителя дверей назад, по направлению стрелки и нажатием на передние дверки, по направлению внутрь барабана, пока не освободиться закрывающий механизм (рис.12).
3. Разложите вещи по одной в барабане. Не превышайте максимальных величин загрузки, указанных в отдельной таблице программ.
 - Перегрузка машины снижает эффективность стирки и приводит к сминанию вещей.
 - Следите за тем, чтобы белье не выпирало из барабана; в противном случае, уплотните его так, чтобы в барабане оставалось достаточно места для надлежащего закрытия его створок.
 - Не используйте створки для заталкивания белья в барабан.

4. Для того, чтобы барабан закрыть, необходимо, снова придержите, в средней части обе части дверок барабана, посередине (рис.13), задние дверки через передние.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что створки барабана должным образом защелкнулись:

- все металлические защелки должны полностью войти в отверстие на задней створке - рис.14.
- все металлические защелки должны полностью войти в отверстие на задней створке, а кнопка должна оказаться над краем задней створки - рис.15.
- предохранитель, передних дверок, должен немножко выступать через край задних дверок - рис.16.

Убедитесь, что белье не застряло между створками, а также между створками и барабаном..

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

- ⚠ Храните моющие средства и добавки в сухом месте, недоступном для детей.
- ⚠ Не используйте в машине растворители (склизидар, бензин и т.д.). Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или горючими жидкостями.

Используйте только те моющие средства и добавки, которые предназначены специально для бытовых стиральных машин.

Соблюдайте рекомендации по уходу за вашим бельем на ярлыке изделия.

Выбор моющего средства зависит от:

- типа ткани
- цвета;
- температуры стирки;
- степени и типа загрязнения.

Типа ткани	Вид моющего средства
Белое прочное белье (холодная вода - 95 °C):	высоко эффективное моющее средство с отбеливателем
Белое тонкое белье (холодная вода - 40 °C):	мягко действующие моющие средства с отбеливателем и/или оптическим отбеливателем
Светлый/ пастельный цвет (холодная вода - 60 °C):	моющие средства с отбеливателем и/или оптическим отбеливателем
Интенсивный цвет (холодная вода - 60 °C):	моющие средства для цветного белья не содержащие отбеливателя, ни оптического отбеливателя
Черный/темный цвет (холодная вода - 60 °C):	специальные моющие средства для стирки белья черного/темного цвета

Для стирки белья нуждающегося в специальном уходе (напр. шерсть или микроволокно) рекомендуется применить специальные моющие средства, добавки или средства для предварительной подготовки, имеющиеся на рынке.

Для более подробной информации обратитесь к сайту www.cleanright.eu.

Не пользуйтесь жидкими моющими средствами для основной стирки при включении функции предварительной стирки.

Не используйте жидкые моющие средства при использовании функции "Задержка старта цикла/ Конец цикла" (если такая имеется на Вашей стиральной машине).

Дозировка

Следуйте инструкциям по дозировке, приведенным на упаковке моющего средства. Эти дозы зависят от:

- степени и типа загрязнения
- количества белья
 - при полной загрузке: следуйте указаниям изготовителя моющего средства;
 - при половинной загрузке: 3/4 дозы, используемой при полной загрузке;
 - при минимальной загрузке (около 1 кг): 1/2 дозы, используемой при полной загрузке

Если на упаковке стирального средства не указан объём загрузки, то производители обычно рекомендуют: 4,5 кг белья при применении концентрированного стирального средства и 2,5 кг белья в случае применения нежного стирального средства.

- жесткости воды в Вашем районе (за соответствующей информацией обратитесь в службу водоснабжения). Для мягкой воды требуется меньшее количество моющего средства, чем для жесткой воды.

Внимание:

Перегрузка стирального средства ведёт к чрезмерному образованию пены и снижению эффективности стирки. Если стиральная машина зарегистрирует чрезмерное образование пены, то может прекратить отжим либо продлится время стирального цикла и увеличится расход воды (см. заметки о чрезмерном образовании пены в разделе "Инструкция по отстранению проблем").

При недостаточном количестве моющего средства белье приобретает серый цвет, а также появляются отложения на нагревателе, барабане и шлангах.

Дозировка стиральных и дополнительных средств (рис. 17a, 17b – в зависимости от модели)

□ Отделение для предварительной стирки

- Стиральный порошок для предварительной стирки (только при активации опции "Предварительная стирка")

□ Отделение для основной стирки

- Стиральный порошок для основной стирки (должен добавляться до всех программ стирки)
- Удаление пятен (на выбор)
- Смягчение воды (на выбор; рекомендуется для воды 4-го класса твердости или более)

❖ Отделение для смягчителя

- Смягчитель (на выбор)
- Крахмал, растворенный в воде (на выбор)

При дозировании стиральных и дополнительных средств, не превышайте уровень с отметкой "MAX". Для получения дополнительной информации, связанной с использованием стиральных порошков и смягчительных средств, в отдельных программах, смотрите отдельно приложенную таблицу программ.

Использование хлорного отбеливателя

- Стирайте белье в выбранной программе (Хлопок, Синтетика), добавив нужное количество хлорного отбеливателя в отделение для умягчителя ящичка для моющих средств (затем тщательно закройте ящичек).
- Сразу же после завершения программы запустите программу "Полоскание и отжим" для удаления с белья возможных остатков отбеливателя; если хотите, Вы можете добавить умягчитель.
- Никогда не помещайте в отделение для отбеливателя одновременно хлорный отбеливатель и умягчитель.

Использование крахмала

Если Вы хотите использовать крахмал, действуйте следующим образом:

- Выстирайте белье на нужной программе.
- Приготовьте раствор крахмала в соответствии с указаниями изготовителя.
- Залейте приготовленный раствор крахмала (максимум 100 мл) в отделение для умягчителя дозатора моющих средств.
- Закройте крышку и запустите программу "Полоскание и отжим".

ЧИСТКА И УХОД

Всегда отключайте стиральную машину, прежде чем делать какие-либо обслуживания.

Дозатор моющих средств

Для предотвращения накапливания отложений моющих средств следует регулярно, по крайней мере, 3-4 раза в год, чистить дозатор моющих средств:

Дозатор моющих средств - рис. 17a

1. Нажмите на кнопки с каждой стороны ящичка (рис.18).
2. Потяните дозатор на себя и выньте его. В дозаторе может оставаться небольшое количество воды. Рекомендуется переносить ящичек в вертикальном положении.
3. Вымойте все детали под проточной водой. При чистке дозатора можно также снять сифонные крышки.
4. Установите сифонные крышки на свое место в дозаторе (если они были ранее вынуты). Убедитесь, что они зафиксировались на своем месте.
5. Установите дозатор на место, для этого вставьте нижние планки в отверстия крышки и поверните так, чтобы защелкнулись обе верхние кнопки.

Дозатор моющих средств - рис. 17b

1. Нажмите кнопку для открытия отделения засыпания и снимите его (рис.19). В отделении засыпания может остаться небольшое количество воды, поэтому манипулируйте с ним, в вертикальном положении.
2. Вымойте все детали под проточной водой. Можете выбрать и очистить сифон, расположенный в задней части отделения засыпания (рис.20)
3. Сифон отделения засыпания установите обратно (если Вы его выбрали).
4. Установите отделение засыпания обратно таким образом, что установите нижние салазки загрузочного отделения в соответствующие отверстия в крышке машины и нажмите отделение засыпания к крышке до щелчка.

Примечания: проверьте, чтобы дозатор был установлен правильно.

Фильтр наливного шланга

Регулярно проверяйте и прочищайте фильтр (не реже двух - трех раз в год).

1. Отсоедините стиральную машину от электросети.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Открутите шланг от крана.
4. Тщательно прочистите расположенный на конце шланга фильтр при помощи, например, зубной щетки.
5. Вновь прикрутите шланг к крану рукой. Не пользуйтесь плоскогубцами (опасность сдавливания соединения).
6. Откройте кран и проверьте соединения на герметичность.
7. Подсоедините стиральную машину к электросети.

Подающий шланг

(рис. 21, 22 или 23 – в зависимости от модели)

Регулярно контролируйте приводной шланг, не изогнут ли он, и не имеет ли он трещины, в случае необходимости замените его, на новый шланг такого же типа.

Если подающий шланг, Вашей стиральной машины, соответствует типу шланга указанного на рис. 21a стиральная машина не набирает воду, проверьте окошко вентиля безопасности (A). Если оно имеет красный цвет, это значит, что была активирована функция безопасности, прекращающая подачу воды. Это означает, что шланг необходимо заменить, на новый, который можете приобрести на фирменном сервисе или в специализированных магазинах. В течение отвинчивания впускного шланга, показанного на рис. 21, надо нажать (при наличии) на предохранитель отблокировки (B).

Если Ваш подающий шланг имеет прозрачную оболочку (рис.22), регулярно контролируйте её цвет. Если цвет оболочки потускнел, это значит, что шланг имеет трещину, и подлежит замене. Обратитесь в сервисный центр или пригласите сервисного техника, который шлаг заменит.

Корпус машины и панель управления

- Протирайте мягкой влажной тряпкой.
- В случае необходимости используйте для чистки стиральной машины мыльную воду или чистящее средство средней нейтральности (не применяйте чистящие средства, которые содержат растворители, абразивные средства или универсальные чистящие средства – могут повредить поверхность).

Внутренние части машины

- После каждой стирки оставляйте крышку открытой в течение некоторого времени, чтобы машина высохнула.
- Если Вы никогда не стираете белье при 95°C или делаете это очень редко, то мы рекомендуем иногда запускать программу 95°C без белья с небольшим количеством моющего средства для выполнения чистки внутренних частей машины.

Прокладка крышки

- Периодически проверяйте состояние прокладки крышки и протирайте ее влажной тряпкой.

Наливной шланг

- Регулярно проверяйте состояние шланга на ломкость и наличие трещин. При необходимости замените его.

Фильтр

- Регулярно (не менее 3-4 раз в год) проверяйте и очищайте фильтр (см. "Чистка фильтра"/"Слив оставшейся воды").

Не используйте огнеопасные жидкости для чистки машины.

Извлечение упавшего между барабаном и баком предмета

Если между барабаном и баком случайно провалился какой-либо предмет, его можно достать через одну из съемных пластин барабана:

1. Отсоедините стиральную машину от электросети.
2. Выньте белье из барабана.
3. Закройте створки барабана и поверните его на полоборота (рис. 24).
4. С помощью отвертки, нажмите на пластмассовый наконечник, перемещая при этом пластину слева направо (рис. 25, 26).

5. Пластина при этом упадет в барабан.
6. Откройте барабан: выньте провалившийся предмет через отверстие в барабане.
7. Поставьте на место упавшую в барабан пластину: Установите пластмассовый наконечник над отверстием с правой стороны барабана (рис. 27).
8. Затем сдвиньте пластмассовую пластину справа налево, чтобы она защелкнулась.
9. Еще раз закройте створки барабана, поверните его на пол-оборота и проверьте положение пластины во всех точках крепления.
10. Подсоедините стиральную машину к электросети.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА/ СЛИВ ОСТАВШЕЙСЯ ВОДЫ

Стиральная машина снабжена самоочищающимся насосом. Фильтрловушка посторонних предметов улавливает пуговицы, монеты, булавки и т.д., оставленные среди белья.

Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр (не реже двух - трех раз в год).

Особые случаи, требующие чистки фильтра:

- Если машина не сливает воду должным образом или если происходят сбои при выполнении циклов отжима.
- Если загорается сообщение "Прочистить насос"

ВНИМАНИЕ: перед тем как сливать воду из машины, убедитесь, что она остыла.

Оставшуюся в машине воду следует сливать также перед транспортировкой машины.

1. Отсоедините машину от сети.
2. Откройте крышку фильтра с помощью монеты (рис. 28).
3. Поставьте под фильтром какую-нибудь емкость.
4. Медленно поверните фильтр против часовой

стрелки, пока вода не начнет вытекать, полностью его не удалайте.

5. Подождите, пока вся вода не выльется из машины.
6. Теперь полностью открутите фильтр и выньте его (рис. 29).
7. Прочистите фильтр и отсек, где он находится.
8. Убедитесь в том, что рабочее колесо насоса (в корпусе за фильтром посторонних предметов) ничем не забито.
9. **Вставьте фильтр на место и полностью его затяните, поворачивая по часовой стрелке. Убедитесь, что он затянут правильно и до упора.**
10. Налейте около одного литра воды в барабан стиральной машины и убедитесь в отсутствии утечек через фильтр.
11. Заройте крышку фильтра.
12. Снова подключите стиральную машину к электросети.

БЕЛЬЕ ОСТАЛОСЬ МОКРЫМ И ПОСЛЕ ОТЖИМА

Степень влажности белья после отжима зависит главным образом от типа ткани, выбранной программы и оборотов отжима.

Самую низкую степень остаточной влажности белья после его отжима можно достичь применением программы стирки, которую показывает маркировка энергоэффективности при максимальных оборотах отжима. Эта программа обозначена в отдельной таблице программ как "Программа, рекомендуемая маркировкой энергоэффективности".

Ниже указан обзор остаточной влажности белья (в %) в связи с разным классом энергопотребления отжима - сушки:

Класс энерго-потребления отжима - сушки	Степень остаточной влажности в %
A (= наиболее эффективный)	менее чем 45
B	45 или больше, но не больше, чем 54
C	54 или больше, но не больше, чем 63
D	63 или больше, но не больше, чем 72
E	72 или больше, но не больше, чем 81

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (рис.30)

1. Отсоедините стиральную машину от электросети.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Отсоедините наливной и сливной шланги.
4. Слейте всю воду из машины и шлангов (см. "Чистка фильтра"/"Слив оставшейся воды"). Чтобы не обжечься, дождитесь охлаждения воды.
5. Чтобы упростить перемещение машины, рукой слегка потяните за ручку, расположенную внизу на передней стороне машины (если таковая

имеется на Вашей модели), и вытяните ее до конца ногой. Потом нажмите на ручку и приведите ее в исходное устойчивое положение.

6. Перед перевозкой установите снова транспортировочную скобу.
7. Перевозите машину в вертикальном положении.

ВНИМАНИЕ: не пользуйтесь стиральной машиной при вытянутой ручке.

Соответствие классов энергоэффективности	
Информация о классе энергоэффективности указана на продукте	Класс энергоэффективности в соответствии с Российским законодательством
A	A
A+	A - 10% (*)
A++	A - 20% (*)
A+++	A - 30% (*)
A+++ 10%	A - 40% (*)
A+++ 20%	A - 50% (*)

(*) на данное количество процентов показатели энергоэффективности лучше чем у класса "A", определенного нормативными документами Российской Федерации.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболее качественным. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и приятным.

Уход за техникой

Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность поломки техники.

Воспользуйтесь профессиональными средствами для ухода за техникой от Indesit Professional для наиболее простого, эффективного и легкого ухода за Вашей бытовой техникой.

Продукты Indesit Professional производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области качества, экологии и безопасности использования и созданы с учетом многолетнего опыта производителя техники. Узнайте подробнее на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах Вашего города.

Авторизованные сервисные центры

Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров. На сегодняшний день она насчитывает около 350 сервисных центров на территории России и СНГ.

Их контакты Вы можете найти в сервисном сертификате и на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис».

Если вам надо обратиться в сервисный центр:

Внимание! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

Перед тем как обратиться в Службу Сервиса:

- Проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно (см. «Неисправности и методы их устранения»);
- Вновь запустите программу для проверки исправности машины;
- В противном случае обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр по телефонам, указанным в гарантийном таллоне.

△ Никогда не обращайтесь к неавторизованным сервисным центрам.

При обращении в Сервисную Службу необходимо сообщить:

- тип неисправности;
- номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
- модель машины (Мод.) и серийный номер (S/N), указанные в информационной табличке, расположенной на задней панели стиральной машины.

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис».

Производитель: Indesit Company
Виа А. Мерлони 47, 60044,
Фабриано (АН), Италия

Импортер: ООО «Индезит РУС»

С вопросами (в России) обращаться по адресу:
до 01.01.2011: Россия, 129223, Москва, Проспект Мира, ВВЦ, пав. 46
с 01.01.2011: Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические защитные функции, позволяющие выявить сбои и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры.
Зачастую неполадки бывают настолько незначительными, что их можно устранить за несколько минут.

Неисправность	Причины - Способы устранения - Рекомендации
Машина не включается, ни один индикатор не горит	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно вставлена вилка в розетку. Неисправна розетка или предохранитель (для проверки воспользуйтесь настольной лампой или аналогичным домашним устройством).
Машина не начинает работу, несмотря на нажатие кнопки “Старт (Пауза)”	<ul style="list-style-type: none"> Неплотно закрыта крышка. Включена функция “Замок для детей”  (если таковая предусмотрена на Вашей модели). Чтобы разблокировать кнопки, одновременно нажмите кнопки задания температуры и скорости отжима и держите их нажатыми в течение примерно 3 секунд. Изображение ключа на дисплее исчезнет, и станет возможным пуск программы.
Машина останавливается в процессе выполнения программы, при этом мигает индикатор “Старт (Пауза)”	<ul style="list-style-type: none"> Активирована дополнительная функция “Задержка полоскания” - завершите функцию “Задержка полоскания”, нажав кнопку “Старт (Пауза)” или выбрав и запустив программу “Слив”. Программа была изменена - выберите снова нужную программу и нажмите кнопку “Старт (Пауза)”. Программа была прервана и, возможно, была открыта крышка - закройте крышку и снова запустите программу, нажав кнопку “Старт (Пауза)”. Сработала защитная система машины (см. “Описание контрольных лампочек индуцирующих неисправности”). Закрыт кран подачи воды или перегнут шланг подачи воды (включен индикатор “Закрыт кран подачи воды”).
По окончании стирки в дозаторе остаются моющее средство/ добавки	<ul style="list-style-type: none"> Дозатор моющих средств установлен неверно или засорен (см. “Чистка и уход”). Засорился фильтр в наливном шланге (см. “Чистка и уход”).
Стиральная машина выбириует при отжиме	<ul style="list-style-type: none"> Машина не выровнена; неверно отрегулированы ножки (см. “Установка”). Не снята транспортировочная скоба; Прежде чем пользоваться стиральной машиной, необходимо снять транспортировочную скобу.
Неудовлетворительные результаты отжима	<ul style="list-style-type: none"> Дисбаланс в течение отжима прервал цикл для защиты стиральной машины от повреждений (см. “Дисбаланс в течение отжима”..). Избыточное пенообразование не позволяет выполнить отжим; выберите программу “Полоскание и отжим” и запустите ее. Избегайте передозировки моющих средств (см. раздел “Моющие средства и добавки”). Кнопкой “Отжима” задано низкое значение скорости отжима.
“Дисбаланс в течение отжима” Индикатор “Отжим/Отлив” в показателе выполнения программы мелькает, или индикатор оборотов отжима на дисплее мелькает, или мелькает индикатор оборотов отжима после окончания программы (зависит от модели). Белье, однако, осталось очень мокрым.	<p>Дисбаланс загрузки в течение отжима прервал цикл для защиты стиральной машины от повреждений. Потому белье осталось мокрым. Причиной дисбаланса может быть: малая загрузка белья (только несколько больших или всасывающих штук, напр. полотенец), или большие/тяжелые штуки белья.</p> <ul style="list-style-type: none"> По возможности не загружайте стиральную машину малой загрузкой белья. Рекомендуется стирать большие/тяжелые штуки белья с добавлением белья других размеров. <p>Если желаете выжимать мокре белье, добавьте белье других размеров и потом выберите программу “Полоскание и Отжим”.</p>
Время программы намного больше либо короче, чем указанная в таблице программ либо на дисплее (если имеется)	<p>Это нормальное свойство стиральной машины для приспособления к факторам, которые могут влиять на длительность программы, напр. чрезмерное количество пены, неравномерные загрузки вследствие тяжелых кусков белья, продолженное нагревание вследствие низкой температуры поступающей воды и т.п. Кроме этого таймер стиральной машины приспосабливает продолжительность стирального цикла объему загрузки белья.</p> <p>На основании этих факторов во время программы перерасчитывается время её продолжительности и, если нужно, то актуализируется; на дисплее (если имеется) на протяжении изменения длительности изобразится знак. При меньших загрузках белья показатель длительности в таблице программ может сократиться даже на 50%.</p>

Описание индикации неисправностей.

Засветилась индикация неисправности	Индикация на дисплее (если имеется)	Описание - Причины - Способы устранения
“Сервис” 	“ bdd ” (Если ваша машина не оборудована дисплеем: горят все индикаторы хода выполнения программы)	Стиральная машина останавливается во время выполнения программы. “Открыты створки барабана” (створки барабана не закрыты надлежащим образом).Нажмите кнопку “Сброс” и держите ее нажатой не менее 3 секунд; подождите, пока не загорится сообщение “Крышка открыта”  Откройте крышку и закройте створки барабана, затем снова выберите и запустите нужную программу. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.
	коды от “ F02 ” до “ F35 ” (кроме “ F09 ”)	“Неисправность электрического модуля”. Выберите и запустите программу “Слив” или нажмите кнопку “Сброс” и держите ее нажатой не менее 3 секунд.
	“ F09 ”	“Слишком высокий уровень воды” (после отмены программы или сбоя в работе). Выключите машину, а затем снова включите ее, выберите программу “Слив” и запустите ее в течение 15 секунд после этого.
	“ FA ”	Неисправность, вызвавшая срабатывание функции прекращения подачи воды. Выключите машину, выньте вилку сетевого шнуря из розетки и закройте кран подачи воды. Осторожно наклоните машину вперед, чтобы дать скопившейся воде вытечь с нижней стороны машины. После этого: <ul style="list-style-type: none">• Снова включите машину в сеть.• Откройте кран подачи воды (если вода начнет сразу же снова поступать в машину еще до запуска программы, то это означает, что машина неисправна; закройте кран и обратитесь в сервисный центр).• Выберите заново и запустите нужную программу.
	“ F0d ”	“Избыточное пенообразование”. Слишком большое количество пены стало причиной прерывания программы стирки. <ul style="list-style-type: none">• Выберите и запустите программу “Полоскание и отжим”• Затем заново выберите и запустите нужную программу, используя меньшее количество моющего средства. Если любая из указанных неполадок продолжает повторяться, отсоедините прибор от сети (выньте вилку из розетки), закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр.
“Закрыт кран подачи воды” 		Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Мигает индикатор “ Старт (Пауза) ”. Проверьте: <ul style="list-style-type: none">• Открыт ли водопроводный кран и достаточно ли давление при подаче воды.• Нет ли перегибов наливного шланга.• Не засорен ли сетчатый фильтр в наливном шланге (см. “Чистка и уход”).• Не замерзла ли вода в наливном шланге.• Контрольное окончко предохранительного клапана на наливном шланге имеет красный цвет (при условии, что если в Вашей машине предусмотрен наливной шланг, показанный на рис. 21 -смотрите предыдущий раздел “Чистка и уход”); замените шланг новым шлангом. Такой шланг можно приобрести в сервисном центре или у специализированного дилера. После устранения неисправности снова запустите программу, нажав кнопку “ Старт (Пауза) ”. Если неисправность повторяется снова, обратитесь в сервисный центр.
“Прочистить насос” 		Не откачивается сточная вода. Машина останавливается на соответствующем шаге выполнения программы; отсоедините ее от сети и проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none">• Не пережат ли шланг подачи воды.• Не засорен ли фильтр или насос (см. раздел “Чистка фильтра/ Слив оставшейся воды”; перед тем как сливать воду из машины, убедитесь, что она остыла).• Не замерзла ли вода в сливном шланге. После устранения неполадки выберите и запустите программу “Слив” или же нажмите кнопку “Сброс” и держите ее нажатой не менее 3 секунд; после этого выполните снова пуск нужной программы. Если неисправность повторяется снова, обратитесь в сервисный центр.

Если ваша машина не оборудована дисплеем оставшегося времени, проверьте, какие из вышеописанных ситуаций могли стать причиной неисправности и выполните соответствующие указания.

МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУ

Бұл кір жуу машинасы тек жеке үй шаруашылығына ғана арналған машина жүзінен киім-кешектерді жууга айналдыруға арналған.

- Кір жуу машинасын пайдалану кезінде осы пайдалану нұсқаулары мен бағдарлама диаграммасында көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

- Осы Пайдалану нұсқаулары мен Бағдарлама диаграммасын сақтаңыз; кіру жуу машинасын басқа біреуге тапсырысаны, оған да Пайдалану нұсқаулары мен Бағдарлама диаграммасын беріңіз.

САҚТАҚ ШАРАЛАР ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР

1. Қауіпсіздік нұсқаулары

- Кір жуу машинасы тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Бұл аспаптың жаңына жаңыш сүйектіктерді қоймаңыз.
- Электрлік аспаптарды кір жуу машинасының қақпағына қоймаңыз.
- Балалар аспаппен ойнамауы үшін бақылауда болуы керек.
- Кір жуу машинасын 8 жастан үлкен балалар басқара алады, сонымен қатар бақылауда немесе кір жуу машинасын қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулармен таныс болса және пайдаланудан болатын қауіптерді түсінсе, физикалық, сенсорлық қабілеттері шектеулі немесе ақыл-ойы кемтар адамдар немесе арнайы тәжірибе мен білімге ие болмаған адамдар басқаруы мүмкін. Балалар кір жуу машинасымен ойнамауы керек. Кір жуу машинасын күту және оған техникалық көмек көрсету жұмыстары бақылаусыз балалар тарапынан орындалмауы керек.
- Қақпағын ашық қалдырмаңыз.
- Қажет болса, қуат кабелін біздін Саудадан кейінгі қызметіміз арқылы жеткізілетін басқасымен ауыстырыңыз. Қуат кабелін тек білікті техник ауыстыруы керек
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын кір жуу машинасын өшіріп, оны электр жүйесінен ажыратыңыз.

2. Бумалау

- Бумалау материалдары 100% қайта өндөлетін жөн қайта өндеу белгісіне ие болуы керек  Бумаланған материалдарды жою кезінде жергілікті қағидаларды орындаңыз.

3. Бумаларды және ескі кір жуу машиналарын жою

- Бұл аспап Электрлік және электрондық жабдық шығындарындағы (ЭЭЖШ) 2002/96/ЕС европалық директивасына сай белгіленген. Бұл енім дұрыс жойылғанын тексеру арқылы бұл енім қалдықтарын көте өндеумен болу мүмкін, қоршаған ортага және адам деңсаулығына зиян келтіретін қаупіт зардаптардың алдын аласы.
- Өнімдегі  белгісі бил аспап тұрмыстық қалдықтар емestігін көрсетеді. Онын орнына электрлік және электрондық жабдықтарды қайта өндеуге арналған тиісті жинау пунктіне тапсырылуы керек. Жою қалдықтарды жоюға арналған жергілікті қоршаған орта реттеулеріне сәйкес орындалуды керек. Бұл өнімді жөндеу, калына кептіру және қайта өндеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті қала өкімшілігіне, қалдықтарды жою қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.
- Кір жуу машинасы қайта пайдаланылатын материалдардан құрылған. Ол ағымдағы жергілікті қалдықтарды жою реттеулеріне сәйкес жойылуы керек.
- Жоюдан бұрын барлық жуу құралынан қалдықтарын алып тастаңыз және кір жуу машинасы пайдаланылмайтындей етіп қуат сымын алып тастаңыз.

4. Жалпы ұсныстыр

- Пайдаланытын кезде кір жуу машинасын ажыратыңыз. Шумекті жабыңыз.

5. ЕО сәйкестік декларациясы

- Бұл кір жуу машинасы ЕО директиваларының қауіпсіздік талаптарына сәйкес жобаланған, құрастырылған және жеткізілген: 2006/95/ЕО кіші кернеуі директива 2004 жыл/108/ЕО электромагниттік үйлесімдік директивасы

Өндіруші кім немесе бұйымдармен бірге берілетін матаны күту нұсқауларын тиянақсыз немесе қате орындаудан болатын зақымдарға жаупаты емес.

КІР ЖУУ МАШИНАСЫН ПАЙДАЛАНУДАН БҮРҮН

1. Бумаларды алып тастап, тексеру

- a. Термо-отырғызу үллегін кесіп, алып тастаңыз.
- b. Жоғарғы қорғаныс пен қорғаныс бұрыштарын арып тастаңыз.
- c. Иілдіру және кір жуу машинасын бір артқы төменгі бұрышында айналдыру арқылы астынғы қорғанысты алып тастаңыз. Астынғы қорғаныстың (модельде берілген болса) пластикалық бөлшегін бұмада қалдаңырыңыз машинаның ішінде емес.
- Бұл манызды, кері жағдайда пластикалық бөлшек жұмыс кезінде кір жуу машинасын зақымдауды мүмкін.
- d. Тұтқаны көтеру кезінде кішкене төмен басу арқылы қақпақты ашыңыз. Полистирол жастықшасын алып тастаңыз (моделине байлланысты).
- e. Панельден көк қорғаныс үллегін алып тастаңыз (моделине байлланысты).
- Буманы ашқаннан кейін кір жуу машинасы зақымдалғанын тексеріңіз. Сенімді болмасаңыз, кір жуу машинасын пайдалаңбаңыз. Саудадан кейінгі қызметке немесе жергілікті сатушыңызға хабарласыңыз.
- Бума материалдарын (пластикалық қалталар, полистирол бөлшектер т.б.) балаларға қол жетімсіз жерде сактаңыз; олар ете қауіпті.
- Аспап жеткізілуден бұрын салың жерде тұрса, басқарудан бұрын оны бөлме температурасында бірнеше сағатқа сактаңыз.

2. Тасымалдау кронштейнін алып тастау

- Тасымалдау кезінде зақымнан сақтау үшін кір жуу машинасы тасымалдау бұрандаларымен және тасымалдау кронштейнімен бекітілген. Кір жуу машинасын пайдалаңудан бұрын тасымалдау кронштейнін алып тастауыңыз керек ("Орнату"/"Тасымалдау кронштейнін алып тастау" берілімін қараңыз).

3. Кір жуу машинасын орнату

- Кір жуу машинасын тегіс және тұрақты еденге қойыңыз.
- Машина тұрақты және тегіс тұрганын тексеру үшін аяқтарын реттеңіз ("Орнату"/"Аяқтарын реттеу" белгілімін қараңыз).
- Ағаш немесе "қалқымаалы еден" жағдайларында (мысалы, паркет немесе ламинацияланған едендер) аспалты еденге бұрандаланған көлемі мемінде 40 x 60 см және қалындығы мемінде 3 см желімделген шере белгігіне қойыңыз.
- Кір жуу машинаның көлімін жедету тексістері кілем немесе басқа материалмен жабылып қалмагандығын тексеріңіз.

4. Су жеткізу

- Су жеткізу шлангісін жергілікті су компаниясының реттеулеріне сәйкес қосыңыз ("Орнату"/"Су жеткізу шлангісін қосу" белгілімін көрініз).
- Су жеткізу: Тек сүйк су
- Шұмек: 3/4" бұрандалы шланг қосқышы
- Қысым: 100-1000 кПа (1-10 бар).
- Кір жуу машинасын су жеткізу жүйесіне тек жаңа шлангілермен қосыңыз. Пайдалаңылған шлангтер пайдалаңылмауы және жойылуы керек.

5. Құю шлангі

- Құю шлангін сифонға немесе су қуюға арналған басқа шығыска бекем жалғаңыз. ("Орнату"/"Су құю шлангісін жалғау").
- Кір жуу машинасы бекітілген құю жүйесіне жалғанған болса, жүктеу және су құю бір уақытта жүргізілүін болдырмау үшін санылау жасалғандығын тексеріңіз (сифон әсері).

6. Электрлік қосылым

- Электр қосылымдары өндірушінің нұсқаулары мен ағымдағы стандартты қауіпсіздік реттеулерге сәйкес білікті техник арқылы орындалуы керек.
- Техникалық деректер (кернег, қуат және сақтағыштар) кір жуу машинасының артындағы техникалық деректер тектасында берілген.
- Ұзартқыштарды немесе көп ұшықтарды пайдалаңбасыз.
- Әрқашан орнатудан кейін желілік штепсельге кіру немесе екі полюсті қосқыш арқылы қуат желісінен ажырату керек.
- Тасымалдау кезінде зақымдалған болса, кір жуу машинасын қолданбаңыз. Саудадан кейін қызмет көрсету қызметтіне хабарланыз.
- Желілік кабельді ауыстыру тек сатып алушудан кейінгі қызмет көрсету арқылы орындалады.
- Кір жуу машинасын әрекеттегі реттеулерге сәйкес жерге қосылған розетка арқылы жалғану керек. Соңдай-ақ, дүш немесе орындарда орнатылған кір жуу машиналары кемінде 30 мА әртүрлі қалған ток құрылышынан қорғалуы керек. Кір жуу машинасын жерге қосу заң бойынша міндетті. Осы Пайдалаңу нұсқаулырындағы бағдарларды орындаудан тікелей немесе жанама кепіл шыққан адам немесе жануар жаракаты немесе мұлікке тиғен зақымдар үшін өндіруші барлық жауапкершіліктерден бас тартады.
- Қалған ток тізбегін өшіру құралын (ҚТТӨК) пайдалаңу кезінде тек төмөндеғідей белгіленген модельді пайдалаңызыз 

Болжалды өлшемдер:

Еңi:	400 мм
Биіктігi:	900 мм
Тереңдігi:	600 мм

KİR ЖУУ МАШИНАСЫН СИПАТТАУ (сурет 1)

- a. Қақпақ
- b. Жуу құралының диспенсері
- c. Барабан
- d. Сузгінің артындағы сорғыш кірісі
- e. Сатып алудан кейінгі қызмет жапсырмасы (сүзгі

- жапқышының артында)
- f. Мобильділік деңгей (модельге байланысты): кір жуу машинасын көшіру үшін: тұтқаны қолыңызбен аздал тартып, аяғыңызбен шығарып алыңыз.
- g. Реттелетін аяқтар

ОРНАТУ

Тасымалдау кронштейнін алып тастау

Тасымалдау кезінде барлық зақымның алдын алу үшін кір жуу машинасы тасымалдау кронштейнімен бекітілді.

МАҢЫЗДЫ: Кір жуу машинасын пайдалану кезінде артқы жақтағы тасымалдау кронштейндері алып тасталуы керек.

1. Екі бұрандан шешініз “A” және төрт бұранда “B” жалпақ бұрағыш немесе № 8 алтыбұрышты сомын кілт қорабы (сурет 2).
2. Тасымалдау кронштейнін алып тастаңыз (сурет 3).
3. Машина үстіндегі “B” төрт сыртқы бұранданы ауыстырып, оларды бекемденіз (сурет 2).
4. Кір жуу машинасының “C” санылауларында берілген “D” екі қақпақты қысыңыз (сурет 4).

Ескертпе: үш сыртқы бұранданы ауыстырып, бекемдеуді ұмытпаңыз.

Аяқтарын реттеу (сурет 5, 6)

Кір жуу машинасын тегіс, электрge, су және құю қосылымдарының қасына орнатыңыз.

Еден тегіс болмаса, аяқтарын реттепніз (ағаш беліктірін картонды т.б. аяқтардың астына қоймаңыз):

1. Кір жуу машинасының аяқтарын қолыңызбен сағат бағытымен 2-3 рет айналдырып, контросомынды кілтпен босату арқылы шығарыңыз.
2. Аяқтардың біліктігін қолмен реттепніз.
3. Кір жуу машинасының астына қарай сағат бағытына қарсы бурау арқылы контросомынды қайта бекітініз.

Аяқтары едемде дұрыс түргандығын және кір жуу машинасы тегіс және тұрақты түргандығын тексеріңіз (спирт деңгейін пайдалану).

Кір жуу машинасын ені 40 см және ұзындығы 63 см аймақта орнатуға болады.

Ескертпе: Машинаны қалып кілем үстіне қойсаныз, аяқтарды машинаның астында ауа айналымы үшін жеткілікті орын қалатындей етіп реттепніз.

Су жеткізу шлангісін қосу (сурет 7)

1. Су жеткізу шлангісін кір жуу машинасының артқы жағындағы клапанға бұрап қатырыңыз (“A”); шлангінің қалған жағын шумекке қолмен бекітініз.
2. Шлангінің іліген жерлерін жоқтығын тексеріңіз.
3. Шүмектін су етпеушілігін және кір жуу машинасының қосылымдарын шүмекті толық ашу арқылы тексеріңіз.

- Шланг тым қысқа болса, оны сәйкес ұзындықтағы қысымға шыдамды шлангпен ауыстырыңыз (1000 кПа мин, EN 61770 қабылданған түр).
- Ұзыньяқ суға тәзімді шланг қажет болса, саудадан кейінгі қызметке немесе дилерінізге хабарласыңыз.
- Жеткізу шлангісінің сыйғыштығы мен жарықтарын үнемі тексеріп, қажет болса, ауыстырыңыз.
- Кір жуу машинасы кері клапансыз қосылуы мүмкін..

Су тоқтататын суалу қарсы жүйесі (сурет 8)

- Шлангті су жеткізу шүмегіне бұрап бекітіңіз. Шүмекті толық қосып, қосылымның су өтпеушілігін тексеріңіз.
- Кір жуу машинасы қысылмаған су ысытқыш араластырыш шүмегіне қосылмауы керек!
- Шлангінің су тоқтататын құрылғыны суға батырмазы; Әйтпесе, ол қорғағыш қызметтін жогалтады.
- Майысқақ шланг зақымдалған болса, кір жуу машинасын қуат желісінен деру ажыратып, шүмекті жауып, шлангты ауыстырыңыз.
- Майысқақ шланг тым қысқа болса, оны 3 м су тоқтататын шлангпен ауыстырыңыз. (Саудадан кейінгі қызметке немесе дилерінізде қол жетімді).

Су қую шлангісін қосу (сурет 9)

Қую шлангісін сол жақ қысқышынан ағытып, суреттегі белгіні “A” қараңыз.

Маңызды: Қую шлангін оң жақ қосылымынан БОСАТПАНЫЗ, суреттегі “B” көрсеткісін қараңыз. Әйтпесе, ағу және ыстық суға қую қаупі бар.

Қую шлангін сифонға немесе су қуюға арналған басқа шығысқа бекем жалғаңыз.

Ұзартқыш қосу қажет болса, бірдей өлшемдегі майысқақ шлангты пайдаланып, біріккен жерлерді шланг қамыт қысыштарымен бекітіңіз.

Максималды жалпы қую шлангінің ұзындығы: 2,50 м. Максималды қую биіктігі: 100 см. Максималды қую биіктігі: 55 см.

Маңызды:

Қую шлангісінде илтіген жерлер жоқтығын тексеріп, кір жуу машинасы жұмыс істеп түрганда оған қарсы сақтақ шараларын орындаңыз.

БІРІНШІ ЖУУ АЙНАЛЫМЫНАН БҰРЫН

Өндіруші тексеруінде пайдаланылған барлық қалған суды алғып тастау үшін күймдерсіз қысқа жуу айналымын орындауды ұсынамыз.

1. Шұмекті ашыңыз.
2. Барабан клапандарын жабыңыз.
3. Жуу құралы диспенсерінің негізгі жуу бөлмесіне

[II] аз көлемдегі жуу құралын (жуу құралын өндірушінің кірі аз күймдер үшін ұсынтынын мөшерінің 1/3 бөлігіне дейін).

4. Қақпақты жабыңыз.
5. “Синтетика” бағдарламасын 60°С температурада таңдал, іске қосыңыз (бөлек бағдарлама диаграммасын қараңыз)..

КИЙМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ

Киимдерді сұрыптау

1. Киимдерді сұрыптау тәртібі...

- **Мата түрі / жапсырма белгісін сактау**
Мақта, аралас талшықтар, жеңіл күтім/синтетика, ағаш, қолмен жуылатын бұйымдар
- **Түс**
Ақтар мен түрлі түстілерді бөлектеу Жанадан боялған бұйымдарды бөлек жуыңыз.
- **Әлшем**
Жуу тиімділігін және барабандарға үлестіруді жаксарту үшін бірдей ауырлықтағы, әртүрлі өлшемдегі бұйымдарды жуыңыз.
- **Матаның нәзіктігі**
Нәзік бұйымдарды бөлек жуыңыз: Жана жұнгеге , передел және басқа нәзік бұйымдар үшін арнағы бағдарламаны пайдаланыңыз. Перде ілгіштерін әрқашан алғып тастаңыз немесе переден ілгіштерімен мақта қалта ішіне салып жуыңыз. Қолмен жуылатын маталарға арналған бағдарламаны пайдаланыңыз. Шұлықтарды, қайыстарды және ілгектері бар басқа кіши бұйымдарды (мыс., кеудеше) кір жуу машинасы үшін арнағы мақта қалталарға немесе түймелікten жабылатын жастиқ тыстарына салып жуыңыз.

2. Бос қаттар

Тындар, қауіпсіздік ілгектері және соған үксағ бұйымдар күйінзеге, сондай-ақ, кір жуу машинасының барабаны мен бағына зақым келтіруі мүмкін.

3. Үсырмалар

Түймелікіт жабыңыз және түймелер немесе ілгектерді бекітіңіз; бос қайыстарды немесе бауларды бір-біріне байланыстырыңыз.

Дақты жою

- Қан, сут, жұмыртқа және басқа органикалық заттар бағдарламаның фермент фазасында жалпы жойылады.
- Қызыл шарап, кофе, шәй және жеміс дақтарын т.б. жою үшін жуу құралы диспенсерінің негізгі жуу белшіміне [II] дақ тазартқышты қосыңыз.
- Сондай-ақ, жуудан бұрын ірі дақтарға дейін тексеру керек.

Бояя және ағарту

- Тек кір жуу машинасына сәйкес келетін бояыштар мен ағартқыштарды пайдаланыңыз.
- Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
- Машинаның пластикалық және резенке бөлшектері бояыштар немесе ағартқыштармен боялған болуы мүмкін.

Киимдерді жүктеу

1. Жоғарыға тарту арқылы машинаның қақпағын ашыңыз.

2. Барабанды ашу

- барабан клапанын босатуды басу арқылы (сурет 10,11); көрсетілгендей модельдер сурет 10 басылғанда сықпайтын бекітілген барабан клапанын ағытқышқа ие).
- артқы барабан клапанын ұстап тұру, сырғытпана көрсеткі бағытмен жылжыту және алдыңғы клапанды барабанның ішіне қарай итеру арқылы механизмді босату әрекеттерін жапқанға дейін (сурет 12).

3. Киим элементтерін бір бірден барабан ішіне салыңыз. Бөлек бағдарлама диаграммасында көрсетілген бағдарламалардың жүктеу шегінен асып кетпеніз.

- Машинаны артық жүктеу нашар жуу нәтижелеріне және киимдердің қыртысталуына себеп болуы мүмкін.
- Киим барабаннан шығып тұрмауы керек; мұндай жағдайда күйімді барабанның ішіне барабан клапандарын дұрыс жабу үшін жеткілікті бос орын қалатында етіп, итерініз.
- Күйімді барабан ішіне итеру үшін клапандарды пайдаланбандыз.

4. Барабанды жабу үшін екі клапанды да қайтадан ортада ұстап тұрыңыз (сурет 13), артқы клапанды алдыңғы клапанын үстіне.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ: барабан клапандары дұрыс құлыпталғанын тексеріңіз - модельге байланысты:

- барлық метал ілгектер артқы есік жапқышының ішіне дұрыс ілінің керек - мына суретті қараңыз 14.
- барлық метал ілгектер артқы есік жапқышының ішіне дұрыс ілінің керек және түйме артқы есік жапқышының шетімен қабаттасуы керек - мына суретті қараңыз 15.
- алдыңғы жапқыштың сырғытпасы артқы жапқышпен аздал қабаттасуы керек 16.

Киим жапқыштардың немесе жапқыштар мен барабанның арасында тығылып қалмайтынын тексеріңіз.

ЖУУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ҚОСПАЛАР

- △ Кір жуу құралдары мен қоспаларды қауіпсіз, балалардың қол жетпейтін құргақ жерде сақтаңыз
- △ Ешбір ерітіндіні пайдаланбаңыз (мыс., шайыр, бензол); ерітінділермен немесе жаныш сүйіктіктармен өнделген маталарды машинада жумаңыз.

Үйдегі кір жуу машинадарында жуу үшін шығарылған кір жуу құралдары мен/немесе қоспаларды ғана пайдаланыңыз.

Кіміміздің күтім туралы жапсырмаларында көрсетілген ұсыныстарды орындаңыз.

Кір жуу құралын таңдау мыналарға байланысты:

- Мата түрі
- Түс
- Ұсынылған жуу температурасы
- Ластанудың деңгейі мен түрі

Кім түрі	Кір жуу құралының түрі
Ақ тәзімді кім (сүйк-95°C):	агартқышы бар ауыр жуу құралы
Ақ нәзік кімдер (сүйк-40°C):	агартқышы бар жұмсақ кір жуу құралдары және/немесе оптикалық агартқыштар
Ашық /пастель өнді түстер (сүйк-60°C):	агартқышы бар кір жуу құралдары және/немесе оптикалық агартқыштар
Қанық түстер (сүйк-60°C):	агартқышы/оптикалық агартқышы жоқ түсті кір жуу құралдары
Қара/куңгірт түстер (сүйк-60°C):	қара/куңгірт кімдер үшін арнайы кір жуу құралдары

Арнайы өндеуді қажет ететін кімдер (мысалы, жұн немесе микроталшықтар) үшін дүкендерде бар арнайы кір жуу құралдары, қоспаларды немесе алдын ала өндеуде құралдарын пайдалануды ұсынамыз.

Толық ақпарат алу үшін www.cleanright.eu интернет сілтемесін қараңыз.

“Алдын ала жуу” опциясын іске қосқанда негізгі жууға арналған сүйкі кір жуу құралын пайдаланбаңыз.

Айналымның кейінірек басталуын / аяқталуын таңдау кезінде кір жуу құралын пайдаланбаңыз (мобилде байланысты).

Мәлшер

Кір жуу құралындағы мәлшер ұсыныстарын орындаңыз. Олар мынаған байланысты:

- ластанудың деңгейі мен түрі
- жуу көлемі
 - толық жүктеу: кір жуу құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз;
 - жартылау жүктеу: толық жүктеудің 3/4 мәлшерін;
 - ең аз жүктеу (шамамен 1 кг): толық жүктеудің жарты мәлшерін
- аймагыныңдағы судың қаттылығы (су компанияныңдан ақпарат сұраңыз). Жұмсақ су қатты суға қарағанда аз кір жуу құралын талап етеді.

Ескеріңіз:

Тым көп кір жуу құралы артық көбікті шығарып, нәтижесін жууға себеп болуы мүмкін.

Кір жуу машинасы тым көп көбікті анықтаса, ол шайқаудың алдын алуы немесе бағдарламаны ұзартыу және су тұтынуды көбейту мүмкін (“Ақаулықтарды жою нұсқаулығында” көбітердің пай болуындағы ескертудерді қараңыз).

Жетеклікіз кір жуу құралы кімнің нашар жуылуына жаңе ыстыту жүйесінің, барабаның және шлангтардың ағаруына себеп болуы мүмкін.

Жуу құралдары мен қоспалар салынады:

(сурет 17a, 17b - мобилде байланысты)

I Алдын ала жуу бөлмесі

- Алдын ала жуу фазасына арналған кір жуу құралы (“алдын ала жуу” опциясын іске қосқанда ғана)

II Негізгі жуу бөлмесі

- Негізгі жуу фазасына арналған кір жуу құралы (барлық жуу бағдарламалары үшін қосылуы керек)
- Дақ кетіруге арналған қоспа (міндettі емес)
- Су жұмсартқыш (міндettі емес; су қаттылығы 4 немесе одан жоғары болғанда ұсынылған)

Жұмсартқыш бөлмесі

- Мата жұмсартқыш (міндettі емес)
- Суда ерітілген крахмал (міндettі емес)

Кір жуу құралын, қоспаларды немесе жұмсартқышты толтыру кезінде “MAX” белгісінен асып кетпеніз. Бағдарламалардағы кір жуу құралы мен мата жұмсартқышты колданумен байланысты қосымаша ақпарат алу үшін бөлек бағдарлама диаграммасына қараңыз.

Хлорлы агартқышты пайдалану

- Кімдерізді қажетті бағдарламада (мақта, синтетика), ЖҰМСАРТҚЫШ бөліміне тиісті мемлешердегі хлорлы агартқыш қосып жуыңыз (қақпақты мүқият жабыңыз).
- Бағдарлама аяқталғаннан кейін дереу қалған агартқыш ісін жою үшін “Шаю және айналдыру” бағдарламасын іске қосыңыз; қаласаңыз, жұмсартқышты қосуыңызға болады.
- Хлорлы агартқыш пен жұмсартқышты жұмсартқыш бөлмесіне бір уақытта салмаңыз.

Крахмал ұнтағын пайдалану

Крахмал ұнтағын пайдаланғыңыз келсе, келесілерді орындаңыз:

- Кімімізді арнайы жуу бағдарламасында жуыңыз.
- Крахмал ерітіндісін крахмал өндірушінің нұсқауларына сейкес дайындаңыз.
- Дайындалған крахмал ерітіндісін (ең көбі 100 мл) кір жуу құралы диспенсерінің жұмсартқыш бөлмесіне құйыңыз.
- Қақпақты жауып, “Шаю және айналдыру” бағдарламасын іске қосыңыз.

КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Кез келген техникалық қызмет көрсетуден бұрын кір жуу машинасын әрқашан ажыратыңыз.

Жуу құралының диспенсері

Кір жуу құралының жиналуын болдырмау үшін кір жуу диспенсеріне жылына кемінде үш немесе төрт рет тұрақты түрде тазалап отырыңыз:

Жуу құралының диспенсері - сурет 17а

- Диспенсердің ер тараپындағы түймелерді басыңыз.
- Диспенсерді өзінізге қарай тартып, оны алып тастаңыз. Диспенсер ішінде аз мөлшердегі су қалып қоюы мүмкін. Диспенсерді тік күйде тасымалдаңыз.
- Диспенсердің ағын сүмен жуыңыз. Тазалау үшін диспенсердегі сифон қақпақтарын да алып тастаңыз.
- Диспенсердегі сифон қақпақтарын ауыстырыңыз (алып тасталса). Орнында бекем тұрганын тексеріңіз.
- Астыңы құлақшаларды қақпақтағы шлангтерге орналастыру жөнне жогарғы екі түйме құлыпталғанша айналдыру арқылы диспенсерді ауыстырыңыз.

Жуу құралының диспенсері - сурет 17б

- Кір жуу құралының диспенсерін босату үшін түймені басып, алып тастаңыз (сурет 20). Диспенсерде аз көлемдегі су қалып қоюы мүмкін, сондықтан оны жогары орнында қояныңыз керек.
- Диспенсердің ағын сүмен жуыңыз. Сондай-ақ, тазалау диспенсерінің артындағы сифон қақпағын да алып тастауга болады (сурет 21).
- Диспенсердегі сифон қақпағын ауыстырыңыз (алып тасталса).
- Диспенсердің астыңғы ұштарын қақпақтағы тиісті санылауларға орналастыру арқылы жөнне диспенсерді қақпаққа қарсы орнына құлыпталғанша итеру арқылы қайта орнатуға болады.

Ескертпе: кір жуу диспенсері дұрыс қайта орнатылғанын тексеріңіз.

Су жеткізу шлангісінің сүзгісі

Тұрақты тексеріп, тазалап тұрыңыз (жылына кемінде екі немесе үш рет).

- Кір жуу машинасын ажыратыңыз.
- Шұмекті жабыңыз.
- Шұмектен шлангінің ажыратыңыз.
- Шлангінің аяғында орналасқан сүзгіні бұзбай, мысалы тіс щеткасымен, мүкият тазалаңыз.
Ескертпе: Шлангті суға тигізбеніз.
- Шұмектегі майысқақ шлангті қолыңызben артқа бурап шыгарыңыз. Атаяуды пайдаланбаңыз (буынның қысылу қаупі).
- Шұмекті қосып, қосылымдар соң өткізбейтінін тексеріңіз.
- Кір жуу машинасын қайта жалғаңыз.

Су жеткізу шлангі

(сурет 22, 23 немесе 24) - мобилльге байланысты Жеткізу шлангісінің сыныштығы мен жарықтарын үнемі тексеріп, қажет болса, бірдей жаңа шлангпен ауыстырыңыз.

Суретте көрсетілген жеткізу шлангі сурет 22 аспапта бақылаусыз жу жеткізудің алдын алуға арналған қауіпсіздік клапаны бар; қауіпсіздік клапанының тексеру терезесі (A) қызыбы болса, қауіпсіздік клапаны белсендірілген жөн шлангті ауыстыру керек. Жаңа жеткізу шлангісін алу үшін Саудадан кейінгі қызметке немесе арнайы дилерлікке хабарласыңыз. Суретте көрсетілгендердің жеткізу шлангісін бурап ажырату үшін сурет 22, бурап шыгару кезінде (“B” қол жетімді болса) тетікті тәмен басуыңыз керек.

Жеткізу шлангінің түссіз болса (сурет 23), мөлдір қабықтың түсін тұрақты тексеріп отырыңыз. Мөлдір шланг жергілікті күнгірт түске өзгеруді көрсетсе, шлангтен ағатының және оны ауыстыру керектігін білдіреді.

Ауыстыру шлангісін алу үшін Саудадан кейінгі қызмет үжымына немесе арнайы дилерлікке хабарласыңыз.

Сыртқы аспап пен басқару панели

- Жұмысқа дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Қажет болса, сабынды суды немесе бейтарап кір жуу құралын (ерітінділерден тұратын кір жуу құралдарын, будыр кір жуу құралдарын, терезені немесе жалпы мақсаттағы тазалағыштарды пайдаланбаңыз - олар беткейге зиянды болуы мүмкін) пайдаланыңыз.

Аспаптың іші

- Аөрбір жуудан кейін аспаптың іші кебеү үшін біраз уақытқа қақпақты ашып қойыңыз.
- Күімдерлікізді 95°C температурада жумайтын немесе сирек жуатын болсаныз, аспаптың ішін таза сақтау үшін аз мөлшерде кір жуу құралын салып кейде 95°C бағдарламада жүргізуі ұсынамыз.

Тығыздау қақпағы

- Қақпақ тығыздығының жағдайын тұрақты тексеріп, кейде дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Су жеткізу шлангісі(лері)

- Шлангінің сыныштығы мен жарықтарын тұрақты тексеріңіз. Қажет болса, ауыстырыңыз.

Сүзгі

- Сүзгіні жылына кемінде 3 немесе 4 рет тұрақты тексеріп, тазалап отырыңыз. (“Сүзгіні тазалау/ Қалған суды ағызу” белімін қаралыңыз).

Аспапты тазалау үшін жанғыш сүйкіткіштарды пайдаланбаңыз.

Барабан мен бак арасындағы нысандарды қалпына келтірү

Нысан барабан мен бак арасында кенеттеп түсіп қалса, барабан пышақтарының бірін алып тастау арқылы қалпына келтіруінде болады.

1. Кір жуу машинасын ажыратыңыз..
2. Кімдерді барабаннан алып тастаңыз.
3. Барабан жапқыштарын жауып, барабанды жартылай ашыңыз (сурет 25).
4. Бұрағыштың көмегімен пышақты солдан онға қарай сырғыту кезінде пластикалық шетін басыңыз (сурет 26, 27).

5. Ол барабанның ішіне түседі.
6. Барабанды ашыңыз: нысанды барабаннның ішіндегі саңылау арқылы қалпына келтіруінде болады.
7. Пышақты барабанның ішіне қайта бекітіңіз: Пластикалық үшін барабаннның оң жағындағы саңылауға орналастырыңыз (сурет 28).
8. Кейін қысылған пластикалық пышақты оннан сол қарай сырғытыңыз.
9. Барабан жапқыштарын жауып, барабанды жартылай бұрының және барлық бекіту нүктелеріндегі пышақтың орналасуын тексеріңіз.
10. Кір жуу машинасын жалғаңыз.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ/ҚАЛҒАН СУДЫ АҒЫЗУ

Кір жуу машинасы езі тазаратын сорғышпен қамтамасыз етілген. Сүзгі жүйелгендегі арасында болған түймелерді, тынындарды, түйреуштерді т.б. сияқты нысандарды сақтайдай.

Сүзгін жылына кемінде екі немесе үш рет түрақты түрде тексеріп, тазалап түруды ұсынамыз.

Әсіресе:

- аспапқа дұрыс құйылмай тұрса немесе айналдыру айналымдары орындалмаса.
 - “Таза сорғыш” көрсеткіші жанса..
- МАҢЫЗДЫ:** аспаптан суды ағызудан бұрын оны салқындастыңыз.

Машинани тасымалдаудан бұрын қалған су ағызып жіберілу керек.

1. Кір жуу машинасын ажыратыңыз.
2. Сүзгі қақпағын тынымен ашыңыз (сурет 28).
3. Оның астына табақ қойыңыз.

4. Су ақканша сүзгіні сағат бағытына қарсы баяу браңыз; оны елі алмаңыз. Суақканша күтіңіз.
5. Су ағып кеткенше күтіңіз
6. Енді сүзгіні бұрап шығарып, алыңыз (сурет 29).
7. Сүзгі және сүзгі бөлмесін тазалаңыз.
8. Сорғыш дөңгелегінде (сүзгі артындағы корпуста) кедерігі жоқтығын тексеріңіз.
9. Сүзгінің кайта енгізіп, оны сағат бағытымен толықтай бұрап бекітіңіз. Сүзгі дұрыс бұралғанын тексеріңіз, себебі бұл болуы мүмкін.
10. Шамамен бір литр суды барабан арқылы кір жуу машинасынан ішіне құйып, со сүзгіден ақпайтынын тексеріңіз.
11. Сүзгі қақпағын жабыңыз.
12. Кір жуу машинасын қайта қосыңыз.

АЙНАЛДЫРУДАН КЕЙІН КИІМНІҢ ҚАЛҒАН ҮЛҒАЛДЫҒЫ

Айналдырудан кейін кімдерде қалған ылғалдылық дәрежесі матта түріне, таңдаған бағдарламаға немесе айналдыру жылдамдығына байланысты.

Ең аз қалған ылғалдылық Energy Label сілтеме беретін жуу бағдарламасының көмегімен, максималды айналдыру жылдамдығы арқылы кол жеткізіледі. Бұл бағдарлама белек бағдарлама диаграммасында “Energy Label үшін сілтеме бағдарлама” ретінде белгіленген. Әртурлі айналдырылған кептіру тиімділігінің кластарына қатысты қалған ылғалдылықты зерттеу төмөнде берілген:

Айналдырып кептіру тиімділік класы	Қалған ылғалдық % өлшемінде
A (= ен көп)	кем 45
B	45 немесе көбірек, бірақ 54 аз
C	54 немесе көбірек, бірақ 63 аз
D	63 немесе көбірек, бірақ 72 аз
E	72 немесе көбірек, бірақ 81 аз

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨНДЕУ (сурет 30)

1. Кір жуу машинасын ажыратыңыз.
2. Шұмекті жабыңыз.
3. Су жеткізу және құю шлангісін алып тастаңыз
4. Шлангтардағы және кір жуу машинасындағы барлық суды ағызып жіберіңіз (“Сүзгін тазалу” Қалған суды құю” белгілін қараңыз). Әртурлі апраттардың алдын алу үшін суды салқындағанша күтіңіз.
5. Машина көшіруді женілдету үшін алдынғы төмен жағында орналасқан тұтқаны (модельде бар

болса) қолмен аздал тартыңыз және аяғынызben тірелгенше тартыңыз. Одан кейін тұтқаны қайта бастапқы түрақты күйіне апарыңыз.

6. Тасымалдау үшін тасымалдау кронштейнін бекітіңіз.
 7. Кір жуу машинасын тік күйінде тасымалданыз.
- МАҢЫЗДЫ:** Тұтқасы шығарылғанда кір жуу машинасын пайдаланбаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ



Кір жуу машинасы қателерді бастапқы кезеңдерінде анықтап, талдастын және дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін автоматты қауіпсіздік функцияларымен жабдықталған. Бұл қателер көбіне жеңіл болып, олар бірнеше минутта жойылады.

Ақаулық	Себептер - Шешімдер - Көңестер
Аспап іске қосылмайды, индикатор шамдары жанбайды	<ul style="list-style-type: none"> Шанышқы ұяшықа дұрыс енгізілмеген. Ұяшық немесе сақтағыш дұрыс жұмыс істемей түр (оны тексеру үшін үстел шамын немесе үзксас аспапты пайдаланыңыз).
"Бастау(Тоқтату)" түймесін басылса да, аспап іске қосылмайды	<ul style="list-style-type: none"> Қақпак дұрыс жабылмаған. "Бала құлпы" функциясы — ○ белсендірілді (моделінізде қол жетімді болса). Түймелерді құлпыптан босату үшін температуралы басып, жылдамдық түймесін бір уақытта айналдырыңыз және оларды кемінде 3 секунд үстап тұрыңыз. Дисплейдегі кілт белгісі жойылып, бағдарлама іске қосылады.
Бағдарлама кезінде аспап тоқтайтын және "Бастау(Тоқтату)" шамы жыптылықтайды	<ul style="list-style-type: none"> "Күйіп арапастыру" опциясы іске қосылады (моделінізде қол жетімді болса) - "Бастау(Тоқтату)" түймесін немесе "Құю" опциясын таңдал, іске қосу арқылы "Күйіп арапастыру" опциясын тоқтатыңыз. Бағдарлама езгертілді - қажетті бағдарламаны қайта таңдал, келесіні басыңыз Бастау(Тоқтату). Бағдарлама тоқтатылды және қақпак ашылды - қақпакты жауып, бағдарламаны келесі түймени басу арқылы қайта бастаңыз Бастау(Тоқтату). Аспаптық қауіпсіздік жүйесі белсендірілді ("Қателік индикаторларының сипаттамасы" белімін көріңіз). Су шүмегі ашылмаған немесе су жеткізу шлангісі бүгілген ("Су шүмегі жабық" индикаторы жаңады).
Кір жуу құралы диспенсерінде жуудан кейін кір жуу құралы/қоспаларының қалдықтары болады	<ul style="list-style-type: none"> Кір жуу құралының диспенсері дұрыс орнатылмады немесе диспенсер блокталған ("Күту және техникалық қызмет көрсету" белімін көріңіз). Су жеткізу шлангіндегі сузгі блокталды ("Күту және техникалық қызмет көрсету" белімін көріңіз).
Айналдыру кезінде аспап дірілдейді	<ul style="list-style-type: none"> Кір жуу құралы теріс емес; аяқтары дұрыс реттелмеген ("Орнату" белімін қараңыз). Тасымалдау кронштейндері алып тасталмады; кір жуу машинасын пайдаланудан бұрын тасымалдау кронштейні алып тасталуы керек..
Соңғы айналдыру нәтижелері нашар	<ul style="list-style-type: none"> Кір жуу машинасын қорғау үшін айналдыру фазасын айналдырып тоқтату кезіндегі тенгерімсіздік ("Айналу кезіндегі тенгерімсіздік" белімін көріңіз). Артық көбік шығару айналдырудың алдын алады; "Құю & Арапастыру" бағдарламасын таңдал, іске қосыңыз. Артық кір жуу құралының мөшшерін болдырмаңыз ("Кір жуу құралдары мен қоспалар" белімін қараңыз). "Айналдыру" түймесін баян айналдыру жылдамдығына орнатылды.
"Айналдыру кезіндегі тенгерімсіздік" Бағдарлама ағыны жолағындағы "Құю/ағызы" индикаторы жыптылықтайды немесе дисплейдегі айналдыру жылдамдығы жыптылықтайды немесе бағдарламадан кейін айналдыру жылдамдығының индикаторы жыптылықтайды (модельге байланысты). Кімдер әлі ылғал.	<p>Кір жуу машинасының закымдалуын болдырмау үшін алды алынған айналдыру фазасын айналдыру кезінде киім жүктеуді тұрақсыздандырыңыз. Сондықтан кімдер әлі ылғал.</p> <p>Тенгерімсіздіктің себебі: кіші кім жүктептері (тым үлкен немесе сініргіш, мыс., сұлғі, бұйымдарынан тұратын) немесе үлкен/ауыр кімдер.</p> <ul style="list-style-type: none"> Аз кім жүктеулерін алдын жуу мүмкін болса. Үлкен немесе ауыр кімдерді жуу кезінде басқа өлшемдегі басқа кімдердің қосу жогары ұсынылған. <p>Үлғал кімдерді айналдырығыңыз келсе, басқа өлшемдегі қосынша кімдерді қосып, "Құю & Айналдыру" бағдарламасын таңдал, іске қосыңыз.</p>
Бағдарлама ұзақтығы "бағдарлама диаграммасында" немесе дисплейде (қол жетімді болса) көрсетілген уақыттан ұзағырақ немесе қысқараС болады	<p>Артық көбік шығару, ауыр кімдердің себебінен жүктің тұрақсыздығы, жеткізілетін судың тәмен температурасынан болатын ұзақ ысыту уақыты т.б. сияқты бағдарлама ұзақтығына әсер ететін факторларға бейімделуге арналған кір жуу машинасының қалыпты функциясы. Сонымен катарап, кір жуу машинасының сезу жүйесі бағдарлама ұзақтығын жұынлатын жүк келеміне бейімдейді.</p> <p>Осы факторларға байланысты бағдарлама кезінде ұзақтық қайта есептелеіп, кеже болса, жаңартылады; мұндай мерзімдер барысында дисплейде анимация пайда болады (қол жетімді болса). Аз жүктер үшін "бағдарлама диаграммасында" көрсетілген бағдарлама ұзынты 50% дейін қысқартылуы мүмкін.</p>

Қате индикаторларының сипаттамасы

Қателік индикаторы жанады	Дисплейде көрсетеу (қол жетімді болса)	Сипаттама - Себептер - Шешімдер
“Қызмет” 	“ bdd ” (кір жуу машинаңызда дисплей болмаса: бағдарлама абын жолагындағы барлық шамдар жанады)	Аспап бағдарлама барысында тоқтайды. “Барабан жапқыштары ашық” (барабан жапқыштары дұрыс жабылмаған). “Қалпына келтіру” түймесін кемінде 3 секунд басып тұрып, “Есік ашық” шамы  жанганса күтің. Қақпақты ашып, барабан жапқыштарын жабыңыз және қажетті бағдарламаны қайта таңдал, іске қосыңыз. Қате жойылмаса, Сатып алудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.
	“ F02 ” бастап “ F35 ” дейін (“ F09 ” басқа)	“Электрліп модуль қатесі”. “Ағыз” бағдарламасын таңдал, іске қосыңыз немесе “Қалпына келтіру” түймесін кемінде 3 секунд басып тұрыңыз.
	“ F09 ”	“Су деңгейі тым жоғары” (бағдарлама тоқтағаннан немесе қате жұмыстан кейін). Аспалты өшіріп-қосыңыз, “Ағыз” бағдарламасын таңдал, 15 секундтың ішінде іске қосыңыз.
	“ FA ”	“Су оттеуашілік қатесі” Аспалты өшіріп, жептілік шанышқыны шығарып, су шүмелін өшіріңіз. Жиналанған судың астынан ағызу үшін аспалты алға мүқият енекейтіңіз. Кейін: • Аспалты қайта қосыңыз. • Су шүмелін іске қосыңыз (аспап іске қосылмай тұрып, су ағыны аспалтың ішіне кірсе, бұл қателік болып табылады; шүмекті өшіріп, Сатып алудан кейінгі қызметке хабарласыңыз). • Қажетті бағдарламаны таңдал, қайта іске қосыңыз.
	“ Fod ”	“Артық көлірү” Тым кеп көбік жуу бағдарламасын тоқтатты. • “Қю & Айналдыру” бағдарламасын таңдал, іске қосыңыз. • Одан кейін аз кір жуу құралымен қажетті бағдарламаны қайта таңдал, іске қосыңыз. Қате жойылмаса, аспалты ажыратып, су шүмелін өшіріңіз және Сатып алудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.
“Су шүмелі жабылды” 	—	Аспалта су жоқ немесе жеткіліксіз. “Бастау(Тоқтату)” шамы жыльылықтайтады. Тексерінің: • Су шүмелі тольк ашылған және су жеткізу қысымы жеткілікті. • Су жеткізу шлангін бүрілген. • Су жеткізу шлангісінін торлы сузғі блокталды (“Құту және техникалық қызмет көрсету” белімін көріңіз). • Су шлангісі мұздап қалған. • Су жеткізу шлангісінің қауіпсіздік клапанын тексеру терезесі қызыл (берілген аспап келесі суретте көрсетілген су жеткізу шлангісіне ие: “21” - алдыңғы “Құту және техникалық қызмет көрсету” белімін көріңіз; шлангті Сатудан кейінгі қызмет немесе арнайы дилерінің арқылы қол жетімді жаңасымен ауыстырыныз). Мәселе жойылғаннан кейін, келесі басу арқылы бағдарламаны қайта іске қосыңыз: “Бастау(Тоқтату)” . Қателік тағы пайда болса, Сатудан кейінгі қызметімізге хабарласыңыз.
“Таза сорғыш” 	—	Қалған су сорып шығарылмайды. Аспап сәйкес бағдарлама қадамында тоқтайды; оны ажыратып, мыналады тексерінің: • Ағызу шлангісі бүрілген. • Сузғы немесе сорғыш блокталған (“Сузгіні тазалау/Қалған суды ағызу” белімін көріңіз; аспалтан суды ағызудан бұрын оны салқындастырыңыз). • Ағызу шлангісі мұздап қалған. Мәселе жойылғаннан кейін “Ағызу” бағдарламасын таңдал, іске қосыңыз немесе “Қалпына келтіру” түймесін кемінде 3 секунд басып тұрыңыз; кейін қажетті бағдарламаны қайта іске қосыңыз. Қателік тағы пайда болса, Сатудан кейінгі қызметімізге хабарласыңыз.

Кір жуу машинаңызда дисплей болмаса, бұрын сипатталған жағдайлардың қайсысы қателіктің негізі болатынын тексеріп, сәйкес нұсқауларды орындаңыз.



W10735877

RU KZ



08/2014